Controler AWHP version 3.06.6a



Dipschalter immer zuerst einstellen

Bevor es an die Einstellungen auf der Kabelfernbedienung geht, müssen immer die grundlegenden Einstellungen der Wärmepumpe an den DIP-Schaltern auf den Platinen vorgenommen werden. Erst dann erscheinen überhaupt die gewünschten Funktionen auf der Fernbedienung. Die Dipschalter werden ausschließlich im stromlosen Zustand der Anlage eingestellt und erst beim Hochbooten der Platine (wieder Einsichern) übernommen. Bitte SW 1 und SW 2 **nicht** vertauschen! Beide DIP- Schalter sind auf der Platine beschriftet



Hydroplatine rechts oben in der Wärmepumpe

Beschreibung		Einstellung	Voreinstellung	Zusätzliche Hinweise	Dipschalter
0	1 "	Als Meister	. 1	Immer auf Master einstellen	
Gruppensteuerung	1 ¶	Als Sklave	'd	Funktion nicht Vorhanden	SW 2
	1 2 3	Die Wärmepumpe wurde installiert (nur Heiz- (Kühl-)kreis)		Nur Heiz-oder (Kühlbetrieb, wenn DIP 4 aktiviert) Kein Brauchwasserbetrieb	Einstellunger
Informationen zur Zubehörinstallation	1 2 3	Wärmepumpe + WW-Behälter wurden installiert	2	2 Heiz-oder (Kühlbetrieb, wenn DIP 4 aktiviert) und Brauchwasserbetrieb	
	1 2 3	Wärmepumpe + WW-Behälter + Solarthermische Anlage wurden installiert	୍ୟ	Heiz- oder (Kühlbetrieb, wenn DIP 4 aktiviert) , Brauchwasserbetrieb, sowie Solarthermiebetrieb	
	4 🗐	Nur Heizung	. 1	Nur die Betriebsart "Heizen" (auch Brauchwasser) möglich	-
Kreislauf 4	Heizung und Kühlung	4 d	Heizen (auch Brauchwasser) und Kühlen möglich	-	
	5 📕	Der Raumluftsensor wurde nicht installiert	с П	Ein zusätzlicher Raumluftsensor zur Leistungsregelung der Wärmepumpe nach einer Lufttemperatur wurde nicht installiert	
Haumluftsensor	5 ¶	Der Raumluftsensor wurde installiert	5 d	Ein zusätzlicher Raumluftsensor zur Leistungsregelung der Wärmepumpe nach einer Lufttemperatur wurde installiert	
	Elektroheizer wird nicht verwendet		Der Backupheater wird nicht genutzt		
Auswahl der elektrischen Heizleistung	¶] 6 7	Halblast wird nur bei HA061M(AHEH066A) verwendet	6 . 7 .	Der Backupheater wird nur mit halber Leistung genutzt Nur der Ausgang "heater 1" wird angesteuert	
	¶ ¶ 6 7	Volle Leistungsfähigkeit verwendet		Der Backupheater wird mit voller Leistung genutzt Der Ausgang "heater 1" und "heater 2" werden angesteuert]
Informationen zur	8 📕	Thermostat ist NICHT installiert	р	Der Thermostateingang der Wärmepumpe wird nicht zur Steuerung genutzt	
Thermostatinstallation	8 ¶	Thermostat ist installiert	8 d	Der Thermostateingang der Wärmepumpe wird zur Steuerung genutzt	

Beschreibung		Einstellung	Voreinstellung	zusätzliche Hinweise
	Als Meister (LG-Erweiterungsmodule)		1 0	Hier wird festgelegt, dass die Wärmepumpe als Master im Modbusnetzwerk arbeitet
VIODBOS-Kommunikationstyp	1 ¶	Als Sklave (Drittanbieter-Regler)	' d i	Hier wird festgelegt, dass die Wärmepumpe als Slave im Modbusnetzwerk arbeitet (Bei Nutzung eines fremdreglers zu nutzen)
	2	REGINE	2	Das "Regine" Protokoll wird verwendet (Modbus)
MODBUS-Funktion	2 👖	Einheitliches offenes Protokoll		Das "einheitlich offene Protokoll" wird verwendet (Modbus)
	8	Es wird kein Frostschutzmittel		Es ist kein Frostschutz (Glykol) im Primärkreis eingefüllt worden. Frostgefahr!
E	୍ୟ	verwendet	8	Frostschutz (Glykol) wurde in ausreichender Menge in den Primärwasserkreis gefüllt
FIOSISCHUIZMILLEI	8 ¶	Es wird ein Frostschutzmittel verwendet *	- dl	und das interne Sicherheitsfrostschutzprotokoll wird ausser Kraft gesetzt. Zusätzlich muss die Brücke bei CN_ANTI_SW durchtrennt warden, um dieses Sicherheitsprotokoll zu deaktivieren (Schutz vor Fehleinstellung)

Auf der Hauptplatine mit der 7-Segmentanzeige gibt es bei 12,14 und 16kW Geräten weitere Dipschalter: SW01D und SW02D



SW01D

Beschreibung		Einstellung	Voreinstellung	zusätzliche Hinweise
Garäuscharmar Modue	2 📕	Immer-Modus - Geräuscharmen Modus für Zieltemperatur beibehalten	2 1	Der geräuscharme Modus ist immer aktiviert (sobald im Menü ausgewählt), egal ob die Zieltemperatur erreicht wird oder nicht
Gerauscharmer Modus	2 🖞	Teilweiser EIN- / AUS-Modus - Rauscharmer Modus für Zieltemperatur Aus	2 d	Der geräuscharme Modus wird so reduziert, dass die Zieltemperatur erreicht wird. Es gibt einen EIN/AUS Modus

SW02D

Beschreibung		Einstellung	Voreinstellung	zusätzliche Hinweise
	1 2	Maximaler Modus		Die Wärmepumpe arbeitet uneingeschränkt. Volle Stromaufnahme
Spitzensteuerung	1 1 2	Spitzensteuerung Schritt 1 - Zur Begrenzung des maximalen Stroms (Stromeinsparung)	1 . 2 .	Stromaufnahmereduktion auf max. 10 Ampere, Stufe1
] [1 2	Spitzensteuerung Schritt 2 - Zur Begrenzung des maximalen Stroms (Stromeinsparung)		Stromaufnahmereduktion auf max. 8 Ampere, Stufe 2

Aktivierung der Brauchwasserfunktion



Um die Brauchwarmwasserproduktion zu aktivieren, muss unter dem Menüpunkt Brauchwarmwasser (Duschkopfsymbol) der on/off Schalter der Fernbedienung gedrückt werden. Dieses Menü erscheint jedoch überhaupt nur, wenn auch bei den Dipschaltereinstellung der DIP-Schalter 3 von SW2 auf "on" gesetzt wurde. Ist das Duschkopfsymbol grau, so ist die Brauchwarmwasserfunktion ausgeschaltet.

Menüstruktur Monteur-Einstellungen (Nur für den Fachtechniker, nicht für den Endkunden)



anwählen



Auf OK drücken



Rechts unten in der Anzeige erscheint nun die Softwareversion, welche auch gleichzeitig das Passwort ist. Hier 3066. Nun etwas länger auf die Pfeiltaste "nach oben" drücken und das Passwort merken.



Nun das Passwort in das Feld eingeben. Mit den Pfeiltasten "nach oben" und "nach unten" kann man die Ziffern wählen. Mit den Pfeiltasten "nach rechts" und "nach links" die jeweiligen Stellen anfahren. Ist das Passwort richtig eingegeben, die OK Taste drücken.



In den Monteur- Einstellungen angekommen, brauche wir nun für etwa eine halbe Stunde kein Passwort mehr eingeben, sollte ich nach dem Verlassen wieder in die Monteur-Einstellungen zurückwollen.

Menüstruktur Monteur-Einstellungen

- -Konfiguration
- -Allgemein
- -Raumheizung
- -Raumkühlung
- -Automodus
- -Brauchwarmwasser
- -Solarthermische Anlage
- -Wartung
- -Konnektivität
- -Information

- -Temperatursensor auswählen
- -Warmwasserspeicher verwenden
- -Mischkreis
- -externe Pumpe verwenden
- -Master/Slave RMC
- -LG Therma V Konfiguration

Temperatursensor auswählen

Temperatursensor aus Warmwasserspeicher Mischkreis	wählen > verwenden >
Warmwasserspeicher Mischkreis	verwenden >
Mischkreis	>
Externe Pumpe verwei	nden < N/A >
Temperatursensor	고 Zurūck 이이 OK

In den allermeisten Fällen werden sie die Wärmepumpe nach der Vorlauf-oder Rücklauftemperatur regeln wollen. In diesem Fall ist "Wasser" zu wählen.

Für den Fall, dass die Wärmepumpe nach einer Lufttemperatur regeln soll, wählen sie bitte "**Luft"**. Dazu wäre der in der Fernbedienung eingebaute Luftemperatursensor in der Lage. Aber auch ein extra zu bestellender externer Lufttemperaturfühler.

Warmwasserspeicher verwenden

	D Zurück	OK OK
r auswähle	n	>
cher verwe	nden	>
		>
rwenden	< K	reis1 >
her	5 Zurück	or or
V Priorität	erzögerungs zeit	-
and a state of the second s		
	r auswähle cher verwe rwenden COK her	

Wert einstellen

- Funktionen: Verwenden, Nicht verwenden, Desinfizieren (Voreinstellung : Verwenden)
 - Priorität: Zyklus, Heizung / Zyklus (Voreinstellung : Zyklus)

- Verzögerungszeit: 10/20/30/40/50/60/90/120/1440 Minuten (Voreinstellung : 30)

Hier geht es darum, wie der Elektrische Heizstab im Brauchwassertank genutzt werden soll.

(bitte nicht mit dem Backup-Heater verwechseln)

Funktionen:

Verwenden – er soll zur Brauchwasserbereitung genutzt werden
 Nicht verwenden (n/a)– er soll nicht zur Brauchwasserbereitung genutzt werden
 Desinfizieren – er soll nur zur Desinfektion verwendet werden

Priorität:

Zyklus- Priorität liegt auf der Erwärmung des Brauchwassers mit dem Kältemittelkreislauf (Zyklus)

Heizung/Zyklus- Priorität liegt auf der Erwärmung des Brauchwassers mit dem elektrischen Brauchwasserheizstab(kann bei kostenloser Energie einer Fotovoltaikanlage sinnvoll sein)

Verzögerungszeit: Hier kann eingestellt werden, nach wieviel Minuten, die jeweils andere Brauchwassererwärmungsmethode (Heizstab oder Kältemittelkreislauf) zur Unterstützung hinzugeschaltet wird.

Konfiguration Mischkreis

Konfiguration	D Zurück @ OK	Mischkreis	D Zurück 🞯 DK
Temperatursensor au	swählen >	Mischkreis	< Heizen >
Warmwasserspeicher	verwenden >	Ventilschließzeit	>
Mischkreis	>	Hysterese	>
Externe Pumpe verwe	enden < Kreist >	Abschalttemperatur	>
		Description and the second	and doe distance of

Die Funktion " Mischkreis" ermöglicht es, dass die Wärmepumpe zwei unterschiedliche Heizkreise steuert. Die Funktion muss aktiviert werden auf "Heizen" oder "Heizen und Kühlen" (Kühlen erscheint nur, wenn auch der DIP-Schalter 4 auf SW2 entsprechend aktiviert wurde).

Kreis 1 muss immer der ungemischte und Kreis 2 immer der gemischte Heizkreis sein. Somit ist es zwingend, bei Kreis 1 immer die höhere Vorlauftemperatur zu wählen.

Mischkreis Ventischließzeit, Hysterese, Abschalttemperatur

Ventilschließzeit	Diaroca DOL	Hysterese	Dirtick (BOK	Abschalttemperatur	Dirack 1906
Vertiluch 2.4	leftmit 0	10	2	Abecheilter	paristur

Jedes Mischerventil besitzt eine spezifische Ventilschließzeit (steht meist darauf), welche unter **Ventilschließzeit** auf der Fernbedienung einzustellen ist. Ansosten wird der Regelkreis nicht korrekt funktionieren.

Bei der **Hysterese** wird eine Regelungstemperaturdifferenz zwischen Auffahren und Zufahren des Mischerventils gewählt. 2 Kelvin ist ein guter Wert.

Die Sicherheitsabschalttemperatur wir bei **Abschalttemperatur** gewählt. Mit ihr wird gewährleistet, dass die Temperatur im gemischten Heizkreis niemals die hier gewählte Temperatur übersteigt (Pumpenabschaltung). Natürlich muss sichergestellt sein, dass die gewählte Heizkreistemperatur für den gemischten Heizkreis immer niedriger als die Sicherheitsabschalttemperatur liegt.

Mischkreis Pumpeneinstellung während des Heizens, Kühlens



Hier wird festgelegt, was die Mischkreispumpe macht wenn die gewünschte Temperatur im Heizkreis erreicht ist und der Wärmepumpenverdichter abgeschaltet hat.

Fortlaufender Betrieb - Die Mischkreispumpe lauft kontinuierlich weiter

Zeiteinstellung- hier sind zwei Einstellungen möglich **Ein**- soviele Minuten wird die Pumpe laufen. Danach folgt die **Aus-** Zeit in Minuten, danach wieder die **Ein**-zeit und so weiter.

Es können minimal 1 Minute und maximal 60 Minuten eingestellt werden. Diese Funktion kann für den Heiz- und Kühlbetrieb (wenn aktiviert) eingestellt werden.

Konfiguration externe Pumpe verwenden

Konfiguration	D Zurück	OK (ЭK
wannwasserspercher verw	renuen		1
Mischkreis			>
Externe Pumpe verwenden	<	Kreis1	>
Master/slave RMC	< 1	Master	>
LG Therma V Configuration	ı		>

	Wer	t	
Nicht nutzen (Voreinstellung)	Nutzen	Heizung & Kühlung	Kreislauf 1

Mit diesen Einstellungen können sie die Funktionalität der Wasserpumpe für den ungemischten Heizkreises (oder nur ein Heizkreis wird angesteuert) festlegen. Die Pumpe muss hier aktiviert werden. Es gibt folgende Einstellmöglichkeiten: **N/A**- Pumpe Heizkreis wird nicht genutzt **Verwenden**- Pumpe Heizkreis soll genutzt werden **Heizung & Kühlung-** Heizkreispumpe läuft nur im Heizoder Kühlbetrieb. Nicht jedoch bei der Brauchwasserproduktion.

Kreislauf 1- Sind In der Steuerung 2 Heizkreise aktiviert, so muss hier **unbedingt auf Kreis1** gestellt werden

Konfiguration Master/ Slave RMC

Konfiguration	DZurück 🔍 OK
wannwasserspeicher verw	enuen /
Mischkreis	>
Externe Pumpe verwenden	< Kreis1 >
Master/slave RMC	< Master >
LG Therma V Configuration	>

Wert			
Meister (Voreinstellung)	Sklave		

Diese Funktion ermöglicht die Installation einer zweiten Fernbedienung. Zum Beispiel eine im Keller und eine im Wohnzimmer. Allerdings darf immer nur eine der beiden als "Master" gesetzt werden. Die andere muss als "Slave" eingestellt werden.

Konfiguration LG Therma V Konfiguration





Wert	
Daten lesen (Voreinstellung)	Daten speichern

Eine sehr hilfreiche Funktion dieser Fernbedienung, ist die Möglichkeit sämtliche Einstellungen des Monteur-Menüs auf einer Micro-SD karte zu speichern und auf eine andere Installation zu übertragen. Dafür kann die Micro-SD mit "Daten lesen" Daten auf die Fernbedienung speichern. Umgekehrt ist es auch möglich mit "Daten speichern" von der Fernbedienung eingestellte Daten auf die Micro-SD zu übertragen. Der Micro-SD Kartenslot befindet sich auf der Rückseite der geöffneten Kabel-Fernbedienung. Die Micro-SD karten müssen weiterhin nach FAT32 formatiert werden. Wollen sie die Dateien auf einem PC zwischenspeichern, so muss diese Datei "RS3_AWHP_DATA" genannt werden.

Allgemein

- -Zwangsbetrieb
- -Vorlauf/Nachlauf der Pumpe
- -Wasserdurchflusssteuerung
- -Energieüberwachung
- -Passwort zurücksetzen

Allgemein Zwangsbetrieb

Allgemein	D Zurück OK OK
Zwangsbetrieb	>
Vorlauf/Nachlauf der	Pumpe >
Wassserdurchflussste	euerung >
Passwort zurücksetze	n >



Der Zwangsbetrieb regelt den Betrieb der internen Wasserpumpe (Primärkreispumpe) in der Wärmepumpe.

Ist zum Beispiel im Sommer die Wärmepumpe abgeschaltet, jedoch noch and der Netzspannung angeschlossen, so wird hier bei Aktivierung von **"Verwenden"** ein Zwangsbetriebdieser Pumpe stattfinden, damit die Pumpe nicht festrosten kann. Es kann die Zeitdauer zwischen den Wiederholungen in Stunden bei **Zyklus** und die Aktivierungsdauer in Minuten bei **Zeit** eingestellt werden. Diese Funktion kann auch abgestellt werden **N/A.**

Die Verwendung wird jedoch von uns empfohlen.

Тур	Nutzen (Voreinstellung)	Nicht nutzen
Betrieb Kreislauf	20 ~ 180 Std (Voreinstellung : 20 Std)	
Betrieb Zeit	1 ~ 10 min (Voreinstellung : 10 min)	-

Allgemein Vorlauf/ Nachlauf der Pumpe

Allgemein	D Zurück	ok ok
Zwangsbetrieb		>
Vorlauf/Nachlauf der Pu	mpe	>
Wassserdurchflusssteue	rung	>
Passwort zurücksetzen		>
•	in	
Vorlauf/Nachlauf der Pumpe	D Zurück	œ OK

Wert	Voreinstellung	Einstellbereich
Vorlauf	1 min	1~10 min
Nachlauf	1 min	1~10 min

Diese Einstellung regelt den internen Pumpenbetrieb (Primärkreispumpe) in der Wärmepumpe vor und nach dem Betrieb des Verdichters. Er sichert eine ausreichende Strömung vor dem Verdichterbetrieb und verhindert einen Druckanstieg nach dessen Abschaltung. Wir empfehlen jeweils 1 Minute einzustellen.

Allgemein Wasserdurchflusssteuerung

Allgemein	5 Zi	urück OK		Wassserdu	rchflussste	Jerung Zurück 🖭 0
Zwangsbetrieb		>	014	Kontrollme	thode	< Optimale Durchflussrate
Vorlauf/Nachlau	uf der Pumpe	>	OK	Pumpenlei	stung	3
Wassserdurchflu	usssteuerung	>		Feste Duro	hflussrate	3
Passwort zurück	setzen	>		Feste △T		3
umpenleistung	Darrick @OK	Feste Durchflu	issrate (Souriek BOK	Feste AT	Divick 🗐
umpenleistung	Durick @OK	Feste Durchflu	issrate (Souriek BOK	Feste AT	Dirick (E)
2	_	Hei	zen Kühlen wa	50HC		eizen Kühlen webber
100			6 46	46	I	5 5 5
			5			

	Methode zur Dur	chflusssteuerung	
Optimale Durchflussrate (Standardeinstellung)	Pumpenleistung	Feste Durchflussrate	Feste ΔT

Hier wird festgelegt, wie die Kältemittelverdichterleistung und die interne Wasserpumpenleistung zusammenarbeiten

Optimale Durchflussrate- wird von uns **uneingeschränkt empfohlen** um die maximale Effizienz der Anlage zu erreichen.

Pumpenleistung- Hier kann die Leistung der Wasserpumpe in % eingestellt werden

Feste Durchflussrate- bei Verwendung eines Überströmventils in der Hydraulik muss dieses ja für einen konstanten Durchfluss eingestellt werden. Das macht nur bei einer festen Durchflussrate Sinn.

Festes delta T- für manche Hydrauliken kann ein festes delta T zwischen Eingangs- und Ausgangswassertemperatur sinnvoll sein.

Allgemein Energieüberwachung

Allgemein 🗇 Zur	ück 🞯 OK	Energieüberwachung
Vorlauf/Nachlauf das Rumas		Energieüberwachung < Verwen. >
Wassserdurchflusssteuerung	> C	Einstellung der Elektroheizung >
Energieüberwachung	>	*
Passwort zurücksetzen	>	

Energieüberwachung	D Zurück 🐼 OK		Einstellung der Elektroheizung	D Zurück 🞯 OK
Energieüberwachung	< Verwen, >	~ ~		
Einstellung der Elektrohe	izung >	OK	Тур	Leistung
			LG1 Φ	6 kW
			~	

N	/ert	Bereich	Standardeinstellung
Energieüb	erwachung	Benutzen/Nicht benutzen	Verwenden
Einstellung der	Тур	LG 10 / LG 30 / EXTERN	LG 1Ø
Elektroheizung	Heizungsleistung	1 kW ~ 10 kW	6 kW

Diese Wärmepumpe ist in der Lage ein Energieverbrauchs-Monitoring durchzuführen. Diese Funktion muss jedoch hier aktiviert sein (**Verwenden**) Damit dieses Monitoring korrekt arbeitet muss des Weiteren hier eingegeben werden, welcher Backupheater verwendet wird. Es müssen sowohl die Anzahl der elektrischen Phasen, als auch seine Gesamtleistung in kW entsprechend des montierten Backupheaters eingestellt werden.

Allgemein

Passwort zurücksetzen

Allgemein	D Zurück	OK OK
Zwangsbetrieb		>
Vorlauf/Nachlauf der Pur	npe	>
Wassserdurchflusssteuer	rung	>
Passwort zurücksetzen		>
	K	
↓ o	K	
Passwort zurücksetzen	K D Zurück	OK OK
Passwort zurücksetzen	K D Zurück ckgesetzt,	OK OK

Diese Funktion setzt das Passwort auf "0000" zurück, falls sie eine Passworteingabe für das Monteurmenü nicht wünschen.

- -Heiztemperatur Einstellung
- -Lufterwärmung Sollwerttemperatur
- -Wassererwärmungssollwerttemperatur
- -Hysterese Warmwasser
- -Hysterese Raumluft Heizung
- -Pumpeneinstellung während des Heizens
- -Heizungsbetriebstemperatur
- -Estrichtrocknung

Heiz Temp. Einstellung

Raumheizung	D Zurück 🔍 OK
Heiz Temp. Einstellung	< Austritt 🗲
Lufterwärmung Sollwertte	mperatur >
Wassererwärmung Sollwe	rttemperatur >
Hysterese Warmwasser	>
Ukusternen Deumluft (Uleim	(

Hier legen sie fest, nach welcher Regelgröße die Wärmepumpe arbeiten soll. **"Austritt"** bedeutet, sie regeln die Wärmepumpenaustrittstemperatur (Vorlauf). **"Eintritt"** bedeutet, dass die Wassereintrittstemperatur der Wärmepumpe die Verdichterleistung regelt.(Rücklauf)

Wert	
Austritt (Voreinstellung)	Eingang

Lufterwärmung Sollwerttemperatur



Wert	Voreinstellung (°C)	Bereich (°C)
Maximum	30	30~24
Minimum	16	22~16

Sie können die Wärmepumpe auch nach einer Ziellufttemperatur regeln lassen. Zum Beispiel die Lufttemperatur eines Referenzraumes. Dazu muss ein passender Raumluftfühler PQRSTAO installiert werden und dessen Betrieb am DIP-Schalter 5 SW2 eingestellt werden. Auch der eingebaute Temperatursensor der Kabelfernbedienung wäre für diese Anwendung (hierfür ist die Umstellung des DIP-Schalters 5 nicht notwendig) nutzbar. Bitte beachten sie, dass sie nun nach einer Raumlufttemperatur regeln, 16°C sind hier das Minimum, 30°C das Maximum. Mit dieser Einstellung hier legen sie fest, welche Werte in der Benutzerebene gewählt werden können.

Wassererwärmung Sollwerttemperatur

Raumheizung	5 Zurück 📧 OK
Heiz Temp. Einstellung	< Austritt >
Lufterwärmung Sollwe	erttemperatur >
Wassererwärmung Sol	lwerttemperatur >
Hysterese Warmwasse	er >
United and Barriel of (1)	(atoma)
	ОК
Wassererwärmung Sollwerttemperatur	

Wert	Voreinstellung (°C)	Bereich (°C)
Maximum	55	65 ~ 35
Minimum	15	34 ~ 15

In den allermeisten Fällen jedoch werden sie jedoch die Wärmepumpe nach einer Wassertemperatur regeln wollen. Ob mit dem Vorlauf oder Rücklauf haben sie ja bereits weiter oben bei Heiz Temp. Einstellung entschieden. Hier legen sie nun fest, welche Wassertemperaturwerte in der Bedienerebene überhaupt ausgewählt werden können. Wir empfehlen den Maximalwert von 55°C nicht zu überschreiten.

Hysterese Warmwasser

Raumheizung	🗈 Zurück 🕅 OK
Heiz Temp, Einstellung	< Austritt >
Lufterwärmung Sollwertte	emperatur >
Wassererwärmung Sollwe	erttemperatur >
Hysterese Warmwasser	>
Hysterese Warmwasser	D Zurück 🔤 OK
Temp. Te Ein A	mp. us

Тур	Voreinstellung (°C)	Bereich (°C)
Temp On	-2	0 ~ -9
Temp Off	2	4 ~ 0

Mit dieser Einstellung können sie die Hysterese für den Heizbetrieb einstellen. Sowohl ein Totband nach oben, als auch nach unten und beides ist möglich.

Beispiel:

Die gewählte Vorlauftemperatur für ihre Heizung beträgt 52°C.

Wenn sie nun bei Temp.ein 2 und bei Temp. Aus 1 einstellen, So wird die Wärmepumpe bis 53°C heizen, dann ausgehen und bei 50° C wieder einschalten. Bitte beachten sie, dass bei eingestellter Wassertemperaturregelung die Wärmepumpe automatisch um etwa 3 Kelvin überheizen wird.

Hysterese Raumluft Heizung

Raumheizung	D Zurück	OK OK
neiz remp, cinstenung	1 74	smu >
Lufterwärmung Sollwe	ertte <mark>mperat</mark> ur	>
Wassererwärmung Sol	lwerttemperatu	r >
Hysterese Warmwasse	er	>
Hysterese Raumluft (H	leizung)	>
	~	
Hysterese Raumluft (Heizung)	D Zurück	œ OK

Тур	Voreinstellung (°C)	Bereich (°C)
Temp On	-0.5	0~-3
Temp Off	1.5	4~0

Mit dieser Einstellung können sie die Hysterese für den Heizbetrieb einstellen, wenn die Wärmepumpe nach einer **Lufttemperatur** regelt. Sowohl ein Totband nach oben, als auch nach unten und beides ist möglich.

Beispiel:

Die gewählte Raumlufttemperatur für ihre Heizung beträgt 24°C.

Wenn sie nun bei Temp.ein 2 und bei Temp. Aus 1 einstellen, So wird die Wärmepumpe bis 25°C heizen, dann ausgehen und bei 22° C wieder einschalten.

Pumpeneinstellung während des Heizens

Raumheizung	5	Zurück	OK OK
Thermo Ein / Aus Heiz	wasser	<	Typ0 >
Pumpeneinstellung wä	hrend de	s Heize	ens >
Heizungsbetriebstemp	eratur		>
Estrichtrocknung			>
Pumpeneinstellung während des Heizens	Ð	Zurück	OK OK
Typ Ceiteinstellung	Ein 2	Aus 1	ĺ

Art	Auf	aus
Zeiteinstellung (Voreinstellung)	1 ~ 60 min (Voreinstellung : 2 min)	1 ~ 60 min (Voreinstellung : 1 min)
Die Operation wird fortgesetzt		

Ist die Wärmepumpe aktiv im Heizbetrieb und der Kompressor läuft, ist die Heizkreispumpe (Kreis1 ungemischt) immer in Betrieb. Wurde die Zieltemperatur erreicht und der Verdichter schaltet ab, gibt es zwei mögliche Optionen.

Fortlaufender Betrieb- die Heizkreispumpe läuft dauerhaft weiter.

Zeiteinstellung- diese wechselt im Ein-, Ausbetrieb für die jeweils eingestellte Minutenzahl hin und her. Es können minimal 1 Minute und maximal 60 Minuten eingestellt werden. Zum Beispiel 1 min an, danach 60 min aus, dann wieder 1 min an und so weiter.

Heizungsbetriebstemperatur

Raumheizung	🗩 Zurück 📧	OK
Hysterese Raumluft (Heiz	ung)	>
Pumpeneinstellung währe	nd des Heizens	>
Heizungsbetriebstemperat	tur	>
Estrichtrocknung		>
Heizungsbetriebstemperatur	D Zurück 🔍	ОК

Voreinstellung (°C)	Bereich (°C)
-5	18 ~ -25

Hier geht es um den Bivalenzpunkt für den Backupheater. Ab der hier eingestellten Temperatur und unterhalb dieser, kommt der Backupheater je nach gewählten DIP-Schaltereinstellungen zur Unterstützung des Heizbetriebes hinzu. Die Voreinstellung beträgt -5°C. Der Einstellbereich des Bivalenzpunktes erstreckt sich von -25°C bis 18°C. Bitte beachten sie, dass das Heizen mit dem Backupheater deutlich mehr Energie verbraucht, als mit der Wärmepumpe.

Raumheizung Estrichtrocknung

Raumheizung DZurück	OK		Estrichtrocknu	ng	6	2 Zurück	OK OK
Hysterese Raumluft (Heizung)	>	OK		Schritt	Max. Temp.	Schritt 8 Haltezeit	
Pumpeneinstellung während des Heizens	>		Aus	Ť	55	7	
Heizungsbetriebstemperatur	>		~	_		-	
Estrichtrocknung	>						

Einstellungswert

- Inbetriebsetzung Schritt: 1 ~ 11
- Maximale Temperatur: 35 °C ~ 55 °C (Voreinstellung : 55 °C)
- Schritt 8 Haltedauer: 1 Tag ~ 30 Tage (Voreinstellung : 7 Tage)

Funktionsbedienung

- Es wird mit dem folgenden Verfahren ab dem ausgewählten Anfangsschritt ausgeführt.
- Wenn alle Schritte abgeschlossen sind, schalten Sie den Zementhärtungsvorgang aus.

Schritt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Austrittswasser zieltemperatur [°C]	25	Max.T	Off	25	35	45	Max.T	Max.T	45	35	25
Dauer [Std]	72	96	72	24	24	24	24	Haltedauer	72	72	72



Grundsätzlich ist ihre LG Wärmepumpe auch zur Estrichtrocknung geeignet. Bitte beachten sie jedoch, dass diese für den Heizbetrieb ihres Hauses ausgelegt wurde. Die benötigte Heizleistung für die Estrichtrocknung ist jedoch in der Regel 8-12 mal so hoch. Eine sequenzielle Estrichtrocknung für einzelne Teilbereiche des Hauses ist somit anzuraten. Wählen sie die Anzahl der Schritte, die maximale Temperatur und die Haltezeit für Schritt 8 in Tagen aus.

Raumkühlung

-Kühltemperatureinstellung

-Hysterese Kühlwasser

-Hysterese Raumluft Kühlung

-Pumpeneinstellung während des Kühlens

Raumkühlung Kühltemperatureinstellung

Raumkühlung	D Zurück 🞯	OK		Wasserkühlung Sollwerttemperatur	D Zurück 🔤 DK
Kühltemperatureinste	llung < Austritt	>			
Luftkühlung Sollwert	temperatur	>	OK	~	Max,
Wasserkühlung Sollw	erttemperatur	>		18	24
DHW-Abschalttempe	ratur im Kühlmodus	>		~	

Wert	Voreinstellung (°C)	Bereich (°C)	Küh	ltemp. Rahmen
Maximum	24	27~22	6×	Alle
		5~20	A	FCU verwendet
Minimum	18	16~20	Austritt	FCU nicht verwendet
		10~20	-	FCU verwendet
	20	20	Eingang	FCU nicht verwendet

Die LG Wärmepumpe kann auch effizient für den Kühlbetrieb genutzt werden. Hier können sie den Temperaturbereich wählen, Welcher in der Bedienerebene eingestellt werden kann. Verwenden sie Fan Coil Units mit Kondensatanschluß (FCU) zum Kühlen, so kann hier bis auf 5°C heruntergegangen werden, wenn die Gesamthydraulik enstrechend angemessen isoliert ist. Wollen sie den Fußbodenheizkreis zum Kühlen benutzen, so ist hier die Taupunkttemperatur zu beachten (siehe Tabelle). Heizkörper sind zum Kühlen grundsätzlich nicht geeignet.

Raumkühlung Hysterese Kühlwasser

Raumkühlung	🗩 Zurück 🔍 OK
wasserkuniung oonw	erttemperatur /
DHW-Abschalttemper	ratur im Kühlmodus >
Hysterese Kühlwasse	r >
Hysterese Raumluft (Kühlung) >
Pumpeneinstellung w	ährend des Kühlen >



Тур	Voreinstellung (°C)	Bereich (°C)
Temp On	0.5	3~0
Temp Off	-0.5	0~-3

Mit der Einstellung der "Hysterese Kühlwasser" bestimmen sie den Temperaturabstand zwischen dem Aus- und Einschaltpunkt des Kühlbetriebes (Hysterese). Sie können zwischen den Werten in der Tabelle wählen (oberes und unteres Totband).

Raumkühlung Hysterese Raumluft Kühlung

Raumkühlung	D Zurück 🔍 OK
wasserkuniung Juniw	erttemperator 2
DHW-Abschalttemper	atur im Kühlmodus >
Hysterese Kühlwasser	r >
Hysterese Raumluft (I	(ühlung) >
Pumpeneinstellung wä	ährend des Kühlen >
-	OK
Hysterese Raumluft (Kühlung)	D Zurück OK OK

Mit der Einstellung der "Hysterese Raumluft Kühlung" bestimmen sie den Temperaturabstand zwischen dem Aus- und Einschaltpunkt des Kühlbetriebes (Hysterese) wenn sie eine Lufttemperatur als Regelgröße der Wärmepumpe gewählt haben. Sie können zwischen den Werten in der Tabelle wählen (oberes und unteres Totband).

Тур	Voreinstellung (°C)	Bereich (°C)
Temp On	0.5	3~0
Temp Off	-0.5	0~-3

0.5

Raumkühlung Pumpeneinstellung während des Kühlens

Raumkühlung	Ð	Zurück	OK ()K
wasserkuniung sonwe	erccempe	ratui		1
DHW-Abschalttemper	atur im K	ühlmoo	dus	>
Thermo Ein / Aus Küh	l <mark>lu</mark> ft	<	ТурО	>
Thermo Ein / Aus Küh	lwasser	<	Тур0	>
Pumpeneinstellung wä	ihrend de	s Kühle	en	>
	OK			
Fumperienstenung	5	Zurück	OK C	14
wanrend des Kunlen		LUIDER	0.	~
	Ein	Aus		

Туре	On	Off
Time setting (Default)	1 ~ 60 min (Default : 2 min)	1 ~ 60 min (Default : 1 min)
Operation continue	-	-

Ist die Wärmepumpe aktiv im Kühlbetrieb und der Kompressor läuft, ist die Heizkreispumpe (Kreis1 ungemischt) immer in Betrieb. Wurde die Zieltemperatur erreicht und der Verdichter schaltet ab, gibt es zwei mögliche Optionen. **Fortlaufender Betrieb-** die Heizkreispumpe läuft dauerhaft weiter.

Zeiteinstellung- diese wechselt im Ein-, Ausbetrieb für die jeweils eingestellte Minutenzahl hin und her. Es können minimal 1 Minute und maximal 60 Minuten eingestellt werden. Zum Beispiel 1 min an, danach 60 min aus, dann wieder 1 min an und so weiter.

Automodus

-saisonale Autotemperatur

(aktivieren mit auf "OK drücken")

-Modus ("Heizen" wählen) -Aussentemperatur -Zieltemperatur

Automodus

-saisonale Autotemperatur

(aktivieren mit auf "OK drücken")



Soll Ihre Wärmepumpe die Vorlauf- oder Rücklauftemperatur entsprechend einer Außentemperatur selbst bestimmen (Heizkurve), so ist diese Funktion in diesem Menüpunkt zu aktivieren. Je nach Dipschaltereinstellung (SW2 DIP-Schalter 4) ist dies Für "Heizen", als auch für "Heizen & Kühlen" möglich. Zuerst werden die zwei entsprechenden Außentemperaturen bei "Außentemp." gewählt, danach die dazu gewünschten Vorlauftemperaturen bei "Zieltemperatur". Haben sie zwei Heizkreise gesetzt, so können entsprechend auch zwei Heizkurven gewählt werden. Die sehr übersichtliche Darstellung erlaubt ihnen die sofortige eindeutige Kontrolle der Einstellungen. Bitte bewegen sie sich mit den Pfeiltasten durch das Menü. Sie sehen über die aktive Temperaturanzeige, an welchem Temperaturpunkt sie sich gerade befinden. Bei Drücken auf "OK", können sie den entsprechenden Einstellungspunkt ändern. Der rote Punkt wird dann innen weiß.

Wichtig !

Die Funktion Automodus ist nur dann aktiv, wenn in der Benutzerebene auch die Betriebsart "Auto" (lila) gewählt wird. Steht die gewählte Betriebsart auf "Heizen", so werden hier die eingestellten Werte auf der Fernbedienung angefahren und geregelt.

-Brauchwassersollwerttemperatur -Info zur Wassertankdesinfektion -Info zur Desinfektion

-Zustand des Warmwasserspeichers

- -Info Warmwasserspeicher
- -Priorität der Heizung
- -Brauchwasserzeiteinstellung
- -Umwälzzeit

-Brauchwassersollwerttemperatur



Wert	Voreinstellung (°C)	Bereich (°C)
Maximum	55	80 ~ 50
Minimum	40	40 ~ 30

Hier wählen sie den Temperaturbereich für die Brauchwassererwärmung, welche auf der Bedienebene eingestellt werden kann (Siehe Tabelle).

Info zur Wasserdesifektion, Info zur Desinfektion



Ist eine Brauchwassertankdesinfektion gewünscht oder notwendig, so finden sie hier die passenden Einstellungen. Bitte beachten sie jedoch, dass für eine Desinfektion eine zusätzliche Brauchwassertankheizung mit Installationskit (E – Heizstab) installiert und entsprechend verdrahtet sein muss. Mit dem Backupheater ist eine Brauchwasserdesinfektion nicht möglich.

Info zu Wassertankdesinfektion

-Diese Funktion muss aktiviert werden

- -der Wochentag muss gewählt werden
- -die Uhrzeit muss gewählt werden (24h)

Info zur Desinfektion

-die Desinfektionstemperatur muss gewählt werden
-Dauer der Desinfektion muss gewählt werden (Minuten)
-Erzwungene Endzeit (Stunden) auch bei "nicht Erreichen" der Zieltemperatur.

Bitte wählen sie eine Uhrzeit, bei der gewöhlich kein Brauchwasser entnommen wird, damit sich der Endkunde nicht mit 70°C heißem Brauchwasser verbrüht.

Zustand des Warmwasserspeichers

Brauchwarmwasser DZur	ück 🔍 OK
Zustand des Warmwasserspeicher	s >
Info Warmwasserspeicher	>
Priorität der Heizung	>
Brauchwasser Zeiteinstellung	>
ОК	
Zustand des Warmwasserspeichers	ūck 🖭 OK

Wert	Voreinstellung (°C)	Bereich (°C)
Minimale Temperatur	5	30 ~ 1
Comp Limit Temp.	55	58 ~ 40

Hier wird der Arbeitsalgorithmus für die Brauchwasserherstellung definiert. Bitte wählen sie hier immer :

5 für minimale Temp. 55 für die Kompressorgrenztemperatur.

Info Warmwasserspeichers

Brauchwarmwasser	лт	D Zurück	OK OK
Zustand des Warm	wassersp	eichers	>
Info Warmwassers	peicher		>
Priorität der Heizur	ng		>
Brauchwasser Zeit	einstellur	ŋ	>
Info Warmwassersp	eicher	5 Zurück	OK OK
Info Warmwassersp	eicher Heizungs Pr	D Zurück	OK OK
Info Warmwassersp Hysterese 3	eicher Heizungs Pr Brauchwa	D Zurück iorität asser	OK OK
Info Warmwassersp Hysterese 3	eicher Heizungs Pr Brauchwa	D Zurück iorität asser	œ ok

Wert	Bereich
Hysterese	4~2
Priorität der Heizung	Fußbodenheizung / Warmwasser

Unter diesem Menüpunkt wird die Arbeitspriorität der Wärmepumpe festgelegt. Fußbodenheizung heißt, Heizen hat Vorrang Warmwasser heißt, Brauchwasser hat Vorrang (Standard).

Zusätzlich kann hier die Schalthysterese für die Brauchwassertanktemperatur eingestellt werden.

Brauchwarmwasser Priorität der Heizung

Brauchwarmwasser	D Zurück	O OK
Zustand des Warmwas	serspeichers	>
Info Warmwasserspeic	her	>
Priorität der Heizung		>
Brauchwasser Zeiteins	tellung	>
Priorität der Heizung	D Zurück	OI OK
Priorität der A Heizung + Zus	Heizung atzheizung	

Wert	
Nur Boost-Heizung EIN	Haupt- + Boost-Heizung EIN (Voreinsteilung)

Hier wählen sie aus, womit sie Ihr Brauchwasser erwärmen wollen.

Heizung+ Zusatzheizung:

Das Brauchwasser wird mit der Wärmepumpe und dem Brauchwasserheizstab hergestellt

Zusatzheizung:

Das Brauchwasser wird nur mit dem Brauchwasserheizstab erwärmt (zum Beispiel mit kostenfreien Strom einer PV-Anlage)

Brauchwarmwasser Brauchwasserzeiteinstellung

Brauchwarmwasser D Zurück	OR DK		Brauchwasser Zeiteinstellung	D Zurück 🞯 OK
Info zur Desinfektion	>	ок	Aktivzeit	Stop
Zustand des Warmwasserspeichers	>		30	30
Info Warmwasserspeicher	>		~	
Brauchwasser Zeiteinstellung	>			

Wert	Voreinstellung	Bereich
Aktivzeit	30 min	5~95 min
Stoppzeit	30 min	0~600 min

Hier können sie die Maximalzeiten für den Betrieb von Brauchwasserbereitung und Heizen festlegen:

Aktivzeit:

Maximale Zeit für die Brauchwasserbereitung, dann Umschaltung auf Heizen

Stopzeiten:

Maximale Zeit für den Heizbetrieb, dann Umschaltung auf Brauchwasserbetrieb

Brauchwarmwasser Umwälzzeit

Die LG Wärmepumpe kann auch eine Zirkulationspumpe ansteuern. Diese Funktion muss aktiviert werden (verwenden). Nun können sie in der Benutzerebene unter Zeitplan einstellen, wann diese arbeiten soll. Die Zeiteinstellungen "Ein" und "Aus" Im Menüpunkt Brauchwasser => Umwälzzeit sind zugunsten der weit komfortableren Einstellungen im "Zeitplanmenü" ohne Funktion. Benutzen sie die Pfeiltasten um sich im Menü "Zeitplan" zu bewegen.

Solarthermische Anlage

-Untermenüs nur bei Aktivierung der Dipschalter vorhanden

Monteur-Einstellungen	D Zurück 🖾 OK	Solarthermische Anlage	D Zurück 🕅 OK
Auto Modus	· · ·	Solarsollwert	,
Brauchwarmwasser	>	Provolunion Collinert	
Solarthermische Anlage	>	brauchwasser sollwert	/
Wartung	>	TH ein/aus Variable, Solar	>
Vanaktiuität		Zusatzheizung	>
KOIMEKUVITAL	>	C.I	

Brauchwasser Sollwert 🗊 Zunick 🗐 OK	TH ein/aus Variable, Solar 🔞 Zurick 📾 OK
54aa. 80	Temp. Temp. En Aus 8 2
	Brauchwasser Sollwert Dinner C

Funktion	Wert	Range	Voreinstellung
Sonnenkollektor Einstellung	Min	5 °C ~ 50 °C	10 °C
Temperatur	Max	60 °C~200 °C	95 °C
Warmwasser Einstellung Temperatur	Max	20 °C~90 °C	80 °C
THE SECOND SECOND	Temperatur Ein	3 °C ~ 40 °C	8 °C
TH ein/aus Variable, Solar	Temperatur Aus	1 °C ~ 20 °C	2 °C
Stärkungsheizgerät	Stärkungsheizgerät	Aktivieren/Deaktivieren	Aktivieren
	Ein/Aus	Ein/Aus	Ein
Solarpumpe Spülung	Beginn Stunde, Minute	00:00 ~ 24:00	6:00
lingianin	Ende Stunde, Minute	00:00 ~ 24:00	18:00
Solarpumpe Testbetrieb	Pumpenprüflauf	Start/Stopp	Stopp
Solarpumpe Spülung	Betriebszyklus	30 min ~ 120 min	60 min
Einstellung	Betriebszeit	1 min ~ 10 min	1 min

Solarsollwert: minimaler und maximaler Temperaturwert des Wassers im Solarkreis, bei dem die Solarthermie benutzt werden soll **Brauchwassersollwert:** Maximaler Temperatur-Wert des Brauchwassers, welcher

durch die Solarthermie erzeugt werden soll

TH ein/aus Variable, Solar: Temperaturdifferenz zwischen dem Solarkreis und der Tanktemperatur bei der der Solarbetrieb einschaltet/ausschaltet

Zusatzheizung: Der elelektrische Tankheizstab wird mitverwendet/nicht mitverwendet

Solarpumpe Spülung Programm: Im hier eingestellten Zeitraum wird die Solarpumpe je nach Einstellung von Zeit zu Zeit aktiviert um die Temperatur im Solarkreis messen zu können.

Solarpumpe Spülung Einstellung: Hier bestimmen sie die Wiederholungszeit und die Dauer der Spülzeit in Minuten

Solarpumpe Testbetrieb: Testfunktion für die Solarpumpe (Wartung)

Wartung -Testlauf Pumpe

D Zurück 🔍 OK
>
< -5 >
OK
D Zurück 💌 OK
f Pumpe
etrieb

Mit dieser Funktion können sie die interne Primärkreispumpe probelaufen lassen. Dies kann zum Beispiel bei der Entlüftung der Anlage hilfreich sein. Der Probelauf ist auf die Zeitdauer von einer Stunde festgelegt.

-Potenzialfreier Kontakt Modus
-Zentraladresse
-CN_CC
-Modbusadresse
-CN_EXT
-Externer Kessel
-Energiezustand
-Thermostatsteuertyp

Konnektivität -Potenzialfreier Kontakt Modus

Konnektivität	D Zurück 🔍 OK
Potentialfreier Kontakt r	nodus < Autom, >
Zentraladresse	>
CN_CC	< D/C Automatisch >
CN_EXT	>
E in March	

Haben sie einen zusätzlichen Drykontakt von LG verbaut um die Anlage von außerhalb zu aktivieren oder zu stoppen, so können sie hier wählen, wie geschaltet werden soll.

Autom.: Die Wärmepumpe wird über den Drykontakt ein-und ausgeschaltet.

Manuell: Die Wärmepumpe wird über den Drykontakt ausgeschaltet und kann manuell an der Fernbedienung wieder gestartet werden.

Konnektivität -Zentraladresse

Konnektivität	D Zurück 🔍 OK
Potentialfreier Kontak	t modus < Autom. >
Zentraladresse	>
CN_CC	< D/C Automatisch >
CN_EXT	>
F	

Ist die Wärmepumpe in ein Netzwerk mit vielen Gerätschaften eingebunden und eine "Übergeordnete Steuerung" ist verbaut z.B. eine AC Smart oder Modbus, Bacnet oder Lon Works, so muss die Wärmepumpe in diesem Netzwerk eine Zentraladresse erhalten. Diese ist immer zweistellig und hexadezimal.

Konnektivität	5	Zurück 🔍 🤇	ЭK
Potentialfreier Kontakt mod	us	< Autom.	>
Zentraladresse			>
CN_CC	<	D/C Automatisch	>
CN_EXT			>
F			5

Hier geht es um den Anschluß eines Drykontaktes aus dem
Zubehörbereich zum Ein- und Auschalten der Anlage.
D/C Automatisch: Wird der Drykontakt bei der Installation in geschlossenem Zustand mit der Wärmepumpe verbunden, so wird dieser automatisch erkannt und aktiviert.
D/C nicht installiert: Der Drykontakt wird nicht genutzt
D/C installiert: Der Drykontakt wird genutzt

Konnektivität	D Zurück 🔍 O	lk
Potentialfreier Kontakt mod	us < Autom.	>
Zentraladresse		>
CN_CC	< D/C Automatisch	>
CN_EXT		>
r. v. i		

Neben der Nutzung eines Drykontaktes aus dem Zubehör, gibt es weiterhin noch die Möglichkeit über den mitglieferten Stecker eine einfache Drykontaktfunktion durchzuführen. Diesen Stecker Bitte auf den **Steckplatz CN_EXT** auf der rechten Hydroplatine einstecken. Er arbeitet potenzialfrei und kann durch ein beliebiges Relais geschaltet werden. Wählen sie bitte **Einfache Bedienung** für An/Aus und **Einzelner Notaus** für Aus/ Freigabe zum Wiedereinschalten

Konnektivität externer Kessel

Externer Kesse	1	D Zu	rück 🞯 OK	Externer Kess	sel	5 Zur	ück 🔍 OK
	Modus	Temp.	Hysterese		Modus	Temp,	Hysterese
Verwen,	Autom,	-7	4	Verwen,	Handbuch	-7	-4
	~				~		-

In diesem Menüpunkt können sie den Bivalenzpunkt für ein zweites Heizsystem einprogrammieren. Mit sinkender Temperatur wird dann immer von der Wärmepumpe an das zweite Heizsystem(z.B. eine Gastherme) übergeben. Die Funktion muss aktiviert werden (**verwenden**). Wählen sie nun den **Autom**. Modus und stellen sie bitte anschließend die gewünschte Übergabe**temp**eratur(Außentemperatur) und entsprechend die Schalt-**Hysterese** ein. Die Einstellung **"Handbuch"** bedeutet **"manuelles"** Einstellen.

Konnektivität EVU Abschaltung

Konnektivität	D Zurück @ OK
Externer Kessel	>
Zählerschnittstelle	>
Energiezustand	>
Thermostatsteuertyp	>

Abgriff der 230V+N für das Relais des Rundsteuersignals oder einer Zeitschaltuhr

Soll ihre Wärmepumpe eine EVU

(Energieversorgerunterbrechung) regeln können, so sind in diesem Menü Einstellungen vorzunehmen. Vorgesehen sind hier die digitalen Eingänge ES1 und ES2 auf der Hydroplatine. Bei **ESS- Nutzungsart** muss hier **Signalmodus** eingestellt werden. Mit dieser Einstellung fährt die Wärmepumpe geregelt herunter solbald an **ES1** 230V bei L und und das Nullpotenzial an N anliegen. Diese können gerne am Thermostatanschluß (L,N) in der Wärmepumpe abgegriffen werden(mit 5 Ampere abgesichert).

Anschluß ESS1

In das abgegriffene 230V Signal vom Thermostatanschluß wird das Relais vom Rundsteuersignal oder eine Zeitschaltuhr eingeschliffen bevor es an den ESS1 Klemmblock angeschlossen wird. Für die weiteren Einstellungen

Energiezustand, Verbindung mit einer Fotovoltaikanlage

Konnektivität	D Zurück @ OK
Externer Kessel	>
Zählerschnittstelle	>
Energiezustand	>
Thermostatsteuertyp	>

ESS-Nutzungsart	< Signalmodus
Definition des Energie	zustands
Zuweisung des digita	len Eingangs

ES1 und ES2 werden mit 230V und N geschaltet. Bitte entsprechende Verkabelung wählen.

Über die beiden digitalen Eingänge ES1 und ES2 auf der Hydroplatine können sie sinnvoll ihre PV Anlage mit der LG Wärmepumpe verbinden. So ist es möglich, über sogenannte Energiezustände überschüssige Energie der PV Anlage mit der Wärmepumpe zu verarbeiten. Es kann Sowohl die Heiz-, Kühl- oder Brauchwassertemperatur beeinflußt werden.

Wenn sie diese Funktion nutzen möchten muss unter Energiezustand bei ESS- Nutzungsart "Signalmodus" eingestellt werden. Ein digitaler Eingang ist dann auf "1",wenn an L 230V und an N das Nullpotential anliegen. Liegt hier Keine Spannung an, so ist der digitale Eingang "0". Für zwei kombinierte digitale Eingänge ergeben sie also folgende Möglichkeiten.

ES1 ES2 ES1 ES2 ES1 ES2 ES1 ES2 ES1 ES2

Energiezustand, Verbindung mit einer Fotovoltaikanlage

Eingab	esignal	Ausgabezustand		
Eingang ES1	Eingang ES2	Standardeinstellung	Bereich	
0	0	ES2	Foot	
1	0	0 ES1		
0	1	ES3		
1	1	ES4	E00-E00	

ES2= normaler Betrieb ohne Änderung (festgelegt)

ES1= geregeltes Herunterfahren der Anlage, EVU Sperre (festgelegt)

ES3= freie Funktionswahl zwischen ES3 bis ES8 (ES5-ES8 frei programmierbar)

ES4= freie Funktionswahl zwischen ES3 bis ES8 (ES5-ES8 frei programmierbar)

Energiezustand, Verbindung mit einer Fotovoltaikanlage

Definition des Energiezustands	D Zurück 🕅 OK		Energiezustand S	5	52	Zurück 🖭 Of
Energiezustand 5	>	or		Heizung	Kühlung	Wasser
Energiezustand 6	>	UN	~	Temp,	Temp,	Temp,
Energiezustand 7	>		Verwen.	5	-5	30
Energiezustand 8	>		~			

Zuweisung des Eingangs	digitale	n	D Zurück @ OK
	0:1	1:1	
	3	4	

Im Menüpunkt **"Definition des Energiezustands"** können sie unter den einzelnen Energiezuständen auswählen. Die Energiezustände 5-8 sind frei programmierbar. Es können dort die Heiztemperatur, die Kühltemperatur und die Brauchwassertemperatur verändert werden. Links im Bild ein Beispiel. Hier würde nun im Energiezustand 5 die Heiztemperatur um 5 Kelvin angehoben, die Kühltemperatur um 5 Kelvin gesenkt und die Brauchwassertemperatur um 30 Kelvin angehoben werden.

Jetzt müssen sie noch im Menü "**Zuweisung des** digitalen Eingangs" festlegen, welcher Schaltzustand von ES1 und ES2, welchem Energiezustand zugeordnet werden. Im Beispiel hier wäre ES1=0 und ES2=1 dem Energiezustand 3 zugeordnet und ES1=1 und ES2=1 dem Energiezustand 4

Konnektivität Thermostatsteuertyp

Die LG Wärmepumpe kann auch über ein Thermostat gesteuert werden. Dafür muss der DIP-Schalter 8 von SW2 auf "on" gestellt werden. Der Thermostat Anschlussklemmblock in der Wärmepumpe verfügt über eine dauerhafte Spannungsversorgung für ein Thermostat (L,N 230V) Kommt ein Signal von 230V,L auf C zum Klemmblock zurück, so geht die Wärmepumpe in den Kühlbetrieb. Kommt es auf H zurück, so geht es in den Heizbetrieb und kommt es auf D zurück, so geht es in den Brauchwasserbetrieb. Bitte wählen sie im Menü ihrer Ferbedienung gemäß ihren Anforderungen aus.

Information

Betriebszeit der Pumpe
Betriebszeit des Innengerätes
Aktuelle Durchflussrate
Datenprotokollierung

Information Betriebszeit der Pumpe

Information	D Zurück	OK OK
Betriebszeit der Pumpe		>
Betriebszeit des Innengerät	s	>
Aktuelle Durchflussrate		>
Datenprotokollierung		>

In diesem Menü können sie die Betriebszeit der internen Wasserpumpe in der Wärmepumpe auslesen und zurücksetzen.

Information Betriebszeit des Innengerätes

Information	D Zurück 🕅 OK
Betriebszeit der Pump	e >
Betriebszeit des Innen	geräts >
Aktuelle Durchflussra	te >
Datenprotokollierung	>
Betriebszeit des Innengeräts	D Zurück 🔍 OK

Hier können sie die Gesamtbetriebszeit der Wärmepumpe auslesen und zurücksetzen.

Information Aktuelle Durchflussrate

Information	5 Zurück	OK OK	
Betriebszeit der Pumpe		>	
Betriebszeit des Innengeräts			
Aktuelle Durchflussrate		>	
Datenprotokollierung		>	

Aktuelle Durchflussrate	D Zurück
80.0 L/min	

In diesem Menüpunkt finden sie die momentane Wasserdurchflussrate der Wärmepumpe. Diese ist überaus wichtig für den korrekten und effizienten Betrieb des Gerätes.

Information Datenprotokollierung

Information	D Zurück	OK OK
Betriebszeit der Pumpe		>
Betriebszeit des Innengeräts	5	>
Aktuelle Durchflussrate		>
Datenprotokollierung		>

Datenprotokollierung			5 Zurück		
Date	Time	Oper,	Settemp	in/Out	
2020.08.10	09:28	0ff	3#8	25°/25°	
2020,08,10	09:28	Off		25°/25°	
2020,08,10	09:17	Off	-	25°/25*	>
2020,08,10	09:14	Off	्रम	25°/25°	
2020,08,10	09:14	Off		25°/25°	

In der Datenprotokollierung finden sie zeitlich geordnet Die letzten 50 Aktionen, welche von der Wärmepumpe durchgeführt wurden, auch die von Fehlermeldungen. Kommt eine neue Meldung hinzu, so wird automatisch die am weitesten zurückliegende Meldung gelöscht. Bitte nutzen sie die Pfeiltasten nach rechts und links um sich in den Meldungen zu bewegen. Natürlich muss die Uhrzeit der Fernbedienung korrekt eingestellt sein, damit hier die richtigen Zeiten angezeigt werden.