

Top secret Secret Internal use only Public

WiFi Controller BRP069A4x

Inbetriebnahmeanleitung für BRP069A41 – A45 inkl. IFTTT



- 1. Steuerungsmöglichkeiten
- 2. Einbau Innengeräte
- 3. Übersicht LED's
- _____ 4. Installation
 - 5. Timer
 - 6. IFTTT
- 7. Sonstige Funktionen
 - _____ 8. YouTube Links



01. Steuerungsmöglichkeiten



Steuerungsmöglichkeiten

Direkte Verbindung



Heimnetzwerk



Außer-Haus Funktion





Steuerung über die App







02. Einbau Innengeräte



Einbau Emura

Das Innen- und Außengerät muss spannungslos geschalten werden. Den Deckel nach oben wegklappen und das rechte Seitenfach öffnen. Den Schutzschlauch des S21 Kabels entfernen und den Adapter mit dem Kabel verbinden. Achten Sie darauf das die Zugentlastung im Adapter einrastet.





Einbau Emura

Den Deckel des Adapters verschließen und in das Innengerät einbauen. Bevor Sie die Spannung des Innengerätes wieder zuschalten, den Deckel des Innengerätes wieder verschließen, da beim wiedereinschalten die untere Blende nach oben fährt (siehe nächste Seite) und gegen die Abdeckung des Adapters drückt.





Einbau Emura

Wenn das Innengerät wieder eingeschalten wurde und die Klappen einmal auf und wieder zu gefahren sind, kann man anhand der LED's überprüfen ob das Kabel richtig angeschlossen wurde und in welchen Modus sich der Adapter befindet. Hierzu muss die Abdeckung wieder geöffnet werden.





Bei den neuen R32 Wandgeräten ist neben dem Stromanschluss ein Fach für den Adapter inkl. einem Kabel für den Anschluss des S21 Steckers.





Der Einbau in andere Innengeräte muss außerhalb des Gerätes erfolgen, da die CE des Innengerätes nicht den Einbau von Zusatzplatinen im Gerät mit abdeckt. Der Anschluss erfolgt hier am S21 Anschluss des Innengerätes über das mitgelieferte Kabel. Bei Innengeräten ohne S21 Anschluss muss eine KRP980 verwendet werden.





03. Übersicht LED's





umzuschalten



04. Installation



Installation

Direkte Verbindung





Die AP LED muss dauerhaft leuchten um das Innengerät direkt mit einem Smartphone steuern zu können. Wenn das nicht der Fall ist, 2 Sekunden MODE drücken. Danach in den WLAN Einstellungen des Smartphones die Verbindung zum Adapter herstellen. Die Zugangsdaten befinden sich auf dem Controller aufgedruckt.



•••••• Talakam da 🗢 00:19 🖞 02 % 🔲	
<pre> Einstellungen WLAN </pre>	
WLAN	59772 053EF
✓ DaikinAP59772 🔒 🗢 🧃	k i nAP! 992301
NETZWERK WÄHLEN	ID : Dai
DKNpc	SS
FRITZ!Box WLAN 🔒 🗢 🚺	1-10
Anderes	4P35871
Auf Netze hinweisen	IA41
Bekannte Netzwerke werden automatisch verbunden. Falls kein bekanntes Netzwerk vorhanden ist, müssen Sie manuell ein Netzwerk auswählen.	BRP069



Nun starten Sie die App (Daikin Online Controller). Bei bestehender Verbindung, wird das Innengerät automatisch gefunden. Danach ist die komplette Steuerung über die App bzw. das Smartphone möglich. Eine Nutzung der Internetverbindung des Smartphone ist bei dieser Variante nicht mehr möglich.





Installation

Heimnetzwerk



Heimnetzwerk

Router hat keinen WPS Knopf:

Wenn ihr Router über keinen WPS Knopf verfügt, müssen Sie zuerst eine Verbindung über die AP Funktion herstellen (siehe vorherige Seiten). Danach über Drahtlose Verbindung den Namen des Netzwerkes auswählen



Heimnetzwerk

Router hat keinen WPS Knopf:

Das Netzwerkschlüssel eingeben und verbinden (hier auf exakte Schreibweise achten, da sonst keine Verbindung aufgebaut werden kann). Danach erfolgt die Steuerung über das Heimnetzwerk

••••• Telekom.de � 09:07	
••••••	Start Beenden
Erweiterte Netzwerkeinstellungen	Der Adapter startet neu und versucht, sich mit Ihrem Netzwerk zu verbinden. Wenn der Adapter erfolgreich verbunden ist, leuchtet die RUN LED dauerhaft.
qwertzuio	p Wenn die RUN LED weiterhin blinkt, konnte der Adapter nicht mit dem Netzwerk verbunden werden.
asdfghjkl	Leuchtet dauerhaft
↔ y x c v b n m ·	Blinkt
.?123 Leerzeichen Retur	n



Heimnetzwerk

Router hat einen WPS Knopf:

Wenn die RUN LED blinkt, die WPS Taste am Router drücken (Dauer ist Router abhängig). Jetzt die SETUP Taste ca. 2 Sekunden drücken. Danach blinkt die LED schneller und die Verbindung wird hergestellt. Nach erfolgreichem Aufbau leuchtet die RUN LED dauerhaft.



21



Installation

Außer-Haus Funktion



Über den Punkt "Out-of-Home" wird diese Funktion aktiviert. Dazu muss der Adapter mit einem Netzwerk verbunden sein. Eine direkte Verbindung mit dem Adapter reicht dazu nicht aus.



	••••• Telekom.de 🗢 09	:05	* 90 % 💼 •
	Zurück Adapterei	nstellungen	
ļ	Netzwerkeinstellung des	s Adapters	
	"Out-of-Home" (Nich	it zu Hause)	Ein >
	Drahtlose Verbindung	9	>
	Sonstige Adaptereinstel	lungen	
	Verbindungstest		>
>	Adapter-LEDs		
	Uhrzeit		>
	Adapterinformationen		
	Firmwareversion		2.6.0
	IP-Adresse	192.1	68.0.100
	MAC-Adresse	00:AE:FA:E	31:5D:4E

Das Gerät kann von Heimnetzwerks be "Out-of-Home" (Ni aktiviert ist.	n außerhalb des trieben werden, wenn o cht zu Hause)-Betrieb
Beachten Sie Folge	ndes:
- Es ist eine aktive	Internetverbindung für
Adapter und Ihr Sn	Iartphone erforderlich.
- Wählen Sie zum /	Anmelden "Anmelden (N
zu Hause)" im Hau	ptmenü aus.
- Änderungen an d	er Smartphone-Anwen
werden nicht sofor	t auf Ihren Geräten sich



Danach eine Anmelde-ID und Passwort vergeben und den Account erstellen

●●○○○ Telekom.de 🗢	10:17	* 78 % 🔳
Zurück	Anmelde-ID	Weiter
Anmelde-ID		
dag-hq		
Die Login-ID mi	uss 4 bis 16 Zeicher	n umfassen.

Anmoldo ID Decowart	Moito
Canmelde-ID Passwort	weite
Passwort	
•••••	
Das Passwort muss 8 bis 16 Zeichen umfassen.	

q١	Ne	e	r t	t z	zι	J .	i c	p p
а	s	d	f	g	h	j	k	Ι
Ŷ	У	x	С	V	b	n	m	\bigotimes
23		₽	L	eerze	eichei	n	Re	turn

q	N	e	r t	tz	zι	1	i c	p
а	s	d	f	g	h	j	k	Ι
Ŷ	У	x	С	V	b	n	m	\bigotimes
123	3		Lee	erzeic	hen		Re	turn



Über den Startbildschirm kann man sich dann auf das entsprechende Gerät einwählen und es von der Ferne aus steuern.





05. Timer





Timer

Der WiFi Adapter hat einen integrierten Timer. Vorteil ist, das der Timer auf dem Adapter gespeichert ist und das Smartphone nicht für den Start verbunden sein muss. Über + ein neues Zeitprogramm erstellen und die gewünschten Parameter wie Ein/Aus, Sollwert usw. festlegen. Das Programm kann für mehrere Tage direkt erstellt werden. Mit dem Haken Speichern.





Timer

Als zweiten Schritt einen Ausschaltpunkt definieren. Zum Schluss kann die Einstellung überprüft werden: Montag bis Freitag muss der Timer eingetragen sein, Samstag und Sonntag muss leer sein. Der Timer kann im nachhinein für einzelne Tage deaktiviert werden.





06. IFTTT



Was ist IFTT?

Mit Hilfe des Dienstes IFTTT (If This Than That; wenn dies, dann das) können DAIKIN Splitgeräte über sogenannte Rezepte angesteuert werden, z. B. kann bei Annäherung an eine definierte Position (Erkennung über Smartphone) das Innengerät automatisch eingeschalten werden. Oder im Fehlerfall wird über IFTTT eine Email verschickt.

Die IFTTT Funktion ist nicht für Technikräume geeignet.

Was wird dafür benötigt?

Es wird lediglich der WiFi Adapter BRP mit einer Internetverbindung benötigt. Die Steuerung erfolgt über den IFTTT Server







Von DAIKIN gibt es 32 vorgefertigte Rezepte, die nur noch an die entsprechenden Bedürfnisse (siehe nächsten Seiten) angepasst werden müssen.

then then DAIKIN DAIKIN Turn off your A/C **Receive** a Track A/C usage in unit when you notification if your a Google leave home (iOS) **Spreadsheet** room gets too cold **å** 37 🎔 1 **i** 39 ♥ 2 **å**78 ♥3 by daikinedc by daikinedc by daikinedc then then DAIKIN DAIKIN If the outdoor humidity gets Set your A/C unit Turn on my Daikin too high, turn on my Daikin to Cooling Mode AC unit in Cooling AC unit in Dry mode. when it gets hot mode. by daikinedc **▲**2 ♥ 2 by daikinedc **▲**28 ♥ 3 by daikinedc **å**26 ♥ 1





Grundvoraussetzung für die IFTTT Funktion ist, das an dem BRP die Außer-Haus Funktion aktiviert ist (siehe Seiten 21-24).

Auf der Homepage von IFTTT (<u>www.ifttt.com</u>) muss ein Account angelegt werden und dieser muss mit dem DAIKIN Account verbunden werden.

Dazu unter Channel nach "daikin" suchen





Mit diesem Channel verbinden







Im nächsten Schritt muss man den AGB's von IFTTT zustimmen





Den Account des WiFi Adapters hier eintragen mit dem entsprechenden Passwort

N	VERBINDEN! S Cerman	• erhinden	
	та на ел зире знав значенијотаците у	eronaen	
	dag-hq		
	••••••		
	Email address		
	VERBINDEN		



Jetzt können sämtliche Rezepte von DAIKIN genutzt werden, auf der nächsten Seite wird hier beispielsweise eine Einrichtung erklärt. Es ist zu beachten das für manche Funktionen die IFTTT App auf dem Smartphone benötigt wird (z. B. Positionsbezogene Funktionen)

		unere jea are. (Emer riedu	on onivi	
	Connected	d as: dag-hq		
Reconnect Chr Disconnec	t	lew Recipe		



IFTTT – Inbetriebnahme

Beispiel:

Gerät ausschalten wenn die Position (Installationsort des Gerätes) verlassen wird.





Über die Suchfunktion kann der entsprechende Bereich schnell gefunden werden, ein "hinschieben" des Kreises zur Position ist bereits ausreichend

nome (IUS) Notes: Your smartphone makes use of your location information to automatically turn off your AC unit when you leave a certain area. To minimise the battery drain of your phone, your location is only periodically checked. Locate your home inselkammerstraße unterhaching Grunwalder We Adday tinn Munic + Fressnapl a Eichenstraße



Noch den entsprechenden Regler auswählen und fertig. Bei Bedarf erhält man eine Benachrichtigung auf dem Smartphone wenn das Rezept eingeschalten wurde, d. h. man verlässt den Bereich und das Innengerät geht aus.





Über "My Recipes" können alle bereits erstellen Rezepte angezeigt, bearbeitet, deaktiviert oder ähnliches werden.





Neues Rezept erstellen – z. B. Benachrichtigung per Email im Störfall, dazu unter My Recipes ein neues Rezept erstellen





IFTTT – Inbetriebnahme

Schritt 1:

"this" Bedingung erstellen



Schritt 2 u. 3: "this" Bedingung = der Trigger der das Rezept auslöst



Es gibt keinen direkten Trigger für eine Störung im System, deswegen muss "Unit notification" ausgewählt werden, dies bedeutet aber das bei jeder Änderung, z. B. Sollwert am Gerät eine Email verschickt wird, aber auch bei Störungen





IFTTT – Inbetriebnahme

Schritt 4 u. 5: "that" Bedingung definieren



Hier definiert man was durch die "this" Bedingung passieren soll, in diesem Fall das verschicken einer Email. Nicht jede Emailadresse ist IFTTT kompatibel, dies muss gesondert überprüft werden.





Schritt 6:

Empfänger und Text eingeben, bei Bedarf kann ein Link der Email hinzugefügt werden

M To address	
info@daikin.de	Empfänger
Accepts up to five email addresses, comma-separated	
M Subject	
Daikin air-conditioning	Betreff
M Body	
I got a notification " Notification " from one of my	Toxt
Daikin AC units at TimeStamp .	ΤΕΧΙ
Some HTMI, ak	
M Attachment URL	
	Optionaler Link



Schritt 7:

Nochmalige Übersicht über das Rezept vor der Erstellung. Bei Bedarf erhält man eine Benachrichtigung auf dem Smartphone wenn das Rezept eingeschalten wurde.





Wenn das Rezept erfolgreich erstellt ist, wird es unter My Recipes angezeigt.





07. Sonstige Funktionen



In der Verbrauchsanzeige werden die Stromverbräuche der Anlage entsprechend der Betriebsart angezeigt. Diese Funktion ist nur für R32 Geräte verfügbar. (FTXJ-M und FTXM-M mit Single und Multi-Außengeräten). Anzeige erfolgt nach Tag, Woche oder Jahr





Urlaubsmodus

Mit Hilfe des Urlaubsmodus werden die Timer alle im System registrierten Innengeräte deaktiviert und diese ausgeschalten. Nach beenden des Urlaubsmodus müssen die Geräte wieder von Hand eingeschalten werden. Befehle über die IR-Fernbedienung überschreiben den Urlaubsmodus





08. YouTube Links



YouTube Links



AP Inbetriebnahme https://www.youtube.com/watch?v=FyfVg_g_0wY



WPS Inbetriebnahme

https://www.youtube.com/watch?v=zPjsqmDooPc

