IntesisBox® MH-RC-KNX-1i v1.1

Benutzerhandbuch

Ausgabedatum: 07.01.2013 r1.1 eng





© Intesis Software S.L. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen an den Informationen in diesem Dokument sind jederzeit vorbehalten. Die in diesem Dokument beschriebene Software wird unter einer Lizenzvereinbarung oder Geheimhaltungsvereinbarung zur Verfügung gestellt. Die Software darf ausschließlich gemäß den Bedingungen jener Vereinbarungen verwendet werden. Die Vervielfältigung dieser Publikation, auch auszugsweise, sowie ihre Speicherung in einem Abrufsystem oder die Übertragung in jeglicher Form oder durch jegliche elektronische oder mechanische Methoden, einschließlich Fotokopieren und Aufzeichnen, für andere Zwecke als die persönliche Nutzung durch den Käufer, ist ohne schriftliche Genehmigung der Intesis Software S.L. untersagt.

Intesis Software S.L. Milà I Fontanals, 1 bis 08700 Igualada Spanien

WARENZEICHEN Alle in diesem Dokument verwendeten Warenzeichen und Handelsnamen unterliegen dem Urheberrecht ihrer jeweiligen Inhaber.

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten



http://www.intesis.com +34 938047134

2 / 62

Gateway für die Integration von Mitsubishi Heavy Industries (MITSUBISHI) Klimageräten in KNX TP-1 (EIB)-Steuerungssysteme.

Kompatibel mit den Klimageräten der Serien S/Sx*, FD, KX6 und KXR6 (VRF).

*Die Serie S/Sx erfordert SC-BIKN-E von MITSUBISHI als Zubehör.

Programmversion der Anwendung: 1.1

Bestell-Code: MH-RC-KNX-1i

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten IntesisBox[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der



INHALT

Inte	Sis :	Software S.L. Alle Rechte vorbehalten
Drog	ara	mmyersion der Anwendung: 1 1
1	Fi	nleitung
2	Ar	nieitang
2.1	MI	H-RC-KNX-1i ohne MITSUBISHI Fernbedienung
2.2	M	H-RC-KNX-1i mit MITSUBISHI Fernbedienung
3.	Ko	onfiguration und Setup
4.	ET	rS-Parameter
4.1	AI	laemeiner Dialog
4.1	.1	MH-RC-KNX-1i ist Master im X/Y-Bus (MH-RC-KNX-1i is master in X Y bus)
4.1	.2	READ Objekte bei Bus-Wiederherstellung senden (Send READs for Control objects
		on bus recovery)
4.1	.3	Sequenz, die bei Bus-Wiederherstellung/Hochfahren geladen wird (Scene to load on
		bus recovery / startup)
4.1	.4	Steuerung über Fernbedienung sperren (Disallow control from remote controller) 12
4.1	.5	Funktion "Control_ Lock Control Obj" aktivieren (Enable func "Control_ Lock Control
		Obj")
4.1	.6	Verwendung von Objekten für Filter aktivieren (Enable use of objects for Filter) 13
4.1	.7	Funktion "Betriebsstundenzähler" aktivieren (Enable func "Operating Hours Counter")
		13
4.1	.8	Objekt "Error Code [2byte]" aktivieren (Enable object "Error Code [2byte]") 14
4.1	.9	Objekt "Error Text Code [14byte]" aktivieren (Enable object "Error Text Code
		[14byte]")
4.2	Di	alog Konfiguration der Betriebsart (Mode Configuration) 15
4.2	.1	Innengerät hat Betriebsart AUTO (Indoor unit has AUTO mode) 15
4.2	.2	Verwendung des Bitobiekts Heat/Cool aktivieren (Enable use of Heat / Cool bit-type
	_	obj) 15
4.2	.3	obj) 15 PID-kompatible Skalierungsobjekte aktivieren (Enable PID-Compat. Scaling Mode
4.2	.3	obj) 15 PID-kompatible Skalierungsobjekte aktivieren (Enable PID-Compat. Scaling Mode Objects)
4.2. 4.2	.3 .4	obj) 15 PID-kompatible Skalierungsobjekte aktivieren (Enable PID-Compat. Scaling Mode Objects)
4.2. 4.2.	.3 .4	obj) 15 PID-kompatible Skalierungsobjekte aktivieren (Enable PID-Compat. Scaling Mode Objects)
4.2. 4.2. 4.2.	.3 .4 .5	obj) 15 PID-kompatible Skalierungsobjekte aktivieren (Enable PID-Compat. Scaling Mode Objects)
4.2. 4.2. 4.2.	.3 .4 .5	obj) 15 PID-kompatible Skalierungsobjekte aktivieren (Enable PID-Compat. Scaling Mode Objects)
4.2. 4.2. 4.2. 4.2.	.3 .4 .5 .6	obj) 15 PID-kompatible Skalierungsobjekte aktivieren (Enable PID-Compat. Scaling Mode Objects)
4.2. 4.2. 4.2. 4.2.	.3 .4 .5 .6	obj) 15 PID-kompatible Skalierungsobjekte aktivieren (Enable PID-Compat. Scaling Mode Objects)
4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2.	.3 .4 .5 .6	obj) 15 PID-kompatible Skalierungsobjekte aktivieren (Enable PID-Compat. Scaling Mode Objects)
4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2.	.3 .4 .5 .6 .7	obj) 15 PID-kompatible Skalierungsobjekte aktivieren (Enable PID-Compat. Scaling Mode Objects)
4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.3	.3 .4 .5 .6 .7 Di	obj) 15 PID-kompatible Skalierungsobjekte aktivieren (Enable PID-Compat. Scaling Mode Objects)
4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.3. 4.3. 4.3.	.3 .4 .5 .6 .7 Di .1	obj) 15 PID-kompatible Skalierungsobjekte aktivieren (Enable PID-Compat. Scaling Mode Objects)
4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.3. 4.3. 4.3.	.3 .4 .5 .6 .7 Di .1 .2 3	obj) 15 PID-kompatible Skalierungsobjekte aktivieren (Enable PID-Compat. Scaling Mode Objects)
4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.3. 4.3. 4.3.	.3 .4 .5 .6 .7 Di .1 .2 .3	obj) 15 PID-kompatible Skalierungsobjekte aktivieren (Enable PID-Compat. Scaling Mode Objects)
4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.3. 4.3. 4.3.	.3 .4 .5 .6 .7 Di .1 .2 .3	obj) 15 PID-kompatible Skalierungsobjekte aktivieren (Enable PID-Compat. Scaling Mode Objects) 16 Verwendung von +/- Objekt für Betriebsart aktivieren (Enable use of +/- object for Mode) 17 Verwendung von Bitobjekten für Betriebsart aktivieren (für Steuerung) (Enable use of bit-type Mode objects (for control)) 17 Verwendung von Bitobjekten für Betriebsart aktivieren (für Status) (Enable use of bit-type Mode objects (for status)) 17 Verwendung von Textobjekten für Betriebsart aktivieren (für Status) (Enable use of bit-type Mode objects (for status)) 18 Verwendung von Textobjekten für Betriebsart aktivieren (Enable use of Text object 18 alog Konfiguration der Sonderbetriebsarten (Special Modes Configuration) 19 Verwendung der Betriebsart POWER aktivieren (Enable use of ECONOMY mode) 20 Verwendung der Betriebsart ADDITIONAL HEATING aktivieren (Enable use of 21 Verwendung der Betriebsart ADDITIONAL HEATING aktivieren (Enable use of 21
4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.3. 4.3. 4.3.	.3 .4 .5 .6 .7 Di .1 .2 .3	obj) 15 PID-kompatible Skalierungsobjekte aktivieren (Enable PID-Compat. Scaling Mode Objects)
4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.3. 4.3. 4.3.	.3 .4 .5 .6 .7 Di .2 .3 .4	obj) 15 PID-kompatible Skalierungsobjekte aktivieren (Enable PID-Compat. Scaling Mode Objects)
4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3.	.3 .4 .5 .6 .7 Di .2 .3 .4 Di .1	obj) 15 PID-kompatible Skalierungsobjekte aktivieren (Enable PID-Compat. Scaling Mode Objects)
4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.3. 4.3. 4.3.	.3 .4 .5 .6 .7 Di .2 .3 .4 Di .1	obj) 15 PID-kompatible Skalierungsobjekte aktivieren (Enable PID-Compat. Scaling Mode Objects) 16 Verwendung von +/- Objekt für Betriebsart aktivieren (Enable use of +/- object for Mode) 17 Verwendung von Bitobjekten für Betriebsart aktivieren (für Steuerung) (Enable use of bit-type Mode objects (for control)) 17 Verwendung von Bitobjekten für Betriebsart aktivieren (für Status) (Enable use of bit-type Mode objects (for status)) 18 Verwendung von Textobjekten für Betriebsart aktivieren (Enable use of Text object for Mode) 18 alog Konfiguration der Sonderbetriebsarten (Special Modes Configuration) 19 Verwendung der Betriebsart ECONOMY aktivieren (Enable use of FCONOMY mode) 20 Verwendung der Betriebsart ADDITIONAL HEATING aktivieren (Enable use of ADDITIONAL HEATING mode) 21 Verwendung der Betriebsart ADDITIONAL COOLING aktivieren (Enable use of ADDITIONAL COOLING mode) 23 Verfügbare Lüfterstufe (Fan Speed Configuration) 23 Verfügbare Lüfterstufe (DPT object type for fanspeed) in Indoor Unit) 23
4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.3. 4.3. 4.3.	.3 .4 .5 .6 .7 Di .1 .2 .3 .4 Di .2 .3	obj) 15 PID-kompatible Skalierungsobjekte aktivieren (Enable PID-Compat. Scaling Mode Objects) 16 Verwendung von +/- Objekt für Betriebsart aktivieren (Enable use of +/- object for Mode) 17 Verwendung von Bitobjekten für Betriebsart aktivieren (für Steuerung) (Enable use of bit-type Mode objects (for control)) 17 Verwendung von Bitobjekten für Betriebsart aktivieren (für Status) (Enable use of bit-type Mode objects (for status)) 18 Verwendung von Textobjekten für Betriebsart aktivieren (Enable use of Text object for Mode) 18 alog Konfiguration der Sonderbetriebsarten (Special Modes Configuration) 19 Verwendung der Betriebsart POWER aktivieren (Enable use of POWER mode) 19 Verwendung der Betriebsart ADDITIONAL HEATING aktivieren (Enable use of ADDITIONAL HEATING mode) 21 Verwendung der Betriebsart ADDITIONAL COOLING aktivieren (Enable use of ADDITIONAL COOLING mode) 22 alog Konfiguration der Lüfterstufe (Fan Speed Configuration) 23 Verügbare Lüfterstufen im Innengerät (Available fanspeeds in Indoor Unit) 23 Verwendung von +/- Objekt für Lüfterstufe aktivieren (Enable use of +/- object for 23
4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.3. 4.3. 4.3.	.3 .4 .5 .6 .7 Di .1 .2 .3 .4 Di .1 .2 .3	obj) 15 PID-kompatible Skalierungsobjekte aktivieren (Enable PID-Compat. Scaling Mode Objects) 16 Verwendung von +/- Objekt für Betriebsart aktivieren (Enable use of +/- object for Mode) 17 Verwendung von Bitobjekten für Betriebsart aktivieren (für Steuerung) (Enable use of bit-type Mode objects (for control)) 17 Verwendung von Bitobjekten für Betriebsart aktivieren (für Status) (Enable use of bit-type Mode objects (for status)) 18 Verwendung von Textobjekten für Betriebsart aktivieren (Enable use of Text object for Mode) 18 alog Konfiguration der Sonderbetriebsarten (Special Modes Configuration) 19 Verwendung der Betriebsart POWER aktivieren (Enable use of FCONOMY mode) 20 Verwendung der Betriebsart ADDITIONAL HEATING aktivieren (Enable use of 21 Verwendung der Betriebsart ADDITIONAL COOLING aktivieren (Enable use of 22 alog Konfiguration der Lüfterstufe (Fan Speed Configuration) 23 Verügbare Lüfterstufen im Innengerät (Available fanspeeds in Indoor Unit) 23 Verwendung von +/- Objekt für Lüfterstufe aktivieren (Enable use of +/- object for 23
4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.3. 4.3. 4.3.	.3 .4 .5 .6 .7 Di .1 .2 .3 .4 Di .1 .2 .3	obj) 15 PID-kompatible Skalierungsobjekte aktivieren (Enable PID-Compat. Scaling Mode Objects) 16 Verwendung von +/- Objekt für Betriebsart aktivieren (Enable use of +/- object for Mode) 17 Verwendung von Bitobjekten für Betriebsart aktivieren (für Steuerung) (Enable use of bit-type Mode objects (for control)) 17 Verwendung von Bitobjekten für Betriebsart aktivieren (für Status) (Enable use of bit-type Mode objects (for status)) 18 Verwendung von Textobjekten für Betriebsart aktivieren (Enable use of Text object for Mode) 18 alog Konfiguration der Sonderbetriebsarten (Special Modes Configuration) 19 Verwendung der Betriebsart POWER aktivieren (Enable use of FCONOMY mode) 20 Verwendung der Betriebsart ADDITIONAL HEATING aktivieren (Enable use of 21 Verwendung der Betriebsart ADDITIONAL COOLING aktivieren (Enable use of 22 alog Konfiguration der Lüfterstufe (Fan Speed Configuration) 23 Verfügbare Lüfterstufen im Innengerät (Available fanspeeds in Indoor Unit) 23 Verfügbare Lüfterstufen im Innengerät (Available fanspeed) 23 Verwendung von +/- Objekt für Lüfterstufe aktivieren (Enable use of +/- object for 24 Verwendung von +/- Objekt für Lüfterstufe aktiviere
4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.3. 4.3. 4.3.	.3 .4 .5 .6 .7 Di .1 .2 .3 .4	obj) 15 PID-kompatible Skalierungsobjekte aktivieren (Enable PID-Compat. Scaling Mode Objects)
4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.3. 4.3. 4.3.	.3 .4 .5 .6 .7 Di .1 .2 .3 .4 .1 .2 .3 .4 .5	obj) 15 PID-kompatible Skalierungsobjekte aktivieren (Enable PID-Compat. Scaling Mode Objects)



IntesisBox[®] KNX – Mitsubishi Heavy Industries A.C. Benutzerhandbuch r1.1 dt.

4.4.6 Verwendung des Textobjekts Fan Speed aktivieren (Enable use of Text object for F	an
Speed)	26
4.5 Dialog Konfiguration der Pendellamellen (Vanes Up-Down Configuration)	27
4.5.1 Innengerat hat Pendellamellen (Indoor unit has U-D Vanes)	27
4.5.2 DPT-Objekttyp für Pendellamellen (DPT object type för Vanes Up-Down)	27
4.5.3 Verwendung von +/- Objekt für verstellbare Lammellen aktivieren (Enable use of -	-/-
object for Vanes U-D)	28
4.5.4 Verwendung der Bitobjekte Vane U-D aktivieren (für Steuerung) (Enable use of bit	-
type Vane U-D objects (for Control))	29
4.5.5 Verwendung der Bitobjekte Vane U-D aktivieren (für Status) (Enable use of bit-typ	e
Vane U-D objects (for Status))	30
4.5.6 Objekte "Vanes U-D Swing" aktivieren (für Steuerung und Status) (Enable "Vanes	U-
D Swing" objects (for Control and Status))	30
4.5.7 Verwendung des Textobjekts Vane U-D aktivieren (Enable use of Text object for Va	ine
	30
4.6 Dialog Konfiguration der Temperatur (Temperature Configuration)	31
4.6.1 Periodisches Senden der Solltemperatur "Status_ AC Setp" (Periodic sending of	~ 1
"Status_ AC Setp")	31
4.6.2 Upertragung der Isttemperatur "Status_ AC Reference Temp" (Transmission of	~~
"Status_ AC Reference Temp")	32
4.6.3 Verwendung von +/- Objekt für TempSollwert aktivieren (Enable use of +/- objekt	л С
for Setpoint Temp)	32
4.6.4 Grenzen für Objekt Control_ Setpoint aktivieren (Enable limits on Control_ Setpoin	τ
OD]) 33 4.6.5. Umashumashama, Defenser etematives KNV (Ambient tema, ref. is previded from	
4.6.5 UmgebungstempReferenz stammt von KNX (Ambient temp. ref. is provided from	24
KINX)	34
4.7 Dialog Konfiguration der Sequenz (Scene Configuration)	35
4.7.1 Verwendung von Sequenzen aktivieren (Enable use of scenes)	30
4.7.2 Sequenzen konnen vom KNX bus gespeichert werden (Scenes can be stored from	25
KINA DUS)	.72 22
4.7.3 Verwendung von Bilobjekten für Sequenzenausführung aktivieren (Enable use of D	11 26
4.7.4 Soquenz x [*] versing estellt (Scene [*] x ^{''} preset)	30
4.7.4 Sequenz "X voieningestent (Scene X preset)	50
4.6 Dialog Konngulation der Timeouts zum Ausschalten (Switch-Off Timeouts	20
4.8.1. Verwendung der Timeoutfunktion für offenes Fenster/Ausschalten aktivieren (Enab	00 ما
4.0.1 Verwendung der Timeodrumktion für öhenes Fenster/Adsschalten aktivieren (Enab	28
4.8.2 Verwendung der Raumputzungsfunktion aktivieren (Enable use of Occupancy	50
function)	40
4.8.3. Verwendung des SI EEP-Timeout aktivieren (Enable use of SI EEP timeout)	40
4.9 Dialog Konfiguration des binären Eingangs x" (Binary Input "x" Configuration)	43
4.9 1 Verwendung von Fingang, x" aktivieren (Fnable use of Input "x")	43
4.9.2 Kontakttyn (Contact tyne)	44
4.9.3 Finnrellzeit (Dehounce time)	44
4.9.4 Deaktivierungsfunktion (Disabling function)	44
4.9.5 Funktion (Function)	44
5. Technische Daten	53
6 Kompatible Innengerätetypen der Klimaanlage	54
7. Fehlercodes	55
Anhang A – Tabelle der Kommunikationsobiekte	56



1. Einleitung



Die MH-RC-KNX-1i ermöglicht eine komplette Integration von MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES Klimaanlagen mit KNX Steuerungssystemen.

Kompatibel mit den Klimageräten der Serien S/Sx*, FD, KX6 und KXR6 (VRF), die von MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES vertrieben werden.

Hauptmerkmale:

- Kleine Abmessungen, schnelle Installation.
- Mehrere Objekte für die Steuerung und den Status (Bit, Byte, Zeichen ...) mit KNX Standard-Datenpunkttypen.
- Statusobjekte für jede Steuerung verfügbar.
- Timeout für Betrieb bei geöffnetem Fenster und Raumnutzung. Sleep-Funktion ebenfalls verfügbar.
- Steuerung des Klimageräts auf der Basis der Umgebungstemperatur, die durch das Klimagerät des Kunden oder einen KNX Thermostat gemessen wird.
- Das Klimagerät kann gleichzeitig über die Kabel-Fernbedienung des Klimageräts und über KNX gesteuert werden.
- Direkte Verbindung zu den Innengeräten der Klimaanlage. Bis zu 16 Innengeräte der Klimaanlage können an die MH-RC-KNX-1i angeschlossen werden. Sie werden als eine Gruppe gesteuert (nicht einzeln).
- Komplette Steuerung und Überwachung des Klimageräts über KNX, einschließlich Überwachung des Status der internen Variablen des Klimageräts, Betriebsstundenzähler (für die Kontrolle der Filterwartung) sowie Fehleranzeigen und Fehlercodes.
- Maximal 5 Szenen können von KNX gespeichert und ausgeführt werden, um die gewünschte Kombination aus Betriebsart, Temperatursollwert, Lüfterstufe, Lamellenposition und Fernbedienungssperre jederzeit durch einen einfachen Schaltvorgang festzulegen.
- Vier potenzialfreie binäre Eingänge ermöglichen die Integration zahlreicher externer Funktionen. Diese sind ebenfalls mit ETS konfigurierbar und können zum Umschalten und Regeln verwendet werden.



2. Anschluss

Verbindung der MH-RC-KNX-1i mit dem Innengerät der Klimaanlage

2.1 MH-RC-KNX-1i ohne MITSUBISHI Fernbedienung

Die MH-RC-KNX-1i kann direkt mit dem X/Y-Bus des Innengeräts verbunden werden (keine MITSUBISHI Fernbedienung). In diesem Fall muss die MH-RC-KNX-1i als Master konfiguriert werden (mit der ETS-Software), siehe Anschlussschema unten.

2.2 MH-RC-KNX-1i mit MITSUBISHI Fernbedienung

Wenn eine MITSUBISHI Fernbedienung angeschlossen und mit dem X/Y-Bus verbunden wird, ergeben sich zwei Konfigurationsmöglichkeiten:

- **Kabel-Fernbedienung.** Das Gateway als Slave parallel zu den Kabel-Fernbedienungen anschließen (Fernbedienung dient als Master).
- **Infrarot-Fernbedienung.** Das Gateway als Master parallel zur Infrarot-Fernbedienung anschließen (Infrarot-Empfänger dient als Slave).



Abbildung 2.1 MITSUBISHI Fernbedienung, Platinenrückseite, Master/Slave-Schalter

Das Klimagerät vom Versorgungsnetz trennen und für die Verbindung zwischen der MH-RC-KNX-1i, der Mitsubishi Heavy Industries Fernbedienung und dem dazugehörigen Innengerät abgeschirmtes Zweileiterkabel (min. LIYCY) mit einem Querschnitt von 0,75 mm² bis 1,25 mm² verwenden. Die abisolierten Kabelenden in die entsprechenden X/Y-Anschlussklemmen des jeweiligen Geräts schrauben, wie in **Abbildung 2.2** dargestellt.

Die maximale Länge für den X/Y-Bus beträgt 600 Meter. Diese X/4-Verbindung weist keine spezielle Polarität auf.

Verbindung der MH-RC-KNX-1i mit dem KNX Bus:

Die Spannungsversorgung vom KNX Bus trennen. Die MH-RC-KNX-1i über den KNX Standardanschluss (rot/grau) der MH-RC-KNX-1i mit dem KNX TP-1 (EIB)-Bus verbinden. Die Polarität beachten.

Den KNX Bus wieder an die Spannungsversorgung und das Klimagerät an das Versorgungsnetz anschließen.

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten



Anschlussschemata:

MH-RC-KNX-1i ohne MITSUBISHI Fernbedienung



MH-RC-KNX-1i mit MITSUBISHI Fernbedienung





© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten



3. Konfiguration und Setup

Dieses KNX Gerät muss mit dem KNX Standardtool ETS konfiguriert und eingerichtet werden.

Die ETS-Datenbank für dieses Gerät kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden:

http://www.intesis.com/down/eib/MH-RC-KNX-1i.zip

Bitte die Datei README.txt in der heruntergeladenen ZIP-Datei beachten. Dort finden sich Anweisungen für die Installation der Datenbank.

▲ Wichtig: Unbedingt die korrekten Einstellungen des Innengeräts der Klimaanlage auswählen, das mit der MH-RC-KNX-1i verbunden werden soll. Diese finden sich unter "Parameters" für das Gerät in ETS.



4. ETS-Parameter

Beim erstmaligen Import in die ETS-Software weist das Gateway die folgende Standard-Parameterkonfiguration auf:

Device: 1.1.1 MH RC interface, 4 binary i	inputs	
General	Download latest database entry for this	http://www.interis.com
Mode Configuration	product and its User Manual from:	http://www.intesis.com
Special Modes Configuration		N-
Fan Speed Configuration	MH-RC-KNX-1i is master in X Y bus	NO +
Vanes Up-Down Configuration	Send READs for Control objects on bus	No
Temperature Configuration	recovery (T & U flags must be active)	
Scene Configuration	Scope to lead on hus recovery / startup	(none)
Switch-Off Timeouts Configuration	(needs to define vals for that scene)	(none)
Binary Input 1 Configuration		
Binary Input 2 Configuration	Disallow control from remote controller	No
Binary Input 4 Configuration	> Enable comm obj "Ctrl_ Remote Lock"	No
	Enable func "Control_ Lock Control Obj"	No
	Enable func "Operating Hours Counter"	No
	Enable use of objects for Filter (for Control and Status)	No
	Enable object "Error Code [2byte]"	No
	Enable object "Error Text Code [14byte]" (3 ASCII-char Error Code)	Ves 🗸

Abbildung 4.1 Standard-Parameterkonfiguration

Mit dieser Konfiguration kann ein Ein/Aus-Befehl gesendet (*Control_ On/Off*) und die Betriebsart der Klimaanlage (*Control_ Mode*), die Lüfterstufe (*Control_ Fan Speed*) und der Temperatursollwert (*Control_ Setpoint Temperature*) geändert werden. Die Objekte Status_ für die genannten Objekte Control_ stehen bei Bedarf ebenfalls zur Verfügung. Auch die Objekte *Status_ AC Reference Temp* and *Status_ Error/Alarm* werden angezeigt.

4	1.1.1 MH RC interface, 4 binary inputs
	■之O: Control_ On/Off [DPT_1.001 - 1bit] - 0-Off;1-On
	■ズ 1: Control_ Mode [DPT_20.105 - 1byte] - 0-Aut;1-Hea;3-Coo;9-Fan;14-Dry
	■ズ 17: Control_ Vanes U-D / 4 Pos [DPT_5.010 - 1byte] - Position values: 1,2,3,4
	■之24: Control_ Setpoint Temperature [DPT_9.001 - 2byte] - (°C)
	■之 28: Control_ Reset Error [DPT_1.015 - 1bit] - 1-Reset error
	■↓ 53: Status_ On/Off [DPT_1.001 - 1bit] - 0-Off;1-On
	■¥ 54: Status_ Mode [DPT_20.105 - 1byte] - 0-Aut;1-Hea;3-Coo;9-Fan;14-Dry
	■之68: Status_ Vanes U-D / 4 Pos [DPT_5.010 - 1byte] - Position values: 1,2,3,4
	■之75: Status_ AC Setpoint Temp [DPT_9.001 - 2byte] - (°C)
	■之76: Status_ AC Reference Temp [DPT_9.001 - 2byte] - (°C)
	■之77: Status_ Only Centrally Ctrl [DPT 1.002 - 1bit] - 1-Only centrally controlled
	■之79: Status_ Error/Alarm [DPT_1.005 - 1bit] - 0-No alarm;1-Alarm
	■≵81: Status_ Error Text Code [DPT_16.001 - 14byte] - 3-char MH Error; Empty-None

Abbildung 4.2 Standard-Kommunikationsobjekte

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten

IntesisBox[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intesis Software SL



URL http://www.intesis.com E-Mail info@intesis.com +34 938047134

4.1 Allgemeiner Dialog

In diesem Parameterdialog können die in **Abbildung 4.1** dargestellten Parameter aktiviert oder geändert werden.

Das erste Feld enthält die URL zum Herunterladen der Datenbank und des Benutzerhandbuchs für das Produkt.

4.1.1 MH-RC-KNX-1i ist Master im X/Y-Bus (MH-RC-KNX-1i is master in X Y bus)

Dieser Parameter ändert das Verhalten des Gateways und ermöglicht seine Programmierung als Master oder Slave im X/Y-Bus.

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, arbeitet das Gateway als Slave, und eine Fernbedienung muss als Master konfiguriert werden.
- Wenn er auf "yes" gesetzt wird, ist das Gateway Master im Bus. In diesem Fall ist keine Fernbedienung erforderlich. Wenn jedoch Fernbedienungen verwendet werden, müssen sie als Slave konfiguriert sein. Der nächste Parameter wird ebenfalls angezeigt, wenn die MH-RC-KNX-1i als Master im X/Y-Bus ausgewählt wird:

Abbildung 4.3 Parameterdetail

4.1.2 READ Objekte bei Bus-Wiederherstellung senden (Send READs for Control_ objects on bus recovery)

Wenn dieser Parameter aktiviert ist, sendet die MH-RC-KNX-1i READ-Telegramme für die Gruppenadressen, die ihren Objekten *Control_* zugeordnet sind, bei der Bus-Wieder-herstellung oder dem Zurücksetzen/Hochfahren der Anwendung.

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, führt das Gateway keine Aktivität aus.
- Wenn er auf "yes" gesetzt wird, senden alle Objekte *Control*_ mit aktivierten Flags Übertragen (T) und Aktualisieren (U) READs, und ihre Werte werden bei Eingang der Reaktion entsprechend aktualisiert.

Send READs for Control_ objects on bus recovery (T and U flags must be active)	yes	•
> Delay before sending READs (sec)	30	



> Verzögerung vor dem Senden von READs (s) (Delay before sending READs (sec)):

Mit diesem Parameter kann eine Verzögerung zwischen 0 und 30 Sekunden für die READs eingestellt werden, die von den Objekten *Control_* gesendet werden. Damit wird ausreichend Zeit für das Hochfahren anderer KNX Geräte am Bus vor dem Senden der READs eingeräumt.

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten



4.1.3 Sequenz, die bei Bus-Wiederherstellung/Hochfahren geladen wird (Scene to load on bus recovery / startup)

Dieser Parameter führt eine ausgewählte Szene bei der Bus-Wiederherstellung oder dem Hochfahren aus, jedoch nur wenn die ausgewählte Szene eine aktivierte Voreinstellung oder Werte aufweist, die zuvor vom KNX Bus gespeichert wurden (siehe Dialog Scene Configuration).

Wenn das Gateway vom Innengerät getrennt wird, kommt die Szene nicht zur Anwendung, auch wenn das Innengerät wieder angeschlossen wird.

Scene to load on bus recovery / startup	scene 2 🔹
(needs to define vals for that scene)	

Abbildung 4.5 Parameterdetail

4.1.4 Steuerung über Fernbedienung sperren (Disallow control from remote controller)

Mit diesem Parameter kann:

- 1- die Fernbedienung grundsätzlich gesperrt werden oder
- 2- durch ein Kommunikationsobjekt festgelegt werden, ob die Fernbedienung gesperrt wird oder nicht.
- Wenn er auf "**yes**" gesetzt wird, werden alle über die Fernbedienung ausgeführten Aktivitäten deaktiviert.
- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, funktioniert die Fernbedienung normal. Außerdem werden ein neuer Parameter und das Kommunikationsobjekt Control_ Lock Remote Control angezeigt.

12 Control_ Lock Remote Control [DPT_1.002 - 1bit] - 0-Unlocked;1-Locked

Disallow control from remote controller	no
> Enable comm obj "Ctrl_ Remote Lock"	yes 🔹

Abbildung 4.6 Kommunikationsobjekt und Parameterdetail

Kommunikationsobjekt "Ctrl Remote Lock" aktivieren ("Enable comm obj "Ctrl Remote Lock"):

Wenn dieser Parameter auf "**no**" gesetzt wird, erscheint das Objekt nicht.

Wenn er auf "yes" gesetzt wird, erscheint das Objekt Control_ Lock Remote Control.

- Wenn ein Wert "1" an dieses Kommunikationsobjekt gesendet wird, ist die Fernbedienung gesperrt. Um sie freizugeben, muss ein Wert "**0**" gesendet werden. Das Gateway speichert den letzten empfangenen Wert auch nach dem Zurücksetzen/einem Fehler des KNX Bus.
- **Wichtig:** Wenn eine erste Szene aktiviert wird und einen Wert für "Remote Lock (unchanged)" oder "unlocked" aufweist, wird die Fernbedienung freigegeben, weil die erste Szene Vorrang vor dem Kommunikationsobjekt Control Lock Remote Control hat.



4.1.5 Funktion "Control_ Lock Control Obj" aktivieren (Enable func "Control_ Lock Control Obj")

Mit diesem Parameter wird das Kommunikationsobjekt *Control_ Lock Control Obj* angezeigt/ausgeblendet. Damit werden in Abhängigkeit von dem gesendeten Wert ALLE Kommunikationsobjekte *Control_*, mit Ausnahme dieses Objekts, gesperrt oder freigegeben.

■ 33 Control_Lock Control Objects [DPT_1.002 - 1bit] - 0-Unlocked;1-Locked

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, erscheint das Objekt nicht.
- Wenn er auf "**yes**" gesetzt wird, erscheint das Objekt *Control_ Lock Control Objects*.
 - Wenn ein Wert "1" an dieses Kommunikationsobjekt gesendet wird, werden alle Objekte *Control_* gesperrt. Um sie freizugeben, muss ein Wert "0" gesendet werden, da das Gateway den letzten empfangenen Wert auch nach dem Zurücksetzen/einem Fehler des KNX Bus speichert.
- 4.1.6 Verwendung von Objekten für Filter aktivieren (Enable use of objects for Filter)

Mit diesem Parameter werden *Control_ Reset Filter* und *Status_ Filter Status* angezeigt/ausgeblendet, um den Filterstatus zurückzusetzen und Filteralarmmeldungen zu überwachen.

■之 27 Control_ Reset Filter [DPT_1.015 - 1bit] - 1-Reset filter ■之 78 Status_ Filter Status [DPT_1.005 - 1bit] - 0-No alarm;1-Alarm

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, erscheint das Objekt nicht.
- Wenn er auf "**yes**" gesetzt wird, werden die Objekte *Control_ Reset Filter* und *Status_ Filter Status* angezeigt.
 - Ein Wert "O" im Objekt Status_ zeigt an, dass kein Filteralarm vorliegt. Ein Wert "1" im Objekt Status_ zeigt an, dass der Filter voll ist. Sobald der Filter gereinigt wurde, muss der Alarm zurückgesetzt werden, indem ein Wert "1" an das Objekt Control_ Reset Filter gesendet wird.
- 4.1.7 Funktion "Betriebsstundenzähler" aktivieren (Enable func "Operating Hours Counter")

Mit diesem Parameter wird das Kommunikationsobjekt *Status_ Operation Hour Counter* angezeigt/ausgeblendet, das die Anzahl der Betriebsstunden für die MH-RC-KNX-1i zählt.

■2 86 Status_ Operation Hour Counter [DPT_7.001 - 2byte] - Number of operating hours

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, erscheint das Objekt nicht.
- Wenn er auf "**yes**" gesetzt wird, erscheint das Objekt *Control_ Operation Hour Counter*.



- Dieses Objekt kann gelesen werden und sendet seinen Status bei jeder • Stunde, die gezählt wird. Das Gateway speichert die gezählten Stunden, und der Status wird auch nach dem Zurücksetzen/einem Fehler des KNX Bus gesendet. Wenngleich dieses Objekt als ein Objekt Status_ markiert ist, kann es auch geschrieben werden, um den Zähler bei Bedarf zu aktualisieren. Um den Zähler zurückzusetzen, muss ein Wert "**0**" geschrieben werden.
- **Wichtig:** Dieses Objekt erscheint standardmäßig ohne aktiviertes Flag Schreiben (W). Wenn das Schreiben erforderlich ist, muss dieses Flag aktiviert werden.
- **Wichtig:** Dieses Objekt kehrt außerdem beim Schreiben eines Werts nur dann zu seinem ursprünglichen Status zurück, wenn dieser vom aktuellen Status abweicht.
- △ Wichtig: Wenn der gespeicherte Wert 0 Stunden ist, sendet das Gateway den Status nicht an KNX.

4.1.8 Objekt "Error Code [2byte]" aktivieren (Enable object "Error Code [2byte]")

Mit diesem Parameter wird das Kommunikationsobjekt Status_ Error Code angezeigt/ ausgeblendet, das eventuelle Fehler am Innengerät im numerischen Format anzeigt.

80 Status_ Error Code [2byte] - 0-No error /Any other see man.

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, erscheint das Objekt nicht.
- Wenn er auf "**yes**" gesetzt wird, erscheint das Objekt *Status* Error Code [2byte]. 0
 - Dieses Objekt kann gelesen werden und sendet außerdem den eventuell • aufgetretenen Innengerätefehler im numerischen Format. Wenn ein Wert "O" angezeigt wird, bedeutet dies, dass kein Fehler vorliegt.

4.1.9 Objekt "Error Text Code [14byte]" aktivieren (Enable object "Error Text Code [14byte]")

Mit diesem Parameter wird das Kommunikationsobjekt Status_ Error Text Code angezeigt/ausgeblendet, das eventuelle Fehler am Innengerät im Textformat anzeigt.

81 Status_ Error Text Code [DPT_16.001 - 14byte] - 3-char MH Error; Empty-None

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, erscheint das Objekt nicht. 0
- Wenn er auf "**yes**" gesetzt wird, erscheint das Objekt *Status* Error Text Code. 0
 - Dieses Objekt kann gelesen werden und sendet außerdem den eventuell aufgetretenen Innengerätefehler im Textformat. Die Fehler werden im selben Format wie an der Fernbedienung und in der Fehlerliste des Innengeräteherstellers angezeigt. Wenn der Wert des Objekts leer ist, bedeutet dies, dass kein Fehler vorliegt.

4.2 Dialog Konfiguration der Betriebsart (Mode Configuration)

General		N	
Mode Configuration	Indoor unit has AUTO mode (see docum, for your indoor unit)	res	•
Special Modes Configuration	(see docarni for your motor anny		
Fan Speed Configuration	Enable "Mode Cool/Heat" objects	No	•
Vanes Up-Down Configuration	(for Control and Status)		
Temperature Configuration	Enable PID-Compat. Scaling Mode objects	No	•
Scene Configuration	(for Control)		
Switch-Off Timeouts Configuratior	Enable use of 1 / object for Mode	No	_
Binary Input 1 Configuration	enable use of +/- object for Mode	110	
Binary Input 2 Configuration	Enable use of bit-type Mode objects	No	•
Binary Input 3 Configuration	(for Control)		
Binary Input 4 Configuration	5 II (III) II II II	Ne	
	for Status)	NO	•
	Enable use of Text object for Mode	No	·

Abbildung 4.7 Standarddialog Mode Configuration

Alle Parameter in diesem Bereich beziehen sich auf die verschiedenen Eigenschaften und Kommunikationsobjekte der Betriebsarten.

■ 1 Control_ Mode [DPT_20.105 - 1byte] - 0-Aut;1-Hea;3-Coo;9-Fan;14-Dry

Das Byte-Kommunikationsobjekt für die Betriebsart arbeitet mit dem DTP_20.105. Die Betriebsart Auto wird mit einem Wert **"0**", die Betriebsart Heizen mit einem Wert **"1**", die Betriebsart Kühlen mit einem Wert **"3**", die Betriebsart Lüfter mit einem Wert **"9**" und die Betriebsart Entfeuchten mit einem Wert **"14**" aktiviert.

4.2.1 Innengerät hat Betriebsart AUTO (Indoor unit has AUTO mode)

Dieser Parameter muss verwendet werden, um anzuzeigen, ob das Innengerät über die *Betriebsart Auto* verfügt.

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, steht die *Betriebsart Auto* am Innengerät nicht zur Verfügung.
- Wenn er auf "**yes**" gesetzt wird, steht die *Betriebsart Auto* am Innengerät zur Verfügung.
- ▲ **Wichtig:** Die Dokumentation zum Innengerät lesen, um festzustellen, ob es über die Betriebsart AUTO verfügt.
- 4.2.2 Verwendung des Bitobjekts Heat/Cool aktivieren (Enable use of Heat / Cool bittype obj)

Mit diesem Parameter werden die Kommunikationsobjekte *Control_* und *Status_ Mode Cool/Heat* angezeigt/ausgeblendet.

■之 2 Control_ Mode Cool/Heat [DPT_1.100 - 1bit] - 0-Cool;1-Heat
■之 55 Status_ Mode Cool/Heat [DPT_1.100 - 1bit] - 0-Cool;1-Heat

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, werden die Objekte nicht angezeigt.
- Wenn er auf "**yes**" gesetzt wird, erscheinen die Objekte *Control_* und *Status_ Mode Cool/Heat*.
 - Wenn ein Wert "1" an das Kommunikationsobjekt Control gesendet wird, erfolgt die Aktivierung der Betriebsart Heizen am Innengerät, und das



Objekt Status_ sendet diesen Wert zurück.

- Wenn ein Wert "O" an das Kommunikationsobjekt Control_ gesendet wird, ٠ erfolgt die Aktivierung der Betriebsart Kühlen am Innengerät, und das Objekt Status_ sendet diesen Wert zurück.
- 4.2.3 PID-kompatible Skalierungsobjekte aktivieren (Enable PID-Compat. Scaling Mode Objects)

Mit diesem Parameter werden die Kommunikationsobjekte Control_ Mode Cool & On und Control_ Mode Heat & On angezeigt/ausgeblendet.

3 Control_Mode Cool & On [DPT_5.001 - 1byte] - 0%-Off;0.1%-100%-On+Cool

- ■2 4 Control_ Mode Heat & On [DPT_5.001 1byte] 0%-Off;0.1%-100%-On+Heat
- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, werden die Objekte nicht angezeigt. 0
- Wenn er auf "yes" gesetzt wird, erscheinen die Objekte Control_ Mode Cool & On und 0 Control_ Mode Heat & On.
 - Diese Objekte gewährleisten Kompatibilität mit jenen KNX Thermostaten, die den Heiz- und Kühlbedarf durch Skalierungsobjekte (Prozentsatz) regeln. Bei diesen Thermostaten wird der prozentuale Bedarf zur Regelung eines Fluidventils des Heiz-/Kühlsystems verwendet.
 - Die MH-RC-KNX-1i ist nicht für die individuelle Steuerung der inneren Teile • des Innengeräts vorgesehen (beispielsweise Verdichter, Kältemittelventile usw.). Sie bietet hingegen denselben Steuerungsumfang wie eine (vom Benutzer bereitgestellte) Fernbedienung.
 - Die Objekte "Control_ Mode Cool & On" und "Control_ Mode Heat & On" gewährleisten Kompatibilität zwischen Thermostaten, die der Steuerung der kundenseitigen Heiz-/Kühlsysteme dienen, und einsatzbereiten Innengeräten der Klimaanlage durch Anwendung der folgenden Logik:
 - Sobald ein Wert ungleich null (>0 %) an "Control Mode Cool & On" • empfangen wird, schaltet sich das Innengerät in der Betriebsart KÜHLEN ein.
 - Sobald ein Wert ungleich null (>0 %) an "Control_Mode Heat & On" • empfangen wird, schaltet sich das Innengerät in der Betriebsart HEIZEN ein.
 - Das zuletzt aktualisierte Objekt definiert die Betriebsart. •
 - Das Innengerät schaltet sich nur aus, wenn beide Objekte auf null gesetzt werden (0 %) – oder wenn ein AUS-Signal am Objekt "0. On/Off [DPT_1.001 - 1bit]" angefordert wird.
- ▲ Wichtig: Diese Objektfunktion dient ausschließlich dem Zweck, die Signale Ein/Aus und Kühlen/Heizen an das Innengerät zu senden. Der PID (Invertersystem) wird durch das Innengerät selbst berechnet. Die Einbeziehung einer geeigneten PID-Konfiguration für den externen KNX Thermostat wird empfohlen, um eine Beeinträchtigung des PID des Innengeräts zu vermeiden.



4.2.4 Verwendung von +/- Objekt für Betriebsart aktivieren (Enable use of +/- object for Mode)

Mit diesem Parameter wird das Kommunikationsobjekt *Control_ Mode -/+* angezeigt/ausgeblendet, mit dem die Betriebsart des Innengeräts mithilfe von zwei verschiedenen Datenpunkttypen geändert werden kann.

■2 10 Control_ Mode -/+ [DPT_1.007 - 1bit] - 0-Decrease;1-Increase

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, erscheint das Objekt nicht.
- Wenn er auf "**yes**" gesetzt wird, erscheinen das Objekt *Control_ Mode -/+* und ein neuer Parameter.

Enable use of +/- object for Mode	yes 🔹
> DPT type for +/- Mode Object	0-Up / 1-Down [DPT_1.008]

Abbildung 4.8 Parameterdetail

> DPT-Typ für Objekt +/- Mode (DPT type for +/- Mode Object)

Mit diesem Parameter kann zwischen den Datenpunkten **0-Up / 1-Down** [DPT_1.008] und **0-Decrease / 1-Increase** [DPT_1.007] für das Objekt *Control_ Mode -/*+ gewählt werden.

Die Sequenz bei der Verwendung dieses Objekts ist im Folgenden dargestellt:



- ▲ **Wichtig:** Die Dokumentation zum Innengerät lesen, um festzustellen, ob es über die Betriebsart AUTO verfügt.
- 4.2.5 Verwendung von Bitobjekten für Betriebsart aktivieren (für Steuerung) (Enable use of bit-type Mode objects (for control))

Mit diesem Parameter werden die Bitobjekte Control_ Mode angezeigt/ausgeblendet.

- ■2 5 Control_ Mode Auto [DPT_1.002 1bit] 1-Set AUTO mode
- 6 Control_Mode Heat [DPT_1.002 1bit] 1-Set HEAT mode
- ■之 7 Control_ Mode Cool [DPT_1.002 1bit] 1-Set COOL mode
- ■之 8 Control_ Mode Fan [DPT_1.002 1bit] 1-Set FAN mode
- ■之 9 Control_ Mode Dry [DPT_1.002 1bit] 1-Set DRY mode
- \circ $\;$ Wenn er auf "no" gesetzt wird, werden die Objekte nicht angezeigt.
- Wenn er auf "yes" gesetzt wird, werden die Objekte Control_ Mode für Auto, Heizen, Kühlen, Lüfter und Entfeuchten angezeigt.
 Um eine Betriebsart durch Verwendung dieser Objekte zu aktivieren, muss ein Wert "1" gesendet werden.



© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten

4.2.6 Verwendung von Bitobjekten für Betriebsart aktivieren (für Status) (Enable use of bit-type Mode objects (for status))

Mit diesem Parameter werden die Bitobjekte *Status_ Mode* angezeigt/ausgeblendet.

- 56 Status_ Mode Auto [DPT_1.002 1bit] 1-AUTO mode is active
 57 Status_ Mode Heat [DPT_1.002 1bit] 1-HEAT mode is active
 58 Status_ Mode Cool [DPT_1.002 1bit] 1-COOL mode is active
 59 Status_ Mode Fan [DPT_1.002 1bit] 1-FAN mode is active
 60 Status_ Mode Dry [DPT_1.002 1bit] 1-DRY mode is active
- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, werden die Objekte nicht angezeigt.
- Wenn er auf "yes" gesetzt wird, werden die Objekte *Status_ Mode* für Auto, Heizen, Kühlen, Lüfter und Entfeuchten angezeigt.
 Wenn eine Betriebsart aktiviert ist, sendet sie über ihr Bitobjekt einen Wert "1" zurück.
- 4.2.7 Verwendung von Textobjekten für Betriebsart aktivieren (Enable use of Text object for Mode)

Mit diesem Parameter wird das Kommunikationsobjekt *Status_ Mode Text* angezeigt/ausgeblendet.

■Z 61 Status_ Mode Text [DPT_16.001 - 14byte] - ASCII String

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, erscheint das Objekt nicht.
- Wenn er auf "yes" gesetzt wird, erscheint das Objekt Status_ Mode Text. Innerhalb der Parameter werden außerdem fünf Textfelder angezeigt, eines für jede Betriebsart. In diesen Feldern kann die Textzeichenfolge modifiziert werden, die von Status_ Mode Text beim Wechseln der Betriebsart angezeigt wird.

> String when mode is AUTO (if available)	AUTO
> String when mode is HEAT	HEAT
> String when mode is COOL	COOL
> String when mode is FAN	FAN
> String when mode is DRY	DRY

Abbildung 4.9 Parameterdetail



4.3 Dialog Konfiguration der Sonderbetriebsarten (Special Modes Configuration)

Dev	ice: 1.1.1 MH RC interface, 4 binary i	inputs	
	General Mode Configuration	Enable use of POWER mode	No
	Special Modes Configuration	Enable use of ECONOMY mode	No
	Fan Speed Configuration		
	Vanes Up-Down Configuration	Enable use of ADDITIONAL HEATING mode	No
	Temperature Configuration		
	Scene Configuration	Enable use of ADDITIONAL COOLING mode	No
	Switch-Off Timeouts Configuration		
	Binary Input 1 Configuration		
	Binary Input 2 Configuration		
	Binary Input 3 Configuration		
	Binary Input 4 Configuration		

Abbildung 4.10 Standarddialog Special Modes Configuration

Die Sonderbetriebsarten können durch den ETS-Parameterdialog parametrisiert und für zusätzliche Funktionen verwendet werden.

- ▲ **Wichtig:** Bei der Ausführung von Sonderbetriebsarten wird der reale Status des Innengeräts in KNX NICHT angezeigt.
- ▲ Wichtig: Wenn die vordefinierte Zeit für die Sonderbetriebsart abgelaufen ist oder ein Wert "O" gesendet wird, um sie zu beenden, wird der ursprüngliche Status wiederhergestellt.
- ▲ **Wichtig:** Wenn ein Wert für Ein/Aus, Betriebsart, Lüfterstufe oder Temperatursollwert von KNX empfangen wird, während eine Sonderbetriebsart ausgeführt wird (**"1"**), stoppt die Sonderbetriebsart, und der ursprüngliche Status wird wiederhergestellt. Außerdem wird daraufhin der empfangene Wert angewendet.
- ▲ **Wichtig:** Wenn ein Wert für Ein/Aus, Betriebsart, Lüfterstufe oder Temperatursollwert über die Fernbedienung geändert wird, stoppt die Sonderbetriebsart, OHNE den ursprünglichen Status wiederherzustellen. Daraufhin wird der reale Status des Innengeräts in KNX angezeigt, einschließlich des neuen Werts, der über die Fernbedienung empfangen wurde.
- 4.3.1 Verwendung der Betriebsart POWER aktivieren (Enable use of POWER mode)

Mit diesem Parameter werden die Kommunikationsobjekte *Control_ Power Mode* und *Status_ Power Mode* angezeigt/ausgeblendet. Im Power-Betrieb können der Temperatursollwert und die Lüfterstufe innerhalb einer bestimmten Zeit geändert werden.

- ■之 34 Control_ Power Mode [DPT_1.010 1bit] 0-Stop;1-Start
 ■之 82 Status Power Mode [DPT 1.001 1bit] 0-Off;1-On
- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, werden die Objekte nicht angezeigt.
- Wenn er auf **"yes"** gesetzt wird, werden die Objekte *Control_ Power Mode* und *Status_ Power Mode* sowie neue Parameter angezeigt.



Enable use of POWER mode	yes 🔹
> Action time for this mode (minutes) (0 = permanent / unlimited)	2
 > Setpoint delta increase (HEAT) or decrease (COOL) - in Celsius 	2.0°C •
> Fanspeed for this mode	SPEED 3 (if avail.)

Abbildung 4.11 Parameterdetail

- Wenn ein Wert **"1**" an das Kommunikationsobjekt *Control*_ gesendet wird, erfolgt die Aktivierung des Power-Betriebs, und das Objekt *Status*_ sendet diesen Wert zurück.
- Wenn ein Wert "**0**" an das Kommunikationsobjekt *Control_* gesendet wird, erfolgt die Deaktivierung des Power-Betriebs, und das Objekt *Status_* sendet diesen Wert zurück.
- Wichtig: Diese Betriebsart kann NUR aktiviert werden, wenn das Innengerät eingeschaltet ist und in der Betriebsart Heizen, Kühlen, Auto-Heizen oder Auto-Kühlen läuft.
- > <u>Aktivitätszeit für diese Betriebsart (Minuten) (Action time for this mode (minutes)):</u>

Dauer des Power-Betriebs, in Minuten, nach dem Start.

Sollwert-Delta für Erhöhung (HEIZEN) oder Verringerung (KÜHLEN) – in Grad Celsius (Setpoint delta increase (HEAT) or decrease (COOL) – in Celsius):

Temperatur in Grad Celsius für die Erhöhung in der Betriebsart Heizen oder die Verringerung in der Betriebsart Kühlen während des Power-Betriebs.

> Lüfterstufe für diese Betriebsart (Fan Speed for this mode):

Die Lüfterstufe, die während des Power-Betriebs am Gerät eingestellt wird.

4.3.2 Verwendung der Betriebsart ECONOMY aktivieren (Enable use of ECONOMY mode)

Mit diesem Parameter werden die Kommunikationsobjekte *Control_ Econo Mode* und *Status_ Econo Mode* angezeigt/ausgeblendet. Im Econo-Betrieb können der Temperatursollwert und die Lüfterstufe innerhalb einer bestimmten Zeit geändert werden.

■ 35 Control_ Econo Mode [DPT_1.010 - 1bit] - 0-Stop;1-Start ■ 35 Status_ Econo Mode [DPT_1.001 - 1bit] - 0-Off;1-On

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, werden die Objekte nicht angezeigt.
- Wenn er auf **"yes"** gesetzt wird, werden die Objekte *Control_ Econo Mode* und *Status_ Econo Mode* sowie neue Parameter angezeigt.
 - Wenn ein Wert "1" an das Kommunikationsobjekt Control_ gesendet wird, erfolgt die Aktivierung des Econo-Betriebs, und das Objekt Status_ sendet diesen Wert zurück.



- Wenn ein Wert "**0**" an das Kommunikationsobjekt *Control_* gesendet wird, erfolgt die Deaktivierung des Econo-Betriebs, und das Objekt *Status_* sendet diesen Wert zurück.
- ▲ **Wichtig:** Diese Betriebsart kann NUR aktiviert werden, wenn das Innengerät eingeschaltet ist und in der Betriebsart Heizen, Kühlen, Auto-Heizen oder Auto-Kühlen läuft.
- > <u>Aktivitätszeit für diese Betriebsart (Minuten) (Action time for this mode (minutes)):</u>

Dauer des Econo-Betriebs, in Minuten, nach dem Start.

Sollwert-Delta für Erhöhung (HEIZEN) oder Verringerung (KÜHLEN) – in Grad Celsius (Setpoint delta increase (HEAT) or decrease (COOL) – in Celsius):

Temperatur in Grad Celsius für die Erhöhung in der Betriebsart Heizen oder die Verringerung in der Betriebsart Kühlen während des Econo-Betriebs.

> Lüfterstufe für diese Betriebsart (Fan Speed for this mode):

Die Lüfterstufe, die während des Econo-Betriebs am Gerät eingestellt wird.

4.3.3 Verwendung der Betriebsart ADDITIONAL HEATING aktivieren (Enable use of ADDITIONAL HEATING mode)

Mit diesem Parameter werden die Kommunikationsobjekte *Control_ Additional Heat Mode* und *Status_ Additional Heat Mode* angezeigt/ausgeblendet. Im Additional Heating-Betrieb können der Temperatursollwert und die Lüfterstufe innerhalb einer bestimmten Zeit geändert werden.

■ 36 Control_Additional Heat [DPT_1.010 - 1bit] - 0-Stop;1-Start ■ 84 Status_Additional Heat [DPT_1.001 - 1bit] - 0-Off;1-On

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, werden die Objekte nicht angezeigt.
- Wenn er auf **"yes"** gesetzt wird, werden die Objekte *Control_ Additional Heat Mode* und *Status_ Additional Heat Mode* sowie neue Parameter angezeigt.
 - Wenn ein Wert **"1**" an das Kommunikationsobjekt *Control*_ gesendet wird, erfolgt die Aktivierung des Additional Heating-Betriebs, und das Objekt *Status*_ sendet diesen Wert zurück.
 - Wenn ein Wert "O" an das Kommunikationsobjekt Control_ gesendet wird, erfolgt die Deaktivierung des Additional Heating-Betriebs, und das Objekt Status_ sendet diesen Wert zurück.
 - ▲ Wichtig: Diese Betriebsart schaltet das Innengerät IMMER in den Heizbetrieb.
 - > <u>Aktivitätszeit für diese Betriebsart (Minuten) (Action time for this mode (minutes)):</u>

Dauer des Additional Heating-Betriebs, in Minuten, nach dem Start.



> <u>Temp.-Sollwert für diese Betriebsart (°C) (Setpoint temp for this mode (°C)):</u>

Temperatursollwert, der im Additional Heating-Betrieb angewendet wird.

> Lüfterstufe für diese Betriebsart (Fan Speed for this mode):

Die Lüfterstufe, die während des Additional Heating-Betriebs am Gerät eingestellt wird.

4.3.4 Verwendung der Betriebsart ADDITIONAL COOLING aktivieren (Enable use of ADDITIONAL COOLING mode)

Mit diesem Parameter werden die Kommunikationsobjekte Control_ Additional Cool Mode und Status_ Additional Cool Mode angezeigt/ausgeblendet. Im Additional Heating-Betrieb können der Temperatursollwert und die Lüfterstufe innerhalb einer bestimmten Zeit geändert werden.

> 37 Control_Additional Cool [DPT_1.010 - 1bit] - 0-Stop;1-Start ■2 85 Status_ Additional Cool [DPT_1.001 - 1bit] - 0-Off;1-On

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, werden die Objekte nicht angezeigt.
- Wenn er auf "yes" gesetzt wird, werden die Objekte Control_ Additional Cool Mode und 0 Status_ Additional Cool Mode sowie neue Parameter angezeigt.
 - Wenn ein Wert "1" an das Kommunikationsobjekt Control_ gesendet wird, • erfolgt die Aktivierung des Additional Cooling-Betriebs, und das Objekt Status_ sendet diesen Wert zurück.
 - Wenn ein Wert "**0**" an das Kommunikationsobjekt *Control*_ gesendet wird, erfolgt die Deaktivierung des Additional Cooling-Betriebs, und das Objekt Status_ sendet diesen Wert zurück.
 - △ Wichtig: Diese Betriebsart schaltet das Innengerät IMMER in den Kühlbetrieb.
 - > Aktivitätszeit für diese Betriebsart (Minuten) (Action time for this mode (minutes)):

Dauer des Additional Cooling-Betriebs, in Minuten, nach dem Start.

> <u>Temp.-Sollwert für diese Betriebsart (°C) (Setpoint temp for this mode (°C)):</u>

Temperatursollwert, der im Additional Cooling-Betrieb angewendet wird.

<u>Lüfterstufe für diese Betriebsart (Fan Speed for this mode):</u>

Die Lüfterstufe, die während des Additional Cooling-Betriebs am Gerät eingestellt wird.



4.4 Dialog Konfiguration der Lüfterstufe (Fan Speed Configuration)

le	vice: 1.1.1 MH RC interface, 4 binary i	nputs		
	General Mode Configuration Special Modes Configuration	Available fanspeeds in Indoor Unit (see docum. for your indoor unit)	2	•
	Fan Speed Configuration	DPT object type for fanspeed	Enumerated [DPT_5.010]	-
	Vanes Up-Down Configuration Temperature Configuration	Enable use of +/- object for Fan Speed	No	•
	Scene Configuration Switch-Off Timeouts Configuratior	Enable use of bit-type Fan Speed objects (for Control)	No	•
	Binary Input 1 Configuration Binary Input 2 Configuration Binary Input 3 Configuration	Enable use of bit-type Fan Speed objects (for Status)	No	•
	Binary Input 4 Configuration	Enable use of Text object for Fan Speed	No	•

Abbildung 4.12 Standarddialog Fan Speed Configuration

Alle Parameter in diesem Bereich beziehen sich auf die Eigenschaften und Kommunikationsobjekte der Lüfterstufe.

4.4.1 Verfügbare Lüfterstufen im Innengerät (Available fanspeeds in Indoor Unit)

Mit diesem Parameter kann ausgewählt werden, wie viele Lüfterstufen im Innengerät zur Verfügung stehen.

Available fanspeeds in Indoor Unit	1 (fixed speed)
(see docum. for your indoor unit)	

Abbildung 4.13 Parameterdetail

- ▲ **Wichtig:** Die Dokumentation zum Innengerät lesen, um festzustellen, wie viele Lüfterstufen verfügbar sind.
- ▲ **Wichtig:** Wenn "1" Lüfterstufe ausgewählt wird, erscheint kein Kommunikationsobjekt Fan Speed in der ETS-Software.
- 4.4.2 DPT-Objekttyp für Lüfterstufe (DPT object type for fanspeed)

Mit diesem Parameter kann der DPT für die Byte-Kommunikationsobjekte *Control_ Fan Speed* und *Status_ Fan Speed* geändert werden. Datapoints Scaling (DPT_5.001) und Enumerated (DPT_5.010) können ausgewählt werden.

- ▲ **Wichtig:** Die in diesem Bereich angezeigten Kommunikationsobjekte können in Abhängigkeit von der verfügbaren Anzahl an Lüfterstufen variieren. Sie haben jedoch alle dieselbe Kommunikationsobjekt-Nummer.
- Wenn "Enumerated [DPT 5.010]" ausgewählt wird, erscheinen die Kommunikationsobjekte Control_ Fan Speed und Status_ Fan Speed für diesen DPT.

 I1 Control_ Fan Speed / 2 Speeds [DPT_5.010 - 1byte] - Speed values: 1,2

 I 62 Status_ Fan Speed / 2 Speeds [DPT_5.010 - 1byte] - Speed Values: 1,2

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten



Die erste Lüfterstufe wird ausgewählt, wenn eine **"1"** an das Objekt *Control_* gesendet wird. Die zweite Lüfterstufe wird ausgewählt, wenn eine **"2"** gesendet wird, die dritte (sofern verfügbar) wird ausgewählt, wenn eine **"3"** gesendet wird, die vierte (sofern verfügbar) wird ausgewählt, wenn eine **"4"** gesendet wird.

Das Objekt Status_ sendet grundsätzlich den Wert für die ausgewählte Lüfterstufe zurück.

- ▲ **Wichtig:** Wenn ein Wert **"0**" an das Objekt Control_ gesendet wird, erfolgt die Auswahl der minimalen Lüfterstufe. Wenn ein höherer Wert als **"4**" an das Objekt Control_ gesendet wird, erfolgt die Auswahl der maximalen Lüfterstufe.
- Wenn **"Scaling [DPT 5.001]"** ausgewählt wird, erscheinen die Kommunikationsobjekte *Control_ Fan Speed* und *Status_ Fan Speed* für diesen DPT.

■ ↓ 11 Control_ Fan Speed / 2 Speeds [DPT_5.001 - 1byte] - Threshold: 75%
 ■ ↓ 62 Status_ Fan Speed / 2 Speeds [DPT_5.001 - 1byte] - 50% and 100%

In der folgenden Tabelle sind der Bereich für die Werte, die über das Objekt *Control_* gesendet werden können, sowie der Wert, der vom Objekt *Status_* zurückgesendet wird, aufgeführt.

	Lüfterstufe 1	Lüfterstufe 2	Lüfterstufe 3	Lüfterstufe 4
Control_	0 % - 74 %	75 % - 100 %		
Status_	50 %	100 %		
Control_	0 % - 49 %	50 % - 82 %	83 % - 100 %	
Status_	33 %	67 %	100 %	
Control_	0 % - 37%	38 % - 62 %	63 % - 87 %	88 % - 100 %
Status_	25 %	50 %	75 %	100 %

- ▲ **Wichtig:** Die Dokumentation zum Innengerät lesen, um festzustellen, wie viele Lüfterstufen verfügbar sind.
- 4.4.3 Verwendung von +/- Objekt für Lüfterstufe aktivieren (Enable use of +/- object for Fan Speed)

Mit diesem Parameter wird das Kommunikationsobjekt *Control_ Fan Speed -/+* angezeigt/ausgeblendet, mit dem die Lüfterstufe des Innengeräts mithilfe von zwei verschiedenen Datenpunkttypen erhöht/verringert werden kann.

16 Control_ Fan Speed -/+ [DPT_1.007 - 1bit] - 0-Decrease;1-Increase

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, erscheint das Objekt nicht.
- Wenn er auf "yes" gesetzt wird, erscheinen das Objekt Control_ Fan Speed -/+ und ein neuer Parameter.

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten



IntesisBox[®] KNX – Mitsubishi Heavy Industries A.C. Benutzerhandbuch r1.1 dt.

nable use of +/- object for Fan Speed	Yes	•
> DPT type for +/- Fan Speed object	0-Decrease / 1-Increase [DPT_1.007]	•
> Rollover Speed at upper/lower limit	Yes	•
(when controlling with +/- obj)		

Abbildung 4.14 Parameterdetail

DPT-Typ für Objekt +/- Fan Speed (DPT type for +/- Fan Speed object)

Mit diesem Parameter kann zwischen **0-Up / 1-Down [DPT_1.008]** und **0-Decrease / 1-Increase [DPT_1.007]** für das Objekt *Control_ Fan Speed -/+* gewählt werden.

> Roll-over-Stufe an oberer/unterer Grenze (Roll-over Speed at upper/lower limit)

Mit diesem Parameter kann ausgewählt werden, ob Roll-over für das Objekt *Control_ Fan Speed -/+* aktiviert (**"yes"**) oder deaktiviert (**"no"**) wird.



4.4.4 Verwendung der Bitobjekte Fan Speed aktivieren (für Steuerung) (Enable use of bit-type Fan Speed objects (for Control))

Mit diesem Parameter werden die Bitobjekte *Control_ Fan Speed* angezeigt/ausgeblendet.

I2 Control_ Fan Speed 1 [DPT_1.002 - 1bit] - 1-Set Fan Speed 1
 I3 Control_ Fan Speed 2 [DPT_1.002 - 1bit] - 1-Set Fan Speed 2
 I4 Control_ Fan Speed 3 [DPT_1.002 - 1bit] - 1-Set Fan Speed 3
 I5 Control_ Fan Speed 4 [DPT_1.002 - 1bit] - 1-Set Fan Speed 4

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, werden die Objekte nicht angezeigt.
- Wenn er auf "yes" gesetzt wird, erscheinen die Objekte Control_ Fan Speed für Stufe 1, Stufe 2 (sofern verfügbar), Stufe 3 (sofern verfügbar) und Stufe 4 (sofern verfügbar). Um eine Lüfterstufe durch Verwendung dieser Objekte zu aktivieren, muss ein Wert "1" gesendet werden.
- 4.4.5 Verwendung der Bitobjekte Fan Speed aktivieren (für Status) (Enable use of bittype Fan Speed objects (for Status))

Mit diesem Parameter werden die Bitobjekte Status_ Fan Speed angezeigt/ausgeblendet.



- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, werden die Objekte nicht angezeigt.
- Wenn er auf "yes" gesetzt wird, erscheinen die Objekte Status_ Fan Speed für Stufe 1, Stufe 2 (sofern verfügbar), Stufe 3 (sofern verfügbar) und Stufe 4 (sofern verfügbar). Wenn eine Lüfterstufe aktiviert ist, wird ein Wert "1" über das dazugehörige Bitobjekt zurückgesendet.
- 4.4.6 Verwendung des Textobjekts Fan Speed aktivieren (Enable use of Text object for Fan Speed)

Mit diesem Parameter wird das Kommunikationsobjekt *Status_ Fan Speed Text* angezeigt/ausgeblendet.

■ 67 Status_ Fan Speed Text [DPT_16.001 - 14byte] - ASCII String

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, erscheint das Objekt nicht.
- Wenn er auf "yes" gesetzt wird, erscheint das Objekt Status_ Fan Speed Text. Innerhalb der Parameter werden außerdem vier Textfelder angezeigt, eines für jede Lüfterstufe. In diesen Feldern kann die Textzeichenfolge modifiziert werden, die von Status_ Fan Speed Text beim Wechseln der Lüfterstufe angezeigt wird.

> String when fan speed is 1	SPEED 1
> String when fan speed is 2 (if available)	SPEED 2
 String when fan speed is 3 (if available) 	SPEED 3
> String when fan speed is 4 (if available)	SPEED 4

Abbildung 4.15 Parameterdetail



4.5 Dialog Konfiguration der Pendellamellen (Vanes Up-Down Configuration)

General Indoor unit has U-D Vanes (see docum. for your indoor unit) Yes Special Modes Configuration DPT object type for Vanes Up-Down Enumerated [DPT_5.010] Vanes Up-Down Configuration Enable use of +/- object for Vanes U-D Yes Scene Configuration > DPT type for +/- Vanes U-D object 0-Decrease / 1-Increase [DPT_1.007]	
Fan Speed Configuration DPT object type for Vanes Up-Down Enumerated [DPT_5.010] Vanes Up-Down Configuration Enable use of +/- object for Vanes U-D Ves Scene Configuration > DPT type for +/- Vanes U-D object 0-Decrease / 1-Increase [DPT_1.007] Switch-Off Timeouts Configuration > DPT type for +/- Vanes U-D object 0-Decrease / 1-Increase [DPT_1.007]	•
Vanes Up-Down Configuration Enable use of +/- object for Vanes U-D Yes Scene Configuration > DPT type for +/- Vanes U-D object 0-Decrease / 1-Increase [DPT_1.007] Switch-Off Timeouts Configuration > DPT type for +/- Vanes U-D object 0-Decrease / 1-Increase [DPT_1.007]	•
Scene Configuration > DPT type for +/- Vanes U-D object 0-Decrease / 1-Increase [DPT_1.007]	•
Pinner Innut 1 Configuration	•
Dinary input 2 Configuration > Does +/- sequence include No Binary Input 2 Configuration SWING vanes Up-Down? No	•
Binary Input 3 Configuration > Rollover Vanes at upper/lower limit (when controlling with +/- obj)	•
Enable use of bit-type Vanes U-D objects No (for Control)	•
Enable use of bit-type Vanes U-D objects No (for Status)	•
Enable "Vanes U-D Swing" objects (for Control and Status)	•
Enable use of Text object for Vanes U-D No	•

Abbildung 4.16 Standarddialog Vanes Up-Down Configuration

Alle Parameter in diesem Bereich beziehen sich auf die Eigenschaften und Kommunikationsobjekte der Pendellamellen.

4.5.1 Innengerät hat Pendellamellen (Indoor unit has U-D Vanes)

Mit diesem Parameter kann festgelegt werden, ob das Innengerät über Pendellamellen verfügt.

Indoor unit has U-D Vanes	Yes 🔹
(see docum. for your indoor unit)	

Abbildung 4.17 Parameterdetail

- Wenn er auf "no" gesetzt wird, werden die Parameter und Kommunikationsobjekte für die Pendellamellen nicht angezeigt.
- Wenn er auf **"yes"** gesetzt wird, werden die Parameter und Kommunikationsobjekte (sofern im Parameterdialog aktiviert) für die Pendellamellen angezeigt.
- ▲ **Wichtig:** Die Dokumentation zum Innengerät lesen, um festzustellen, ob es über Pendellamellen verfügt.

4.5.2 DPT-Objekttyp für Pendellamellen (DPT object type for Vanes Up-Down)

Mit diesem Parameter kann der DPT für die Byte-Kommunikationsobjekte *Control_ Vanes U-D* und *Status_ Vanes U-D* geändert werden. Datapoints Scaling (DPT_5.001) und Enumerated (DPT_5.010) können ausgewählt werden.

▲ **Wichtig:** Die in diesem Bereich angezeigten Kommunikationsobjekte können in Abhängigkeit von der verfügbaren Anzahl an Lamellenpositionen variieren. Sie haben jedoch alle dieselbe Kommunikationsobjekt-Nummer.

De



• Wenn **"Enumerated [DPT 5.010]"** ausgewählt wird, erscheinen die Kommunikationsobjekte *Control_ Vanes U-D* und *Status_ Vanes U-D* für diesen DPT.

 ■
 17 Control_ Vanes U-D / 4 Pos [DPT_5.010 - 1byte] - Position values: 1,2,3,4

 ■
 68 Status_ Vanes U-D / 4 Pos [DPT_5.010 - 1byte] - Position values: 1,2,3,4

Um die Lamellenposition auszuwählen, können Werte von **"1"** bis **"4"** an das Objekt *Control_* gesendet werden. Jeder Wert entspricht der dazugehörigen Position (d. h. Wert **"3"** = Position 3).

Das Objekt *Status* sendet grundsätzlich den Wert für die ausgewählte Lamellenposition zurück.

- ▲ **Wichtig:** Wenn ein Wert **"0**" an das Objekt Control_ gesendet wird, erfolgt die Auswahl von Position 1. Wenn ein höherer Wert als **"4**" an das Objekt Control_ gesendet wird, erfolgt die Auswahl der höheren Position.
- Wenn **"Scaling [DPT 5.001]"** ausgewählt wird, erscheinen die Kommunikationsobjekte *Control_ Vanes U-D* und *Status_ Vanes U-D* für diesen DPT.

I7 Control_ Vanes U-D / 4 Pos [DPT_5.001 - 1byte] - Thresholds: 38%, 63% and 88%
 I 68 Status_ Vanes U-D / 4 Pos [DPT_5.001 - 1byte] - 25%, 50%, 75% and 100%

In der folgenden Tabelle sind der Bereich für die Werte, die über das Objekt *Control_* gesendet werden können, sowie der Wert, der vom Objekt *Status_* zurückgesendet wird, aufgeführt.

	Lamellen-Pos. 1	Lamellen-Pos. 2	Lamellen-Pos. 3	Lamellen-Pos. 4
Control_	0 % - 37 %	38 % - 62 %	63 % - 87 %	88 % - 100 %
Status_	25 %	50 %	75 %	100 %

4.5.3 Verwendung von +/- Objekt für verstellbare Lammellen aktivieren (Enable use of +/- object for Vanes U-D)

Mit diesem Parameter wird das Kommunikationsobjekt *Control_ Vanes U-D -/+* angezeigt/ausgeblendet, mit dem die Lamellenposition des Innengeräts mithilfe von zwei verschiedenen Datenpunkttypen geändert werden kann.

■2 23 Control_ Vanes U-D -/+ [DPT_1.007 - 1bit] - 0-Decrease;1-Increase

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, erscheint das Objekt nicht.
- Wenn er auf **"yes**" gesetzt wird, erscheinen das Objekt *Control_ Vanes U-D -/+* und ein neuer Parameter.

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten



Enable use of +/- object for Vanes U-D	Yes 🔹
> DPT type for +/- Vanes U-D object	0-Decrease / 1-Increase [DPT_1.007]
> Does +/- sequence include SWING vanes Up-Down?	No
 Rollover Vanes at upper/lower limit (when controlling with +/- obj) 	No

Abbildung 4.18 Parameterdetail

> <u>DPT-Typ für Objekt +/- Vanes U-D (DPT type for +/- Vanes U-D object)</u>

Mit diesem Parameter kann zwischen **0-Up / 1-Down [DPT_1.008]** und **0-Decrease / 1-Increase [DPT_1.007]** für das Objekt *Control_ Vanes U-D -/+* gewählt werden.

Umfasst +/- Sequenz die SWING-Funktion der Pendellamellen? (Does +/- sequence include SWING vanes Up-Down?)

Mit diesem Parameter kann ausgewählt werden, ob die SWING-Funktion in die Sequenz einbezogen (**"yes"**) oder nicht einbezogen (**"no"**) ist, wenn das Objekt *Control_ Vanes U-D -/+* verwendet wird, wie in dem diskontinuierlichen Segment in der folgenden Abbildung dargestellt.

> Roll-over der Lamellen an oberer/unterer Grenze (Roll over Vanes at upper/lower limit)

Mit diesem Parameter kann ausgewählt werden, ob Roll-over für das Objekt *Control_ Vanes U-D -/+* aktiviert (**"yes"**) oder deaktiviert (**"no"**) wird.



Nur wenn Roll-over aktiviert ist

- Höher/Erhöhen
- Niedriger/Verringern
- * Sofern verfügbar
- 4.5.4 Verwendung der Bitobjekte Vane U-D aktivieren (für Steuerung) (Enable use of bittype Vane U-D objects (for Control))

Mit diesem Parameter werden die Bitobjekte Control_ Vanes U-D angezeigt/ausgeblendet.

 I8 Control_ Vanes U-D Pos 1 [DPT_1.002 - 1bit] - 1-Set Position 1

 I 19 Control_ Vanes U-D Pos 2 [DPT_1.002 - 1bit] - 1-Set Position 2

 I 20 Control_ Vanes U-D Pos 3 [DPT_1.002 - 1bit] - 1-Set Position 3

 I 21 Control_ Vanes U-D Pos 4 [DPT_1.002 - 1bit] - 1-Set Position 4

• Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, werden die Objekte nicht angezeigt.

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten

- Wenn er auf "yes" gesetzt wird, erscheinen die Objekte Control_ Vanes U-D für jede Position. Um eine Lamellenposition durch Verwendung dieser Objekte zu aktivieren, muss ein Wert "1" gesendet werden.
- 4.5.5 Verwendung der Bitobjekte Vane U-D aktivieren (für Status) (Enable use of bittype Vane U-D objects (for Status))

Mit diesem Parameter werden die Bitobjekte *Status_ Vanes U-D* angezeigt/ausgeblendet.

➡之 69 Status_ Vanes U-D Pos 1 [DPT_1.002 - 1bit] - 1-Vanes in Position 1
 ➡之 70 Status_ Vanes U-D Pos 2 [DPT_1.002 - 1bit] - 1-Vanes in Position 2
 ➡之 71 Status_ Vanes U-D Pos 3 [DPT_1.002 - 1bit] - 1-Vanes in Position 3
 ➡之 72 Status_ Vanes U-D Pos 4 [DPT_1.002 - 1bit] - 1-Vanes in Position 4

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, werden die Objekte nicht angezeigt.
- Wenn er auf "yes" gesetzt wird, erscheinen die Objekte Status_ Vanes U-D für jede Position. Wenn eine Lamellenposition aktiviert ist, wird ein Wert "1" über das dazugehörige Bitobjekt zurückgesendet.
- 4.5.6 Objekte "Vanes U-D Swing" aktivieren (für Steuerung und Status) (Enable "Vanes U-D Swing" objects (for Control and Status))

Mit diesem Parameter werden die Kommunikationsobjekte *Control_ Vanes U-D Swing* und *Status_ Vanes U-D Swing* angezeigt/ausgeblendet.

Z Control_ Vanes U-D Swing [DPT_1.002 - 1bit] - 0-Off;1-Swing
 73 Status_ Vanes U-D Swing [DPT_1.002 - 1bit] - 0-Off;1-Swing

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, werden die Objekte nicht angezeigt.
- Wenn er auf "**yes**" gesetzt wird, erscheinen die Objekte *Control_ Vanes U-D Swing* und *Status_ Vanes U-D Swing*.
 - Wenn ein Wert **"1**" an das Kommunikationsobjekt *Control*_ gesendet wird, befinden sich die Pendellamellen im Swing-Betrieb, und das Objekt *Status*_ sendet diesen Wert zurück.
 - Wenn ein Wert **"O"** an das Kommunikationsobjekt *Control_* gesendet wird, endet der Swing-Betrieb der Pendellamellen. Das Objekt *Status_* sendet diesen Wert zurück.
- 4.5.7 Verwendung des Textobjekts Vane U-D aktivieren (Enable use of Text object for Vane U-D)

Mit diesem Parameter wird das Kommunikationsobjekt *Status_ Vanes U-D Text* angezeigt/ausgeblendet.

74 Status_ Vanes U-D Text [DPT_16.001 - 14byte] - ASCII String



30 / 62

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, erscheint das Objekt nicht. 0
- Wenn er auf "yes" gesetzt wird, erscheint das Objekt Status_ Vanes U-D Text. Innerhalb 0 der Parameter werden außerdem fünf Textfelder angezeigt, vier für die Lamellenposition und eines für die Swing-Funktion. In diesen Feldern kann die Textzeichenfolge modifiziert werden, die von Status_ Vanes U-D Text beim Wechseln der Lamellenposition angezeigt wird.

> String when vanes U-D in POS 1	U-D POS 1
> String when vanes U-D in POS 2	U-D POS 2
> String when vanes U-D in POS 3	U-D POS 3
-	
> String when vanes U-D in POS 4	U-D POS 4
> String when vanes U-D in SWING	LI-D SWING
> sung wien valies 0-D in Swirko	o o smino

Abbildung 4.19 Parameterdetail

4.6 Dialog Konfiguration der Temperatur (Temperature Configuration)

evice: 1.1.1 MH RC interface, 4 binary	inputs		
General Mode Configuration Special Modes Configuration	Periodic sending of "Status_ AC Setp" (in seconds;0=No periodic sending)	0	
Fan Speed Configuration	Transmission of "Status_ AC Return Temp"	Only cyclically	•
Vanes Up-Down Configuration			
Temperature Configuration	> "Status_ AC Return Temp" periodic	180	
Scene Configuration	sending time (in sec)		
Switch-Off Timeouts Configuratior	Enable use of +/- obj for Setpoint Temp	No	-
Binary Input 1 Configuration			
Binary Input 2 Configuration	Enable limits on Control_ Setpoint obj	No	•
Binary Input 3 Configuration	Ambient terms and is appreciated from KNIV	No	
Binary Input 4 Configuration	(carefully read User Guide if enabled)	NO	•

Abbildung 4.20 Standarddialog Temperature Configuration

Alle Parameter in diesem Bereich beziehen sich auf die Eigenschaften und Kommunikationsobjekte der Temperatur.

Periodisches Senden der Solltemperatur "Status AC Setp" (Periodic sending of 4.6.1 "Status AC Setp")

Mit diesem Parameter kann das Zeitintervall (in Sekunden, von 0 bis 255) geändert werden, das verstreichen muss, bis der Temperatursollwert der Klimaanlage an den KNX Bus gesendet wird. Bei einem Wert "O" wird der Temperatursollwert NUR bei einer Änderung gesendet. Der Temperatursollwert der Klimaanlage wird über das Kommunikationsobjekt *Status* AC Setpoint Temp. gesendet.

■¥ 75 Status_ AC Setpoint Temp [DPT_9.001 - 2byte] - (°C)		
Periodic sending of "Status_ AC Setp"	255	
(in seconds; 0 = No periodic sending)		



© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten

(in s



- ▲ Wichtig: Wenn die Umgebungstemperatur vom KNX bereitgestellt wird, handelt es sich bei dem Temperatursollwert, der von diesem Objekt zurückgesendet wird, um den Sollwert, der aus der Formel im Abschnitt "4.6.5 Ambient temp. ref. is provided from KNX" resultiert.
- 4.6.2 Übertragung der Isttemperatur "Status_ AC Reference Temp" (Transmission of "Status_ AC Reference Temp")

Mit diesem Parameter kann ausgewählt werden, ob die Rücklauftemperatur der Klimaanlage **"only cyclically", "only on change"** oder **"cyclically and on change"** gesendet wird. Die Referenztemperatur der Klimaanlage wird über das Kommunikationsobjekt *Status_ AC Reference Temp.* gesendet.

IZE 76 Status_ AC Reference Temp [DPT_9.001 - 2byte] - (°C)

Transmission of "Status_AC Reference Temp"	Cyclically and on change
> "Status_AC Reference Temp" periodic sending time (in sec)	180

Abbildung 4.22 Parameterdetail

Periodische Sendezeit f
ür "Status AC Reference Temp" (s) ("Status AC Reference Temp" periodic sending time (in sec))

Dieser Parameter steht nur für die Optionen **"only cyclically"** und **"cyclically and on change"** zur Verfügung und ermöglicht die Änderung des Zeitintervalls (in Sekunden, von 1 bis 255), das verstreichen muss, bis die Rücklauftemperatur der Klimaanlage an den KNX Bus gesendet wird.

4.6.3 Verwendung von +/- Objekt für Temp.-Sollwert aktivieren (Enable use of +/- object for Setpoint Temp)

Mit diesem Parameter wird das Kommunikationsobjekt *Control_ Setpoint Temp -/+* angezeigt/ausgeblendet, mit dem der Temperatursollwert des Innengeräts mithilfe von zwei verschiedenen Datenpunkttypen geändert werden kann.

25 Control_ Setpoint Temp -/+ [DPT_1.007 - 1bit] - 0-Decrease;1-Increase

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, erscheint das Objekt nicht.
- Wenn er auf "yes" gesetzt wird, erscheinen das Objekt Control_ Setpoint Temp -/+ und ein neuer Parameter.

Enable use of +/- obj for Setp Temp	yes 🔻
> DPT type for +/- Setp Temp object	0-Up / 1-Down [DPT_1.008]

Abbildung 4.23 Parameterdetail



> <u>DPT-Typ für Objekt +/- Setp Temp (DPT type for +/- Setp Temp object)</u>

Mit diesem Parameter kann zwischen **0-Up / 1-Down [DPT_1.008]** und **0-Decrease / 1-Increase [DPT_1.007]** für das Objekt *Control_ Setpoint Temp -/+* gewählt werden.

(Untere Grenze) 20 °C 🔁 21 °C ᆍ	→ → ^{29 °C} → 30 °C (Obere Grenze)
•	Höher/Erhöhen
•	Niedriger/Verringern

4.6.4 Grenzen für Objekt Control_ Setpoint aktivieren (Enable limits on Control_ Setpoint obj)

Mit diesem Parameter können die Temperaturgrenzen für das Objekt *Control_ Setpoint Temperature* definiert werden.

Enable limits on Control_ Setpoint obj	Yes 🔹
> Lower limit (°C)	[19.0 °C ▼
> Upper limit (°C)	28.0 °C 🔹

Abbildung 4.24 Parameterdetail

- Wenn er auf "no" gesetzt wird, betragen die Grenzen für den Temperatursollwert für das Objekt *Control_ Setpoint Temperature* standardmäßig: 18 °C für die untere Grenze und 30 °C für die obere Grenze.
- Wenn er auf **"yes"** gesetzt wird, können die Temperaturgrenzen für das Objekt *Control_ Setpoint Temperature* definiert werden.
 - Untere Grenze (°C) (Lower limit (°C))

Dieser Parameter ermöglicht die Definition der unteren Grenze für den Temperatursollwert.

Obere Grenze (°C) (Upper limit (°C))

Dieser Parameter ermöglicht die Definition der oberen Grenze für den Temperatursollwert.

- ▲ **Wichtig:** Wenn ein Temperatursollwert oberhalb der definierten oberen Grenze (oder unterhalb der definierten unteren Grenze) über das Objekt Control_ Setpoint Temperature gesendet wird, kommt IMMER die definierte Grenze zur Anwendung.
- ▲ **Wichtig:** Wenn Grenzen aktiviert wurden, wird ein Temperatursollwert, der an die Klimaanlage gesendet wird (auch über Szenen, Sonderbetriebsarten usw.), begrenzt.

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten



4.6.5 Umgebungstemp.-Referenz stammt von KNX (Ambient temp. ref. is provided from KNX)

Mit diesem Parameter wird das Kommunikationsobjekt Control_ Ambient Temperature angezeigt/ausgeblendet, das die Verwendung einer Umgebungstemperatur-Referenz von einem KNX Gerät ermöglicht.

■26 Control_ Ambient Temperature [DPT_9.001 - 2byte] - (°C)

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, erscheint das Objekt nicht. 0
- Wenn er auf "yes" gesetzt wird, erscheint das Objekt Control_ Ambient Temperature. Der 0 Parameter muss aktiviert werden, wenn die von einem KNX Sensor gemessene Temperatur als Referenz-Umgebungstemperatur für die Klimaanlage verwendet werden soll. In diesem Fall gilt die folgende Formel für die Berechnung des realen Werts für *Control* Setpoint Temperature, der an die Klimaanlage gesendet wird:

"AC Setp. Temp" = "AC Ret. Temp" - ("KNX Amb. Temp." - "KNX Setp. Temp")

- AC Setp. Temp: Temperatursollwert des Innengeräts der Klimaanlage
- AC Ret. Temp: Rücklauftemperatur des Innengeräts der Klimaanlage
- . KNX Amb. Temp.: Umgebungstemperatur von KNX
- KNX Setp. Temp: Temperatursollwert von KNX

Die folgende Situation dient als Beispiel:

Der Anwender benötigt: **19** °C ("KNX Setp. Temp.") Der Anwendersensor (ein KNX Sensor) misst: **21°C** ("KNX Amb Temp") Die vom MITSUBISHI Gerät gemessene Umgebungstemperatur beträgt: 24 °C ("AC Ret. Temp")

In diesem Beispiel beträgt der endgültige Temperatursollwert, den die MH-RC-KNX-1i zum Innengerät sendet (angezeigt unter "Setp. Temp.") 24 °C – (21 °C - 19 °C) = 22 °C. Dies ist der Sollwert, der vom MITSUBISHI Gerät tatsächlich angefordert wird.

Diese Formel wird angewendet, sobald die Objekte Control Setpoint Temperature und Control_ Ambient Temperature mindestens einmal von der KNX Installation geschrieben wurden. Daraufhin bleiben sie stets konstant.

Diese Formel lenkt den Innengerätebedarf der Klimaanlage grundsätzlich in die richtige Richtung, unabhängig von der Betriebsart (Heizen, Kühlen oder Auto).



4.7 Dialog Konfiguration der Sequenz (Scene Configuration)

Device: 1.1.1 MH RC interface, 4 binary	inputs		
General Mode Configuration	Enable use of scenes	Yes	•
Special Modes Configuration Fan Speed Configuration	Scenes can be stored from KNX bus	No	•
Vanes Up-Down Configuration Temperature Configuration	Enable use of bit objects for scene execution	No	•
Scene Configuration	Scene 1 preset	No	•
Binary Input 1 Configuration	Scene 2 preset	No	•
Binary Input 2 Configuration Binary Input 3 Configuration	Scene 3 preset	No	•
Binary Input 4 Configuration	Scene 4 preset	No	•
	Scene 5 preset	No	•

Abbildung 4.25 Parameterdetail

Alle Parameter in diesem Bereich beziehen sich auf die Eigenschaften und Kommunikationsobjekte der Szene. Eine Szene enthält Werte für: Ein/Aus, Betriebsart, Lamellenposition, Temperatursollwert und Deaktivierung der Fernbedienung.

4.7.1 Verwendung von Sequenzen aktivieren (Enable use of scenes)

Mit diesem Parameter werden die Parameter und Kommunikationsobjekte für die Szenenkonfiguration angezeigt/ausgeblendet.

‡	38 Control_Execute Scene [DP]	[_18.001 - 1byte] - 04-Execute Scene 1-5
	Enable use of scenes	yes 🔹

Abbildung 4.26 Parameterdetail

- Wenn er auf **"no"** gesetzt wird, werden die Parameter und Kommunikationsobjekte für die Szene nicht angezeigt.
- Wenn er auf "yes" gesetzt wird, werden die Parameter und Kommunikationsobjekte für die Szene angezeigt. Um eine Szene über ein Byteobjekt auszuführen, muss ein Wert von "O" bis "4" gesendet werden. Die Werte entsprechen jeweils einer bestimmten Szene (d. h. "0" = Szene 1, … "4" = Szene 5).
- 4.7.2 Sequenzen können vom KNX Bus gespeichert werden (Scenes can be stored from KNX bus)

Mit diesem Parameter werden *Control_ Save/Exec Scene* und alle Kommunikationsobjekte *Control_ Store Scene* (sofern aktiviert) angezeigt/ausgeblendet.

38 Control_ Save/Exec Scene [DPT_18.001 - 1byte] - 0..4-Exec1-5;128..132-Save1-5
 39 Control_ Store Scene 1 [DPT_1.002 - 1bit] - 1-Store Scene 1
 40 Control_ Store Scene 2 [DPT_1.002 - 1bit] - 1-Store Scene 2
 41 Control_ Store Scene 3 [DPT_1.002 - 1bit] - 1-Store Scene 3
 42 Control_ Store Scene 4 [DPT_1.002 - 1bit] - 1-Store Scene 4
 43 Control_ Store Scene 5 [DPT_1.002 - 1bit] - 1-Store Scene 5



IntesisBox[®] KNX – Mitsubishi Heavy Industries A.C. Benutzerhandbuch r1.1 dt.

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, werden die Kommunikationsobjekte nicht angezeigt.
- Wenn er auf "yes" gesetzt wird, erscheinen die Kommunikationsobjekte und ein neuer Parameter. Um eine Szene über ein Byteobjekt zu speichern, muss ein Wert von "128" bis "132" gesendet werden. Die Werte entsprechen jeweils einer bestimmten Szene (d. h. "128" = Szene 1, ... "132" = Szene 5).

Scenes can be stored from KNX bus	yes 🔹
> Enable use of bit objects for storing scenes (from bus)	yes 🔹

Abbildung 4.27 Parameterdetail

Verwendung von Bitobjekten zum Speichern von Szenen (vom Bus) aktivieren (Enable use of bit objects for storing scenes (from bus))

Wenn dieser Parameter auf "**no**" gesetzt wird, werden die Objekte nicht angezeigt.

Wenn er auf "**yes**" gesetzt wird, erscheinen die Objekte *Control_ Store Scene* zum Speichern der Szenen. Um eine Szene mithilfe dieser Objekte zu speichern, muss ein Wert **"1**" an das Objekt der Szene gesendet werden, die gespeichert werden soll (d. h. um Szene 4 zu speichern, muss ein Wert "1" an das Objekt *Control_ Store Scene* 4 gesendet werden).

4.7.3 Verwendung von Bitobjekten für Sequenzenausführung aktivieren (Enable use of bit objects for scene execution)

Mit diesem Parameter werden die Bit-Kommunikationsobjekte *Control_ Execute Scene* angezeigt/ausgeblendet.

44 Control_Execute Scene 1 [DPT_1.002 - 1bit] - 1-Execute Scene 1
45 Control_Execute Scene 2 [DPT_1.002 - 1bit] - 1-Execute Scene 2
■2 46 Control_ Execute Scene 3 [DPT_1.002 - 1bit] - 1-Execute Scene 3
■2 47 Control_ Execute Scene 4 [DPT_1.002 - 1bit] - 1-Execute Scene 4
■2 48 Control_ Execute Scene 5 [DPT_1.002 - 1bit] - 1-Execute Scene 5
Enable use of bit objects for scene execution	yes 🔹

Abbildung 4.28 Parameterdetail

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, werden die Kommunikationsobjekte nicht angezeigt.
- Wenn er auf "yes" gesetzt wird, erscheinen die Kommunikationsobjekte. Um eine Szene mithilfe dieser Objekte auszuführen, muss ein Wert "1" an das Objekt der Szene gesendet werden, die ausgeführt werden soll (d. h. um Szene 4 auszuführen, muss ein Wert "1" an das Objekt *Control_ Execute Scene 4* gesendet werden).

4.7.4 Sequenz "x" voreingestellt (Scene "x" preset)

Mit diesem Parameter kann eine Voreinstellung für eine Szene definiert werden (die folgende Beschreibung gilt für alle Szenen).

Scene 1 preset

yes (scene will NOT be modifiable from KNX bus) 📼

Abbildung 4.29 Parameterdetail



© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten

- Wenn er auf "no" gesetzt wird, erfolgt die Deaktivierung der Voreinstellung für die Szene "x".
- Wenn er auf "yes" gesetzt wird, erfolgt die Aktivierung der Voreinstellung. Wenn eine Szene ausgeführt wird, werden die in der Voreinstellung konfigurierten Werte angewendet.
- ▲ **Wichtig:** Wenn die Voreinstellung einer Szene aktiviert wurde, ist es nicht möglich, die Szene über den KNX Bus zu modifizieren (zu speichern).

> Scene 1 / Value for On-Off	ON 🔹
> Scene 1 / Value for Mode	COOL
> Scene 1 / Value for Fan Speed	FAN SPEED 2 (if available)
> Scene 1 / Value for Vanes U-D (if available)	VANES U-D SWING
> Scene 1 / Value for Setpoint Temp	22.0 °C 🔹
> Scene 1 / Value for Remote Lock	(unchanged)

Abbildung 4.30 Parameterdetail

Szene "x"/Wert für Ein-Aus (Scene "x" / Value for On-Off)

Mit diesem Parameter kann die Leistung des Innengeräts bei Ausführung einer Szene ausgewählt werden. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: **"ON", "OFF"** oder **"(unchanged)"**.

Szene "x"/Wert für Betriebsart (Scene "x" / Value for Mode)

Mit diesem Parameter kann die Betriebsart des Innengeräts bei Ausführung einer Szene ausgewählt werden. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: "AUTO (if available)", "HEAT", "COOL", "FAN", "DRY" oder "(unchanged)".

Szene "x"/Wert für Lüfterstufe (falls verfügbar) (Scene "x" / Value for Fan Speed (if available))

Mit diesem Parameter kann die Lüfterstufe des Innengeräts bei Ausführung einer Szene ausgewählt werden. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: "FAN SPEED 1", "FAN SPEED 2 (if available)", "FAN SPEED 3 (if available)", "FAN SPEED 4 (if available)" oder "(unchanged)".

Szene "x"/Wert für Pendellamellen (falls verfügbar) (Scene "x" / Value for Vanes U-D (if available))

Mit diesem Parameter kann die Lamellenposition des Innengeräts bei Ausführung einer Szene ausgewählt werden. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: "VANES U-D POS 1", "VANES U-D POS 2", "VANES U-D POS 3", "VANES U-D POS 4", "VANES U-D SWING" oder "(unchanged)".

Szene "x"/Wert für Temp.-Sollwert (°C) (Scene "x" / Value for Setp Temp (°C))

Mit diesem Parameter kann der Temperatursollwert des Innengeräts bei Ausführung einer Szene ausgewählt werden. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: von **"18°C"** bis **"30°C"** (jeweils einschließlich) oder **"(unchanged)"**.

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten



IntesisBox[®] KNX – Mitsubishi Heavy Industries A.C. Benutzerhandbuch r1.1 dt.

Szene "x"/Wert für Fernbedienungssperre (Scene "x" / Value for Remote Lock)

Mit diesem Parameter kann der Fernbedienungsstatus des Innengeräts bei Ausführung einer Szene ausgewählt werden. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: **"locked"**, **"unlocked"** oder **"(unchanged)"**.

- ▲ **Wichtig:** Wenn ein Voreinstellungswert als **"(unchanged)**" konfiguriert wird, ändert die Ausführung dieser Szene den aktuellen Status des entsprechenden Parameters im Klimagerät nicht.
- ▲ Wichtig: Wenn eine Szene ausgeführt wird, zeigt das Objekt Status_ Current Scene die Nummer dieser Szene an. Bei jeder Änderung an den oben genannten Parametern zeigt Status_ Current Scene "No Scene" an. Nur Änderungen an den Parametern, die als "(unchanged)" markiert sind, führen nicht zu einer Deaktivierung der aktuellen Szene.
- 4.8 Dialog Konfiguration der Timeouts zum Ausschalten (Switch-Off Timeouts Configuration)

Device: 1.	1.1 MH RC interface, 4 binary i	inputs		
General Mode Configuration Special Modes Configuration Fan Speed Configuration Vanes Up-Down Configuration Temperature Configuration	Enable use of Open Window / Switch off timeout function Enable use of Occupancy function Enable use of Sleep function	No No No		
Switc Binan Binan Binan Binan	h-Off Timeouts Configuration y Input 1 Configuration y Input 2 Configuration y Input 3 Configuration y Input 4 Configuration			

Abbildung 4.31 Standarddialog Switch-Off Timeouts Configuration

Alle Parameter in diesem Bereich beziehen sich auf die Eigenschaften und Kommunikationsobjekte des Timeout.

4.8.1 Verwendung der Timeoutfunktion für offenes Fenster/Ausschalten aktivieren (Enable use of Open Window / Switch off timeout function)

Mit diesem Parameter wird das Kommunikationsobjekt *Control_ Switch Off Timeout* angezeigt/ausgeblendet, das den Start/Stopp eines Timeout zum Ausschalten des Innengeräts aktiviert.

- 29 Control_ Switch Off Timeout [DPT_1.010 1bit] 0-Stop;1-Start
- 29 Control_ Window Contact Status [DPT_1.009 1bit] 0-Open;1-Closed
- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, erscheint das Objekt nicht.
- Wenn er auf "yes" gesetzt wird, erscheinen das Objekt Control_ Switch Off Timeout und neue Parameter. Wenn ein Wert "1" an dieses Objekt gesendet wird und das Innengerät bereits eingeschaltet ist, beginnt der Timeout zum Ausschalten. Wenn ein Wert "0" an dieses Objekt gesendet wird, stoppt der Timeout zum Ausschalten.



IntesisBox[®] KNX – Mitsubishi Heavy Industries A.C. Benutzerhandbuch r1.1 dt.

Enable use of Open Window / Switch off timeout function	yes 🔹
> AC switch-off timeout (min)	2
> DPT for Window / Switch-off timeout	0-Open / 1-Closed Window [DPT_1.009]
> Reload last On/Off val once window is closed	no
 > Disallow On/Off operation while window is Open 	yes 🔹

Abbildung 4.32 Parameterdetail

> Timeout für Ausschalten der Klimaanlage (min) (AC switch-off timeout (min))

Mit diesem Parameter kann ausgewählt werden, wie lange (Minuten) vor dem Ausschalten des Innengeräts gewartet wird.

> DPT für Timeout für Fenster/Ausschalten (DPT for Window / Switch-off timeout)

Mit diesem Parameter kann zwischen den Datenpunkten O-Open / 1-Closed Window [DPT_1.009] und 0-Stop / 1-Start Timeout [DPT_1.010] für das Objekt Control_ Switch Off Timeout gewählt werden.

> Ein/Aus-Betrieb bei offenem Fenster deaktivieren (Disallow On/Off operation while window is Open)

Wenn dieser Parameter auf "no" gesetzt wird, werden Ein/Aus-Befehle akzeptiert, während das Fenster geöffnet ist.

- Wenn ein Wert "1" an das Objekt Control_ Switch Off Timeout gesendet wird, beginnt die Timeoutzeit zum Ausschalten erneut.
- Wenn ein Wert "0" an das Objekt Control Switch Off Timeout gesendet wird, erfolgt keine Aktivität.

Wenn der Parameter auf "yes" gesetzt wird, werden die Ein/Aus-Befehle gespeichert (jedoch nicht angewendet), während das Fenster geöffnet ist. Diese Befehle werden im nächsten Parameter verwendet, wenn er auf "yes" gesetzt wird.

> Letzen Ein/Aus-Wert neu laden, wenn Fenster geschlossen wurde? (Reload last On/Off value once window is closed?)

Wenn dieser Parameter auf "no" gesetzt wird, erfolgt das erneute Laden eines beliebigen Werts, sobald der Timeout zum Ausschalten gestoppt wurde.

Wenn er auf "yes" gesetzt wird, erfolgt das erneute Laden des letzten gesendeten Ein/Aus-Werts, sobald der Timeout zum Ausschalten gestoppt wurde.

- Wenn ein Wert "1" nach Ablauf des Timeout an das Objekt Control Switch Off Timeout gesendet wird, erfolgt das Einschalten des Innengeräts.
- Wenn ein Wert "**0**" nach Ablauf des Timeout an das Objekt Control_ Switch Off Timeout gesendet wird, erfolgt keine Aktivität.

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten



4.8.2 Verwendung der Raumnutzungsfunktion aktivieren (Enable use of Occupancy function)

Mit diesem Parameter wird das Kommunikationsobjekt Control_ Occupancy angezeigt/ausgeblendet, das die Anwendung verschiedener Parameter auf das Innengerät in Abhängigkeit von der Gegenwart/Abwesenheit von Personen im Raum ermöglicht.

■2 30 Control_ Occupancy [DPT_1.018 - 1bit] - 0-Not Occupied;1-Occupied

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, erscheint das Objekt nicht.
- Wenn er auf "yes" gesetzt wird, erscheinen das Objekt Control_ Occupancy und neue Parameter. Wenn ein Wert "1" an dieses Objekt gesendet wird (keine Raumnutzung), beginnt der Timeout. Wenn ein Wert "O" an dieses Objekt gesendet wird, stoppt der Timeout.

Enable use of Occupancy function	yes 🔹
> Timeout to apply action (minutes)	2
> Action after timeout elapsed	Apply Preset Delta 🔹

Abbildung 4.33 Parameterdetail

> <u>Timeout für Aktivität (Minuten) (Timeout to apply action (minutes))</u>

Mit diesem Parameter kann ausgewählt werden, wie lange gewartet wird (Minuten), bevor die im nächsten Parameter ("Action after timeout elapsed") festgelegte Aktivität ausgeführt wird.

> <u>Aktivität nach Ablauf des Timeout (Action after timeout elapsed)</u>

Wenn **Switch-Off** gewählt wird, schaltet sich das Innengerät aus, sobald der Timeout abgelaufen ist.

Wenn **Apply Preset Data** gewählt wird, kommt eine Delta-Temperatur zur Anwendung, um Energie zu sparen (Verringerung des Sollwerts im Heizbetrieb, Erhöhung des Sollwerts im Kühlbetrieb), sobald der Timeout abgelaufen ist. Außerdem werden neue Parameter angezeigt.

 Temp delta decrease (HEAT) or increase (COOL) (°C) 	2.0°C	•
> Enable secondary timeout	yes	•

Abbildung 4.34 Parameterdetail

Temp.-Delta für Verringerung (HEIZEN) oder Erhöhung (KÜHLEN) (°C) (Temp delta decrease (HEAT) or increase (COOL) (°C))

Mit diesem Parameter kann die Delta-Temperatur (Erhöhung oder Verringerung) konfiguriert werden, die bei Ablauf des Timeout zur Anwendung kommt.

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten



- ▲ Wichtig: Wenn der Raum nach Anwendung einer Delta-Temperatur wieder genutzt wird, kommt dieselbe Delta-Temperatur umgekehrt zur Anwendung. (Das heißt: In einem Raum, in dem die Klimaanlage im Kühlbetrieb läuft und der Temperatursollwert 25 °C beträgt, wird eine Delta-Temperatur von +2 °C nach dem Timeout für die Raumnutzung angewendet. Da keine Raumnutzung stattfindet, wird der Sollwert auf 27 °C eingestellt. Wenn der Sollwert während dieses Zeitraums auf 29 °C erhöht und der Raum wieder genutzt wird, kommt eine Delta-Temperatur von -2 °C zur Anwendung, und der endgültige Temperatursollwert beträgt 27 °C).
- > <u>Sekundären Timeout aktivieren (Enable secondary timeout)</u>

Wenn dieser Parameter auf "**no**" gesetzt wird, erfolgt keine Aktivität.

Wenn er auf **"yes"** gesetzt wird, wird ein neuer Timeout aktiviert, und zwei neue Parameter werden angezeigt.

> Timeout to apply action (min)	2	(A) (V)
> Action after timeout elapsed	Apply Preset Delta	•
> Temp delta dec (HEAT) / or inc (COOL) (°C)	2.0°C	•

Abbildung 4.35 Parameterdetail

> <u>Timeout für Aktivität (Minuten) (Timeout to apply action (minutes))</u>

Mit diesem Parameter kann ausgewählt werden, wie lange gewartet wird (Minuten), bevor die im nächsten Parameter ("Action after timeout elapsed") festgelegte Aktivität ausgeführt wird.

> Aktivität nach Ablauf des Timeout (Action after timeout elapsed)

Wenn **Switch-Off** gewählt wird, schaltet sich das Innengerät aus, sobald der Timeout abgelaufen ist.

Wenn **Apply Preset Data** gewählt wird, kommt eine Delta-Temperatur zur Anwendung (Verringerung des Sollwerts im Heizbetrieb, Erhöhung des Sollwerts im Kühlbetrieb), sobald der konfigurierte Timeout abgelaufen ist. Außerdem werden neue Parameter angezeigt.

Temp.-Delta für Verringerung (HEIZEN) oder Erhöhung (KÜHLEN) (°C) (Temp delta decrease (HEAT) or increase (COOL) (°C))

Mit diesem Parameter kann die Delta-Temperatur konfiguriert werden, die bei Ablauf des Timeout zur Anwendung kommt.

▲ **Wichtig:** Wenn der Raum nach Anwendung einer Delta-Temperatur wieder genutzt wird, kommt dieselbe Delta-Temperatur umgekehrt zur Anwendung, wie oben erläutert.

Ein/Aus-Betrieb ohne Raumnutzung deaktivieren (Disallow On/Off operation while not)

Intesis Software SL





41 / 62

Occupied)

Wenn dieser Parameter auf "no" gesetzt wird, werden Ein/Aus-Befehle akzeptiert, während das Fenster geöffnet ist.

- Wenn ein Wert "1" an das Objekt Control_ Occupancy gesendet wird, beginnt die Timeoutzeit zum Ausschalten erneut.
- Wenn ein Wert "**0**" an das Objekt *Control Occupancy* gesendet wird, erfolgt keine Aktivität.

Wenn der Parameter auf "yes" gesetzt wird, werden die Ein/Aus-Befehle gespeichert (jedoch nicht angewendet), während der Raum nicht genutzt wird. Diese Befehle werden im nächsten Parameter verwendet, wenn er auf "yes" gesetzt wird.

 Reload last On/Off value when Occupied 	yes 🔹
 > Disallow On/Off operation while not Occupied 	yes 🔹

Abbildung 4.36 Parameterdetail

> Letzen Ein/Aus-Wert bei Raumnutzung erneut laden (Reload last On/Off value when Occupied)

Wenn dieser Parameter auf "no" gesetzt wird, erfolgt das erneute Laden eines beliebigen Werts, sobald der Timeout zum Ausschalten abgelaufen ist.

Wenn er auf "yes" gesetzt wird, erfolgt das erneute Laden des letzten gesendeten Ein/Aus-Werts, sobald der Timeout zum Ausschalten abgelaufen ist.

- Wenn ein Wert **"1"** nach Ablauf des Timeout an das Objekt *Control Occupancy* gesendet wird, erfolgt das Einschalten des Innengeräts.
- Wenn ein Wert **"0"** nach Ablauf des Timeout an das Objekt *Control_ Occupancy* gesendet wird, erfolgt keine Aktivität.

4.8.3 Verwendung des SLEEP-Timeout aktivieren (Enable use of SLEEP timeout)

Mit diesem Parameter wird das Kommunikationsobjekt Control_ Sleep Timeout angezeigt/ausgeblendet, das den Start eines Timeout zum automatischen Ausschalten des Innengeräts aktiviert.

1-Stop;1-Start

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, erscheint das Objekt nicht.
- Wenn er auf "yes" gesetzt wird, erscheinen das Objekt Control_ Sleep Timeout und ein 0 neuer Parameter. Wenn ein Wert "1" an dieses Objekt gesendet wird, beginnt der Timeout zum Ausschalten. Wenn ein Wert "**0**" an dieses Objekt gesendet wird, stoppt der Timeout zum Ausschalten.



IntesisBox[®] KNX – Mitsubishi Heavy Industries A.C. Benutzerhandbuch r1.1 dt.

	•
> Sleep function switch-off timeout 1 (minutes)	

Abbildung 4.37 Parameterdetail

Timeout zum Ausschalten der Sleep-Funktion (Minuten) (Sleep function switch-off timeout (minutes))

Mit diesem Parameter kann ausgewählt werden, wie lange (Minuten) vor dem Ausschalten des Klimageräts gewartet wird.

4.9 Dialog Konfiguration des binären Eingangs "x" (Binary Input "x" Configuration)

Device: 1.1.1 MH RC interface, 4 binary	inputs		
General Mode Configuration	Enable use of Input 1	Yes	•
Special Modes Configuration	> Contact type	NO: Normally Open	•
Vanes Up-Down Configuration	> Debounce time	50 ms	•
Temperature Configuration Scene Configuration	> Disabling function	No	•
Switch-Off Timeouts Configuration Binary Input 1 Configuration	> Function	Switching	•
Binary Input 2 Configuration Binary Input 3 Configuration	> Send telegram after bus recovery	No action	•
Binary Input 4 Configuration	 Value on raising edge (contact activated) 	No action	•
	 Value on falling edge (contact deactivated) 	No action	•
	> Cyclical sending	Never	•

Abbildung 4.38 Standarddialog Binary Input Configuration

Alle Parameter in diesem Bereich beziehen sich auf die Eigenschaften und Kommunikationsobjekte der binären Eingänge.

4.9.1 Verwendung von Eingang "x" aktivieren (Enable use of Input "x")

Mit diesem Parameter wird die Verwendung des Eingangs ",x" aktiviert, und Kommunikationsobjekt(e)

Status_ Inx, das/die gemäß der Konfiguration des Parameters "Function" wirken, werden angezeigt/ausgeblendet.

 ■
 88 Status_ In1 - Switching [DPT_1.001 - 1bit] - 0-Off;1-On

 ■
 90 Status_ In2 - Switching [DPT_1.001 - 1bit] - 0-Off;1-On

 ■
 92 Status_ In3 - Switching [DPT_1.001 - 1bit] - 0-Off;1-On

 ■
 94 Status_ In4 - Switching [DPT_1.001 - 1bit] - 0-Off;1-On

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, werden die Objekte nicht angezeigt.
- Wenn er auf "**yes**" gesetzt wird, erscheinen die Objekte *Status_ Inx* und ein neuer Parameter.

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten



4.9.2 Kontakttyp (Contact type)

Mit diesem Parameter kann das Verhalten des binären Eingangs in Abhängigkeit davon ausgewählt werden, ob es sich um einen Schließer oder einen Öffner handelt.

• Zwei Optionen stehen für die Konfiguration des Kontakttyps zur Verfügung: "NO: Normally Open" und "NC: Normally Closed".

4.9.3 Einprellzeit (Debounce time)

Mit diesem Parameter kann eine Entprellzeit (in Millisekunden) für den Kontakt ausgewählt werden.

4.9.4 Deaktivierungsfunktion (Disabling function)

Mit diesem Parameter wird das Kommunikationsobjekt *Control_ Disable Input x* angezeigt/ausgeblendet, das den Eingang x deaktiviert/aktiviert.

↓ 49 Control_ Disable Input 1 [DPT_1.003 - 1bit] - 0-Disable;1-Enable;
 ↓ 49 Control_ Disable Input 1 [DPT_1.002 - 1bit] - 0-False;1-True

- Wenn er auf "**no**" gesetzt wird, erscheint kein Objekt.
- Wenn "DPT 1.003: 0-Disable; 1-Enable" ausgewählt wird, kann der Eingang mit dem Wert "0" deaktiviert und mit dem Wert "1" aktiviert werden.
- Wenn "DPT 1.002: 1-True (Disable); 0-False (Enable)" ausgewählt wird, kann der Eingang mit dem Wert "1" deaktiviert und mit dem Wert "0" aktiviert werden.

4.9.5 Funktion (Function)

Mit diesem Parameter kann die Funktion ausgewählt werden, die dem binären Eingang zugeordnet wird. 7 Funktionen stehen zur Verfügung: Switching, Dimming, Shutter/Blind, Value, Execute Scene (internal), Occupancy (internal) und Window Contact (internal).

• Wenn **"Switching"** ausgewählt wird, erscheinen das Kommunikationsobjekt und neue Parameter für den Eingang "x", wie im Folgenden dargestellt.

> Function	Switching
 Send telegram after bus recovery 	No action 🔹
 > Value on raising edge (contact activated) 	Toggle (On/Off) 🔹
 > Value on falling edge (contact deactivated) 	No action 👻
> Cyclical sending	Never 🔹

■2 88 Status_In1 - Switching [DPT_1.001 - 1bit] - 0-Off;1-On

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten



Abbildung 4.39 Parameterdetail

> Telegramm nach Bus-Wiederherstellung senden (Send telegram after bus recovery)

Mit diesem Parameter kann ausgewählt werden, ob der binäre Eingang "x" nach einer Bus-Wiederherstellung ein Telegramm sendet und welcher Telegrammtyp gesendet wird (sofern aktiviert).

- Bei Auswahl von "No action" wird nach der Bus-Wiederherstellung kein Telegramm gesendet.
- Bei Auswahl von "Current status" sendet der binäre Eingang ein Telegramm mit seinem aktuellen Status nach einer Bus-Wiederherstellung. Außerdem erscheint ein neuer Parameter (siehe unten).
- Bei Auswahl von "On" sendet der binäre Eingang ein Telegramm mit einem Wert "1" nach einer Bus-Wiederherstellung. Außerdem erscheint ein neuer Parameter (siehe unten).
- Bei Auswahl von "Off" sendet der binäre Eingang ein Telegramm mit einem Wert "O" nach einer Bus-Wiederherstellung. Außerdem erscheint ein neuer Parameter (siehe unten).

> Sending delay after	10 {	-
bus recovery (seconds)		

Abbildung 4.40 Parameterdetail

Sendeverzögerung nach einer Bus-Wiederherstellung (Sekunden) (Sending) delay after a bus recovery (seconds))

Mit diesem Parameter kann eine Verzögerung (in Sekunden) konfiguriert werden, die nach einer Bus-Wiederherstellung zur Anwendung kommt und nach deren Ablauf ein Telegramm gesendet wird.

> Wert an Anstiegsflanke (Value on rising edge)

Mit diesem Parameter kann der Wert ausgewählt werden, den der binäre Eingang "x" an eine Anstiegsflanke (Kontakt aktiviert) sendet.

- Bei Auswahl von "On" sendet der binäre Eingang grundsätzlich Telegramme mit einem Wert "1".
- Bei Auswahl von "Off" sendet der binäre Eingang grundsätzlich Telegramme mit einem Wert **"0"**.
- Bei Auswahl von "Toggle (On/Off)" sendet der binäre Eingang einen Wert "1" nach einem Wert "0" und umgekehrt.
- Bei Auswahl von "No action" führt der binäre Eingang keine Aktivität aus.
- > Wert an Abfallflanke (Value on falling edge)

Mit diesem Parameter kann der Wert ausgewählt werden, den der binäre Eingang "x" an eine Abfallflanke (Kontakt deaktiviert) sendet.



- Bei Auswahl von "On" sendet der binäre Eingang grundsätzlich Telegramme mit einem Wert "1".
- Bei Auswahl von "Off" sendet der binäre Eingang grundsätzlich Telegramme mit einem Wert "O".
- Bei Auswahl von "Toggle (On/Off)" sendet der binäre Eingang einen Wert "1" nach einem Wert "0" und umgekehrt.
- Bei Auswahl von **"No action"** führt der binäre Eingang keine Aktivität aus.
- > Zyklisches Senden (Cyclical sending)

Mit diesem Parameter kann das zyklische Senden (de)aktiviert werden, wenn eine festgelegte Bedingung erfüllt ist.

- Wenn **"When output value is On"** ausgewählt und ein Wert **"1"** gesendet wird, erfolgt das Senden zyklisch. Außerdem erscheint ein neuer Parameter (siehe unten).
- Wenn **"When output value is Off"** ausgewählt und ein Wert **"O"** gesendet wird, erfolgt das Senden zyklisch. Außerdem erscheint ein neuer Parameter (siehe unten).
- Bei Auswahl von **"Always"** sendet der binäre Eingang alle Werte zyklisch. Außerdem erscheint ein neuer Parameter (siehe unten).
- Bei Auswahl von "Never" wird das zyklische Senden deaktiviert.
- > Zeit für zyklisches Senden (Sekunden) (Period for cyclical sending (seconds))

Mit diesem Parameter kann eine Zeit (in Sekunden) für das zyklische Senden konfiguriert werden.

> Period for cyclical sending	2	
(seconds)		

Abbildung 4.41 Parameterdetail

• Wenn **"Dimming"** ausgewählt wird, erscheinen die Kommunikationsobjekte und neue Parameter für den Eingang "x", wie im Folgenden dargestellt.

■2 90 Status_In2 - Dimming - On/Off [DPT_1.001 - 1bit] - 0-Off;1-On
 ■2 91 Status_In2 - Dimming - Step(%) [DPT_3.007 - 4bit] - Dimming step



IntesisBox[®] KNX – Mitsubishi Heavy Industries A.C. Benutzerhandbuch r1.1 dt.

> Function	Dimming •
> Send telegram after bus recovery	No action 🔹
> Mode for short (long) operation	Toggle: On/Off (increase/decrease)
> Increasing step	+ 100 %
> Decreasing step	- 100 %
> Short/long operation limit (x100ms)	10
 Cyclical sending period (x100ms) (0-No cyclical sending) 	0

Abbildung 4.42 Parameterdetail

Telegramm nach Bus-Wiederherstellung senden (Send telegram after bus recovery)

Mit diesem Parameter kann ausgewählt werden, ob der binäre Eingang "x" nach einer Bus-Wiederherstellung ein Telegramm sendet und welcher Telegrammtyp gesendet wird (sofern aktiviert).

- Bei Auswahl von "No action" wird nach der Bus-Wiederherstellung kein Telegramm gesendet.
- Bei Auswahl von "On" sendet der binäre Eingang ein Telegramm mit einem Wert **"1**" nach einer Bus-Wiederherstellung. Außerdem erscheint ein neuer Parameter (siehe unten).
- Bei Auswahl von "Off" sendet der binäre Eingang ein Telegramm mit einem Wert "O" nach einer Bus-Wiederherstellung. Außerdem erscheint ein neuer Parameter (siehe unten).

> Sending delay after	10	
bus recovery (seconds)		

Abbildung 4.43 Parameterdetail

> Sendeverzögerung nach einer Bus-Wiederherstellung (Sekunden) (Sending delay after a bus recovery (seconds))

Mit diesem Parameter kann eine Verzögerung (in Sekunden) konfiguriert werden, die nach einer Bus-Wiederherstellung zur Anwendung kommt und nach deren Ablauf ein Telegramm gesendet wird.

> Betriebsart für kurze (lange) Operation (Mode for short (long) operation)

Mit diesem Parameter kann der Wert, den der binäre Eingang "x" an eine Anstiegsflanke (Kontakt aktiviert) sendet, für eine kurze und eine lange Operation ausgewählt werden.

Bei Auswahl von **"On (increase)"** sendet der binäre Eingang grundsätzlich Telegramme mit einem Wert **"1"** für eine kurze Operation und einen "increase step" für eine lange Operation.

Tel.

- Bei Auswahl von **"Off (decrease)"** sendet der binäre Eingang grundsätzlich Telegramme mit einem Wert **"O"** für eine kurze Operation und einen **"decrease step"** für eine lange Operation.
- Wenn **"Toggle: On/Off (increase/decrease)**" ausgewählt wird, gilt Folgendes:
 - Für die kurze Operation sendet der binäre Eingang einen Wert "1" nach einem Wert "0" und umgekehrt.
 - Für die lange Operation sendet der binäre Eingang einen **"increase step"** nach einem **"decrease step"** und umgekehrt.
- ▲ Wichtig: Die erste kurze Operation in der Schaltung hängt von der letzten kurzen Operation ab. Das bedeutet, dass nach einem Wert "1" ein "decrease step" und nach einem Wert "0" ein "increase step" gesendet wird.
- ▲ **Wichtig:** Die Zeit zwischen einer kurzen und einer langen Operation wird in dem Parameter "Short/long operation limit (x100ms)" definiert.
- > <u>Aufwärtsschritt (Increasing step)</u>

Dieser Parameter ermöglicht die Auswahl des Werts für einen Aufwärtsschritt (in %), der für eine lange Operation gesendet wird.

> <u>Abwärtsschritt (Decreasing step)</u>

Dieser Parameter ermöglicht die Auswahl des Werts für einen Abwärtsschritt (in %), der für eine lange Operation gesendet wird.

Grenze für kurze/lange Operation (x100 ms) (Short/long operation limit (x100ms))

Mit diesem Parameter kann die Zeitdifferenz für die kurze und die lange Operation festgelegt werden.

Zeit für zykl. Senden in langer Oper. (x100 ms) (Cycl. send. period in long oper. (x100ms))

Mit diesem Parameter kann eine Zeit (in Sekunden) für das zyklische Senden einer langen Operation konfiguriert werden.

• Wenn **"Shutter/Blind"** ausgewählt wird, erscheinen die Kommunikationsobjekte und neuen Parameter für den Eingang "x", wie im Folgenden dargestellt.

In3 - Shut/Blind - Step [DPT_1.023 - 1bit] - 0-Step Up;1-Step Down
 93 Status_In3 - Shut/Blind - Move [DPT_1.023 - 1bit] - 0-Move Up;1-Move Down

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten



> Function	Shutter/Blind	•
> Send telegram after bus recovery	No action	•
> Operation	Toggle (Up/Down)	•
> Method	Step-Move-Step	•
> Short/long operation limit (x100ms)	10	
> Vanes adjustment time (x100ms)	10	*

Abbildung 4.44 Parameterdetail

Telegramm nach Bus-Wiederherstellung senden (Send telegram after bus recovery)

Mit diesem Parameter kann ausgewählt werden, ob der binäre Eingang "x" nach einer Bus-Wiederherstellung ein Telegramm sendet und welcher Telegrammtyp gesendet wird (sofern aktiviert).

- Bei Auswahl von "No action" wird nach der Bus-Wiederherstellung kein Telegramm gesendet.
- Bei Auswahl von "Move Up" sendet der binäre Eingang ein Telegramm mit einem Wert "O" nach einer Bus-Wiederherstellung. Außerdem erscheint ein neuer Parameter (siehe unten).
- Bei Auswahl von "Move Down" sendet der binäre Eingang ein Telegramm mit • einem Wert "1" nach einer Bus-Wiederherstellung. Außerdem erscheint ein neuer Parameter (siehe unten).





> Sendeverzögerung nach einer Bus-Wiederherstellung (Sekunden) (Sending delay after a bus recovery (seconds))

Mit diesem Parameter kann eine Verzögerung (in Sekunden) konfiguriert werden, die nach einer Bus-Wiederherstellung zur Anwendung kommt und nach deren Ablauf ein Telegramm gesendet wird.

> Operation

Mit diesem Parameter kann der Wert ausgewählt werden, den der binäre Eingang "x" an eine Anstiegsflanke (Kontakt aktiviert) sendet.

- Bei Auswahl von **"Up**" sendet der binäre Eingang grundsätzlich Telegramme mit einem Wert "O".
- Bei Auswahl von "Down" sendet der binäre Eingang grundsätzlich Telegramme mit einem Wert "1".

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten



- Bei Auswahl von "Toggle (Up/Down)" sendet der binäre Eingang einen Wert "O" nach einem Wert "1" und umgekehrt.
- Methode (Method)

Mit diesem Parameter kann die Funktionsweise für Verschluss/Blende gewählt werden.

 Wenn "Step-Move-Step" gewählt wird: An einer Anstiegsflanke (Kontakt aktiviert) wird ein Schritt/Stopp-Telegramm gesendet, und eine Zeit mit der Bezeichnung T1 beginnt. Wenn während T1 eine Abfallflanke (Kontakt deaktiviert) auftritt, erfolgt keine Aktivität.

Wenn die Anstiegsflanke länger als **T1** bestehen bleibt, wird ein Bewegungstelegramm gesendet, und eine Zeit mit der Bezeichnung **T2** beginnt. Wenn während **T2** eine Abfallflanke auftritt, wird ein Schritt/Stopp-Telegramm gesendet. Wenn nach **T2** eine Abfallflanke auftritt, erfolgt keine Aktivität.

- Wenn "Move-Step" gewählt wird: An einer Anstiegsflanke wird ein Bewegungstelegramm gesendet, und die Zeit T2 beginnt. Wenn während T2 eine Abfallflanke auftritt, wird ein Schritt/Stopp-Telegramm gesendet. Wenn nach T2 eine Abfallflanke auftritt, erfolgt keine Aktivität.
- ▲ Wichtig: Die Zeit T1 muss im Parameter "Short/long operation limit (x100ms)" definiert werden. Die Zeit T2 muss im Parameter "Vanes adjustment time (x100ms)" definiert werden.
- Grenze für kurze/lange Operation (x100 ms) (Short/long operation limit (x100ms))

Mit diesem Parameter kann die Zeitdifferenz für die kurze und die lange Operation festgelegt werden (Zeit T1).

Lamelleneinstellzeit (x100 ms) (Vanes adjustment time (x100ms))

Mit diesem Parameter kann die Zeit für die Lamelleneinstellung/Verschlussbewegung festgelegt werden (Zeit T2).

• Wenn **"Value"** ausgewählt wird, erscheinen die Kommunikationsobjekte und neue Parameter für den Eingang "x", wie im Folgenden dargestellt.

■↓ 95 Status_ In4 - Value [DPT_5.010 - 1byte] - 1-byte unsigned value

> Function	Value
 Send telegram after bus recovery 	Fixed value •
 Sending delay after bus recovery (seconds) 	10
> DPT to be sent	DPT 5.010 (1byte)
 Value on raising edge (when contact activated) 	234

Abbildung 4.46 Parameterdetail

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten



URL http://www.intesis.com E-Mail info@intesis.com +34 938047134 > Telegramm nach Bus-Wiederherstellung senden (Send telegram after bus recovery)

Mit diesem Parameter kann ausgewählt werden, ob der binäre Eingang "x" nach einer Bus-Wiederherstellung ein Telegramm sendet und welcher Telegrammtyp gesendet wird (sofern aktiviert).

- Bei Auswahl von **"No action"** wird nach der Bus-Wiederherstellung kein Telegramm gesendet.
- Bei Auswahl von **"Fixed value"** sendet der binäre Eingang ein Telegramm mit demselben Wert, der im Parameter "Value on rising edge" konfiguriert wurde. Außerdem erscheint ein neuer Parameter (siehe unten).

> Sending delay after	10	
bus recovery (seconds)		

Abbildung 4.47 Parameterdetail

Sendeverzögerung nach einer Bus-Wiederherstellung (Sekunden) (Sending delay after a bus recovery (seconds))

Mit diesem Parameter kann eine Verzögerung (in Sekunden) konfiguriert werden, die nach einer Bus-Wiederherstellung zur Anwendung kommt und nach deren Ablauf ein Telegramm gesendet wird.

> DPT, der gesendet wird (DPT to be sent)

Mit diesem Parameter kann der DPT-Typ für den Wert ausgewählt werden, der im nächsten Parameter definiert wird. Dieser Wert wird an eine Anstiegsflanke (Kontakt aktiviert) gesendet.

> DPT to be sent	DPT 12.001 (4bvte)	Ĺ
> DPT to be sent	UP112.001 (40yte)	í.

Abbildung 4.48 Parameterdetail

Wert an Anstiegsflanke (bei aktiviertem Kontakt) (Value on rising edge (when contact activated))

Mit diesem Parameter kann ein Wert für den DTP-Typ definiert werden, der im Parameter "DPT to be sent" konfiguriert wurde. Dieser Wert wird an eine Anstiegsflanke (Kontakt aktiviert) gesendet.

 Bei Auswahl von "Execute Scene (internal)" aktiviert der binäre Eingang "x" die Szene, die im nächsten Parameter definiert wird, an einer Anstiegsflanke (Kontakt aktiviert).

> Function	Execute Scene (internal)
 Scene when contact is activated (needs to be defined) 	Scene 1 🔹

Abbildung 4.49 Parameterdetail

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten



Szene bei aktiviertem Kontakt (Scene when contact is activated)

Mit diesem Parameter kann die Szene ausgewählt werden, die an einer Anstiegsflanke aktiviert wird. Diese Szene MUSS im Dialog "Scene Configuration" als Voreinstellung definiert werden.

 Bei Auswahl von "Occupancy (internal)" verhält sich der binäre Eingang "x" gemäß der Konfiguration im Parameter "Enable use of Occupancy function" im Dialog "Switch-Off Timeouts Configuration".

> Function	Occupancy (internal)	•
------------	----------------------	---

Abbildung 4.50 Parameterdetail

 Bei Auswahl von "Window Contact (internal)" verhält sich der binäre Eingang "x" gemäß der Konfiguration im Parameter "Enable use of Open Window / Switch off timeout function" im Dialog "Switch-Off Timeouts Configuration".

> Function	Window Contact (internal)	•
------------	---------------------------	---

Abbildung 4.51 Parameterdetail



5. Technische Daten

Gehäuse	ABS (UL 94 HB). 2,5 mm					
Abmessungen	70 X 70 X 28 mm					
Gewicht	70 g					
Farbe	Beige					
Spannungs-	29 V DC, 7 mA					
versorgung	Einspeisung über KNX Bus.					
MITSUBISHI X/Y-	Spannung: 13-18 V					
Bus	Stromstärke: 80 mA					
LED-Anzeigen	1 x KNX Programmierung.					
Drucktaster	1 x KNX Programmierung.					
	4 potenzialfreie binäre Eingänge. Signalkabellänge: 5 m ungeschirmt, kann mit verdrillten Leitern bis 20 m					
Binäre Eingänge	verlängert werden. Entspricht den folgenden Normen: IEC61000-4-2: Stufe 4 - 15 kV (Luftentladung) - 8 kV (Kontaktentladung)					
Konfiguration	MIL STD 883E-Method 3015-7: Class 3B					
Ronnguration	Koniiguration mit ETS.					
Betriebstemperatur	-25 ℃ bis 85 ℃					
Aufbewahrungs- temperatur	-40 ℃ bis 85 ℃					
Isolierspannung	2500 V					
RoHS-Konformität	Entspricht der RoHS-Richtlinie (2002/95/EG).					
Zertifizierungen	CE-Konformität mit der EMV-Richtlinie (2004/108/EG) und der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 60950-1, EN 50491-3, EN 50090-2-2, EN 50428, EN 60669-1, EN 60669-2-1					





6. Kompatible Innengerätetypen der Klimaanlage.

Eine Liste der Mitsubishi Heavy Industries Innengeräte-Modelle, die mit der MH-RC-KNX-1i und ihren Funktionen kompatibel sind, findet sich unter:

http://www.intesis.com/pdf/IntesisBox MH-RC-xxx-1 AC Compatibility.pdf

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten IntesisBox[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der



7. Fehlercodes

Fehlercode KNX	Fehlercode Fernbedienung	Fehlerbeschreibung						
0	Nicht	Kein aktiver Fehler						
1	E1	Kommunikationsfehler Fernbedienung						
2	E2	Doppelte Innengeräteadresse						
3	E3	Signalleitungsfehler Außengerät						
5	E5	Kommunikationsfehler während des Betriebs						
6	E6	Thermistorfehler Wärmetauschertemperatur, Innengerät						
7	E7	Thermistorfehler Rücklufttemperatur, Innengerät						
8	E8	Überlastung Heizbetrieb						
9	E9	Kondensatfehler						
10	E10	Steuerung zu vieler Innengeräte (mehr als 17) über eine Fernbedienung						
12	E12	Fehler Adresseneinstellung durch verschiedene Einstellungsmethoden						
14	E14	Kommunikationsfehler zwischen Master- und Slave-Innengeräten						
16	E16	Fehler Innengeräte-Lüftermotor						
19	E19	Fehler Betriebskontrolle Innengerät, Einstellungskontrolle Kondensatpumpenmotor						
28	E28	Thermistorfehler Fernbedienungstemperatur						
30	E30	Falsche Verbindung von Innen- und Außengeräten						
31	E31	Doppelte Außengeräteadresse						
32	E32	Offene L3-Phase am Netzteil der Primärseite						
33	E33	Primärstromfehler Inverter						
35	E35	Überlastung Kühlbetrieb						
36	E36	Fehler Heißgastemperatur						
37	E37	Thermistorfehler Wärmetauschertemperatur. Außengerät						
38	E38	Thermistorfehler Außen-/Umgebungslufttemperatur						
39	E39	Thermistorfehler. Heißgasleitungstemperatur						
40	E40	Hochdruckfehler						
41	E41	Überlastung Power-Transistor						
42	E42	Stromunterbrechung						
43	E43	Zu viele Innengeräte angeschlossen, zu hohe Gesamtkapazität der Installation						
45	E45	Kommunikationsfehler zwischen Inverterplatine und Außengeräte-Steuerungsplatine						
46	E46	Verschiedene Methoden für Adresseneinstellung im selben Netzwerk						
47	E47	Überstromfehler Inverter						
48	E48	Fehler Außengeräte-Gleichstromlüftermotor						
49	E49	Niederdruckfehler						
51	E51	Inverterfehler						
53	E53	Thermistorfehler, Sauggasleitungstemperatur						
54	E54	Fehler Hoch-/Niederdrucksensor						
55	E55	Thermistorfehler Untertemperatur						
56	E56	Thermistorfehler Power-Transistor-Temperatur						
57	E57	Unzureichende Kältemittelmenge oder geschlossenes Serviceventil erkannt						
58	E58	Verdichterfehler durch Synchronisationsverlust						
59	E59	Verdichteranlauffehler						
60	E60	Fehler Rotorpositionserkennung/anormale Blockierung des Verdichterrotors						
61	E61	Kommunikationsfehler zwischen dem Master-Gerät und den Slave-Geräten						
63	E63	Not-Aus						
65532	Nicht	Initialisierungsprozess						
65535	Nicht	Kommunikationsfehler zwischen MH-RC-KNX-1i und Klimagerät/Fernbedienung						

Sofern Sie einen hier nicht aufgeführten Fehler feststellen, wenden Sie sich bitte an den zuständigen technischen Kundendienst der Mitsubishi Heavy Industries. Dort erhalten Sie nähere Informationen zur Bedeutung des Fehlers.



Anhang A – Tabelle der Kommunika	ationsobjekte
----------------------------------	---------------

ТНЕМА	ОВЈЕКТ	NAME		DATENPUNKTTYP			FLAGS			EUNKTION
	NR.			DPT_NAME	DPT_ID	R	w	т	υ	
Ein/Aus	0	Control_ On/Off	1 Bit	DPT_Switch	1.001		w	Т		0 - Aus; 1-Ein
	1	Control_ Mode	1 Byte	DPT_HVACContrMode	20.105		w	т		0 - Auto; 1 - Heizen; 3 - Kühlen; 9 - Lüfter; 14 - Entfeuchten
	2	Control_ Mode Cool/Heat	1 Bit	DPT_Heat/Cool	1.100		w	Т		0 - Kühlen; 1 - Heizen
	3	Control_ Mode Cool & On	1 Byte	DPT_Scaling	5.001		w	т		0% - Aus; 0.1%-100% - Ein + Kühlen
Betriebsart	4	Control_ Mode Heat & On	1 Byte	DPT_Scaling	5.001		w	Т		0% - Aus; 0.1%-100% - Ein + Heizen
	5	Control_ Mode Auto	1 Bit	DPT_Bool	1.002		w	т		1 – Auto-Betrieb
	6	Control_ Mode Heat	1 Bit	DPT_Bool	1.002		w	Т		1 – Heizbetrieb
	7	Control_ Mode Cool	1 Bit	DPT_Bool	1.002		w	Т		1 – Kühlbetrieb
	8	Control_ Mode Fan	1 Bit	DPT_Bool	1.002		w	Т		1 – Lüfterbetrieb
	9	Control_ Mode Dry	1 Bit	DPT_Bool	1.002		w	Т		1 – Entfeuchtungsbetrieb
	10	Control_ Mode -/+	1 Bit	DPT_Step	1.007		w			0 - Verringern; 1 - Erhöhen
	10	Control_ Mode -/+	1 Bit	DPT_UpDown	1.008		w			0 - Höher; 1 - Niedriger
Lüfterstufe	11	Control_ Fan Speed / 2 Speeds	1 Byte	DPT_Scaling	5.001		w	т		0%-74% - Stufe 1; 75%-100% - Stufe 2
		Control_ Fan Speed / 2 Speeds	1 Byte	DPT_Enumerated	5.010		w	т		1 - Stufe 1; 2 - Stufe 2

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten



		Control_ Fan Speed / 3 Speeds	1 Byte	DPT_Scaling	5.001	W	Т	0%-49% - Stufe 1; 50%-82% - Stufe 2; 83%-100% - Stufe 3
Lüfterstufe	11	Control_ Fan Speed / 3 Speeds	1 Byte	DPT_Enumerated	5.010	W	т	1 - Stufe 1; 2 - Stufe 2; 3 Stufe 3
Luitersture		Control_ Fan Speed / 4 Speeds	1 Byte	DPT_Scaling	5.001	W	Т	0%-37% - Stufe 1; 38%-62% - Stufe 2; 63%-87% - Stufe 3; 88%-100% - Stufe 4
		Control_ Fan Speed / 4 Speeds	1 Byte	DPT_Enumerated	5.010	w	т	1 - Stufe 1; 2 - Stufe 2; 3 Stufe 3; 4 - Stufe 4
	12	Control_ Fan Speed 1	1 Bit	DPT_Bool	1.002	W	Т	1 – Einstellung Lüfterstufe 1
	13	Control_ Fan Speed 2	1 Bit	DPT_Bool	1.002	W	Т	1 – Einstellung Lüfterstufe 2
	14	Control_ Fan Speed 3	1 Bit	DPT_Bool	1.002	W	Т	1 – Einstellung Lüfterstufe 3
	15	Control_ Fan Speed 4	1 Bit	DPT_Bool	1.002	W	Т	1 – Einstellung Lüfterstufe 4
	16	Control_ Fan Speed -/+	1 Bit	DPT_Step	1.007	W		0 - Verringern; 1 - Erhöhen
	10	Control_ Fan Speed -/+	1 Bit	DPT_UpDown	1.008	W		0 - Höher; 1 - Niedriger
	17	Control_ Vanes U-D / 4 pos	1 Byte	DPT_Scaling	5.001	W	Т	0%-37% - Pos1; 38%-62% - Pos2; 63%-87% Pos3; 88%-100% - Pos4
Pendellamell	17	Control_ Vanes U-D / 4 pos	1 Byte	DPT_Enumerated	5.010	W	Т	1 - Pos1; 2 - Pos2; 3 - Pos3; 4 - Pos4
en	18	Control_ Vanes U-D Pos1	1 Bit	DPT_Bool	1.002	W	Т	1 – Einstellung Position 1
	19	Control_ Vanes U-D Pos2	1 Bit	DPT_Bool	1.002	W	Т	1 – Einstellung Position 2
	20	Control_ Vanes U-D Pos3	1 Bit	DPT_Bool	1.002	W	Т	1 – Einstellung Position 3

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten

IntesisBox® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intesis Software SL



Tel.

	21	Control_ Vanes U-D Pos4	1 Bit	DPT_Bool	1.002	w	т	1 – Einstellung Position 4
	22	Control_ Vanes U-D Swing	1 Bit	DPT_Bool	1.002	w	т	0 – Aus; 1 – Swing
	22	Control_ Vanes U-D -/+	1 Bit	DPT_Step	1.007	w		0 - Verringern; 1 - Erhöhen
	25	Control_ Vanes U-D -/+	1 Bit	DPT_UpDown	1.008	w		0 - Höher; 1 - Niedriger
	24	Control_ Setpoint Temperature	2 Byte	DPT_Value_Temp	9.001	w	т	(°C)
	25	Control_ Setpoint Temp -/+	1 Bit	DPT_Step	1.007	w		0 - Verringern; 1 - Erhöhen
Temperatur	25	Control_ Setpoint Temp -/+	1 Bit	DPT_UpDown	1.008	w		0 - Höher; 1 - Niedriger
	26	Control_ Ambient Temperature	2 Byte	DPT_Value_Temp	9.001	w	т	(°C)
Zurücksstzen	27	Control_ Reset Filter	1 Bit	DPT_Reset	1.015	w	т	1 – Filter zurücksetzen
Zurucksetzen	28	Control_ Reset Error	1 Bit	DPT_Reset	1.015	w	т	1 – Zurücksetzungsfehler
	29	Control_ Window Contact Status	1 Bit	DPT_OpenClose	1.009	w	т	0 - Offen; 1 - Geschlossen
Timeout		Control_ Switch Off Timeout	1 Bit	DPT_Start	1.010	w	Т	0 - Stopp; 1 - Start
Timeout	30	Control_ Occupancy	1 Bit	DPT_Occupancy	1.018	w	Т	0 - Nicht belegt; 1 - Belegt
	31	Control_ Sleep Timeout	1 Bit	DPT_Start	1.010	w	Т	0 - Stopp; 1 - Start
Enormon	32	Control_ Lock Remote Control	1 Bit	DPT_Bool	1.002	w	т	0 - Freigegeben; 1 - Gesperrt
Sperren	33	Control_ Lock Control Objects	1 Bit	DPT_Bool	1.002	w	т	0 - Freigegeben; 1 - Gesperrt
	34	Control_ Power Mode	1 Bit	DPT_Start	1.010	w	т	0 - Stopp; 1 - Start
Fondor	35	Control_ Econo Mode	1 Bit	DPT_Start	1.010	w	т	0 - Stopp; 1 - Start
betriebsarten	36	Control_ Additional Heat	1 Bit	DPT_Start	1.010	W	т	0 - Stopp; 1 - Start
	37	Control_ Additional Cool	1 Bit	DPT_Start	1.010	W	Т	0 - Stopp; 1 - Start

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten

IntesisBox[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intesis Software SL



URL http://www.intesis.com E-Mail info@intesis.com Tel. +34 938047134

Szenen	38	Control_ Save/Exec Scene	1 Byte	DPT_SceneControl	18.001	w	т	0 bis 4 – Control_Exec Szene 1 bis 5; 128 bis 132 – Control_Save Szene 1 bis 5
	39	Control_ Store Scene1	1 Bit	DPT_Bool	1.002	w		1 - Speichern Szene 1
	40	Control_ Store Scene2	1 Bit	DPT_Bool	1.002	w		1 - Speichern Szene 2
	41	Control_ Store Scene3	1 Bit	DPT_Bool	1.002	w		1 - Speichern Szene 3
	42	Control_ Store Scene4	1 Bit	DPT_Bool	1.002	w		1 - Speichern Szene 4
	43	Control_ Store Scene5	1 Bit	DPT_Bool	1.002	w		1 - Speichern Szene 5
	44	Control_ Execute Scene1	1 Bit	DPT_Bool	1.002	w	Т	1 - Ausführen Szene 1
	45	Control_ Execute Scene2	1 Bit	DPT_Bool	1.002	w	т	1 - Ausführen Szene 2
	46	Control_ Execute Scene3	1 Bit	DPT_Bool	1.002	w	т	1 - Ausführen Szene 3
	47	Control_ Execute Scene4	1 Bit	DPT_Bool	1.002	w	т	1 - Ausführen Szene 4
	48	Control_ Execute Scene5	1 Bit	DPT_Bool	1.002	w	т	1 - Ausführen Szene 5
Deaktivieren	49	Control_ Disable Input 1	1 Bit	DPT_Bool	1.002	w	Т	0 - Aktivieren; 1 - Deaktivieren
		Control_ Disable Input 1	1 Bit	DPT_Enable	1.003	w	Т	0 - Deaktivieren; 1 - Aktivieren
	50	Control_ Disable Input 2	1 Bit	DPT_Bool	1.002	w	Т	0 - Aktivieren; 1 - Deaktivieren
		Control_ Disable Input 2	1 Bit	DPT_Enable	1.003	w	Т	0 - Deaktivieren; 1 - Aktivieren
	51	Control_ Disable Input 3	1 Bit	DPT_Bool	1.002	w	Т	0 - Aktivieren; 1 - Deaktivieren
		Control_ Disable Input 3	1 Bit	DPT_Enable	1.003	w	Т	0 - Deaktivieren; 1 - Aktivieren
	52	Control_ Disable Input 4	1 Bit	DPT_Bool	1.002	w	т	0 - Aktivieren; 1 - Deaktivieren
		Control_ Disable Input 4	1 Bit	DPT_Enable	1.003	w	т	0 - Deaktivieren; 1 - Aktivieren

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten



Ein/Aus	53	Status_ On/Off	1 Bit	DPT_Switch	1.001	R	т	0 - Aus; 1-Ein
Betriebsart	54	Status_ Mode	1 Byte	DPT_HVACContrMode	20.105	R	т	0 - Auto; 1 - Heizen; 3 - Kühlen; 9 - Lüfter; 14 - Entfeuchten
	55	Status_ Mode Cool/Heat	1 Bit	DPT_Heat/Cool	1.100	R	т	0 - Kühlen; 1 - Heizen
	56	Status_ Mode Auto	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R	т	1 – Auto-Betrieb ist aktiv
	57	Status_ Mode Heat	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R	т	1 – Heizbetrieb ist aktiv
	58	Status_ Mode Cool	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R	т	1 – Kühlbetrieb ist aktiv
	59	Status_ Mode Fan	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R	т	1 – Lüfterbetrieb ist aktiv
	60	Status_ Mode Dry	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R	т	1 – Entfeuchtungsbetrieb ist aktiv
	61	Status_ Mode Text	14 Byte	DPT_String_8859_1	16.001	R	т	ASCII-Zeichenfolge
	62	Status_ Fan Speed / 2 Speeds	1 Byte	DPT_Scaling	5.001	R	Т	50%- Stufe 1; 100% - Stufe 2
		Status_ Fan Speed / 2 Speeds	1 Byte	DPT_Enumerated	5.010	R	т	1 - Stufe 1; 2 - Stufe 2
		Status_ Fan Speed / 3 Speeds	1 Byte	DPT_Scaling	5.001	R	т	33% - Stufe 1; 67% - Stufe 2; 100% - Stufe 3
		Status_ Fan Speed / 3 Speeds	1 Byte	DPT_Enumerated	5.010	R	т	1 - Stufe 1; 2 - Stufe 2; 3 Stufe 3
		Status_ Fan Speed / 4 Speeds	1 Byte	DPT_Scaling	5.001	R	Т	25% - Stufe 1; 50% - Stufe 2; 75% - Stufe 3; 100% - Stufe 4
Lüfterstufe		Status_ Fan Speed / 4 Speeds	1 Byte	DPT_Enumerated	5.010	R	т	1 - Stufe 1; 2 - Stufe 2; 3 Stufe 3; 4 - Stufe 4
	63	Status_ Fan Speed 1	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R	т	1 – Lüfter läuft auf Stufe 1
	64	Status_ Fan Speed 2	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R	т	1 – Lüfter läuft auf Stufe 2
	65	Status_ Fan Speed 3	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R	т	1 – Lüfter läuft auf Stufe 3
	66	Status_ Fan Speed 4	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R	Т	1 – Lüfter läuft auf Stufe 4
	67	Status_ Fan Speed Text	14 Byte	DPT_String_8859_1	16.001	R	т	ASCII-Zeichenfolge

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten



Pendellamellen	68	Status_ Vanes U-D / 4 pos	1 Byte	DPT_Scaling	5.001	R	т	25% - Pos1; 50% - Pos2; 75% - Pos3; 100% - Pos4
		Status_ Vanes U-D / 4 pos	1 Byte	DPT_Enumerated	5.010	R	т	1 - Pos1; 2 - Pos2; 3 - Pos3; 4 - Pos4
	69	Status_ Vanes U-D Pos1	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R	т	1 - Position 1
	70	Status_ Vanes U-D Pos2	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R	т	1 - Position 2
	71	Status_ Vanes U-D Pos3	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R	т	1 - Position 3
	72	Status_ Vanes U-D Pos4	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R	т	1 - Position 4
	73	Status_ Vanes U-D Swing	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R	т	0 – Aus; 1 – Swing
	74	Status_ Vanes U-D Text	14 Byte	DPT_String_8859_1	16.001	R	Т	ASCII-Zeichenfolge
Temperatur	75	Status_ AC Setpoint Temp	2 Byte	DPT_Value_Temp	9.001	R	т	(°C)
	76	Status_ AC Reference Temp	2 Byte	DPT_Value_Temp	9.001	R	т	(°C)
Zentrale Steuerung	77	Status_ Only Centrally Ctrl	1 Bit	DPT_Bool	1.002	R	Т	1 – Nur zentral gesteuert
Filter	78	Status_ Filter Status	1 Bit	DPT_Bool	1.005	R	т	0 - Kein Alarm; 1 - Alarm
	79	Status_ Error/Alarm	1 Bit	DTP_Alarm	1.005	R	Т	0 - Kein Alarm; 1 - Alarm
Fehler	80	Status_ Error Code	2 Byte	Enumerated	R	Т	0 - Kein Fehler, andere siehe Benutzerhandbuch	
	81	Status_ Error Text Code	14 Byte	DPT_String_8859_1	16.001	R	Т	3 Zeichen MH-Fehler; Leer - keine

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten



Sonder- betriebsarten	82	Status_ Power Mode	1 Bit	DPT_Switch	1.001	R	т	0 - Aus; 1-Ein
	83	Status_ Econo Mode	1 Bit	DPT_Switch	1.001	R	т	0 - Aus; 1-Ein
	84	Status_ Additional Heat	1 Bit	DPT_Switch	1.001	R	т	0 - Aus; 1-Ein
	85	Status_ Additional Cool	1 Bit	DPT_Switch	1.001	R	т	0 - Aus; 1-Ein
Zähler	86	Status_ Operation Hour Counter	2 Byte	DPT_Value_2_Ucount	7.001	R	т	Anzahl der Betriebsstunden
Szene	87	Status_ Current Scene	1 Byte	DPT_SceneNumber	17.001	R	т	0 bis 4 - Szene 1 bis 5; 63 - Keine Szene
	88	Status_ Inx - Switching	1 Bit	DPT_Switch	1.001	R	т	0 - Aus; 1-Ein
	90	Status_ Inx - Dimming - On/Off	1 Bit	DPT_Switch	1.001	R	т	0 - Aus; 1 - Ein
	92 94	Status_ Inx – Shut/Blind - Step	1 Bit	DPT_ShutterBlinds	1.023	R	т	0 – Schritt aufwärts; 1 – Schritt abwärts
		Status_ Inx - Value	1 Byte	DPT_Value_1_Ucount	5.010	R	т	1 Byte, Wert ohne Vorzeichen
Binäre		Status_ Inx - Value	2 Byte	DPT_Value_2_Ucount	7.001	R	т	2 Byte, Wert ohne Vorzeichen
Eingänge	89	Status_ Inx - Value	2 Byte	DPT_Value_2_Count	8.001	R	т	2 Byte, Wert mit Vorzeichen
	91	Status_ Inx - Value	2 Byte	DPT_Value_Temp	9.001	R	т	Temperatur (°C)
	93	Status_ Inx - Value	4 Byte	DPT_Value_4_Ucount	12.001	R	т	4 Byte, Wert ohne Vorzeichen
	30	Status_ Inx - Dimming - Step(%)	4 Bit	DPT_Control_Dimm.	3.007	R	т	Reglerschritt
		Status_ Inx - Shut/Blind -Move	1 Bit	DPT_ShutterBlinds	1.023	R	т	0 – Bewegung aufwärts; 1 – Bewegung abwärts

© Intesis Software S.L. - Alle Rechte vorbehalten Änderungen jederzeit vorbehalten

