



SK-02K. 22. 1



DS1



DIP-Funktion:
Aufschaltung der Störmeldungen mittels der DIP-Schalter auf der Rückseite der Karte